

Налаштування часу пристрою:

1. Зажимаючи кнопку TIME(тримаємо поки не переключить) вибираємо режим показу часу(12 годинний чи 24 години - AM чи PM).
2. Зажимаємо кнопку set(тримаємо, поки не заблимає) , починає блимати вказівник "день"(MO, TU,WE) і за допомогою кнопки вправо-вліво виставляємо необхідний день.
3. Нажимаємо кнопку SET і перемикаєтесь на вказівник - години, і за допомогою стрілок вправо-вліво - виставляємо час, нажимаємо кнопку SET і перемикаємось на хв, також виставляємо необхідні хв.

Коли виставили час, можемо приступити до налаштувань кроків включення-вимкнення приладу.

1. Нажимаємо кнопку вправо - з'являється перший крок (1on - 1 крок, функція включеного реле) і відразу нажимаємо кнопку SET - починає блимати вказівник - ДЕНЬ, і кнопками вправо-вліво виставляємо необхідний день, коли має працювати реле або вибираємо, щоб було підсвічені всі дні тижня.
2. Як виставили день, відразу нажимаємо кнопку SET і починає блимати вказівник години - за допомогою кнопки вправо-вліво - виставляємо час. Нажимаємо кнопку SET і перемикаємо на хв. Ще раз нажимаємо кнопку SET- екран перестає блимати і нажимаємо кнопку вправо - в нас перемикається на функцію 1 off(функція, коли реле має вимикатись). Налаштовуємо так само як і крок 1on. І так далі. Виставили крок 1off, можна перейти до кроку 2 - стрілкою вправо. І так далі...

Нажимаючи кнопку MANUAL - ми вибираємо режим роботи пристрою:

On - пристрій завжди ввімкнений

AUTO - пристрій буде працювати по тих параметрах, які ви налаштували.

OFF - реле пристрою вимкнено.