

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Операція 4.1 місце

4.1.1 Підключіть таймер до звичайної домашньої електричної розетки 230/240 В

і увімкніть живлення. 4.1.2 Залиште батареї Memory Backup приблизно на 12 годин, щоб зарядити їх.

4.1.3 Після заряджання натисніть кнопку R, щоб очистити всю наявну інформацію. Натисніть кнопку (основне очищення) гострим предметом, наприклад ручкою або олівцем.

4.1.4 Тепер таймер готовий до налаштування.

4.2 Встановлення поточного часу

4.2.1 Натисніть і утримуйте кнопку C+ (годинник), одночасно натисніть кнопку W+ (тиждень), доки не відобразиться день. Продовжуйте, натискаючи H+ (година) або M+ (хвилина), доки не відобразиться поточна година або хвилина. При налаштуванні W+ (тиждень). Можна використовувати кнопки H+ (години) або IM+ (хвилини).

утримуйте для швидкого підрахунку вперед. 4.2.2 Відпустіть обидві кнопки. Тиждень і час уточнюються.

4.2.3 Повторіть попередні кроки, щоб скинути неправильний час.

4.3 Налаштування програм

4.3.1 Натисніть і відпустіть кнопку (таймер). Початкове налаштування УВІМК. може виглядати так. Зараз це зроблено.

4.3.2 Натисніть W+ (тиждень), щоб встановити день або блоки днів. встановити

Встановіть час, натиснувши кнопку H+ (годинник), а потім кнопку M+ (годинник). 4.3.3 Щоб завершити налаштування Ik ON, знову натисніть кнопку (таймер) і

Введіть налаштування IK OFF, повторюючи 2, щоб зробити перше ВІМК

коригування. 4.3.4 Натисніть кнопку (таймер) ще раз, щоб завершити 2-е налаштування ВІМК. і перейти до 2-го налаштування УВІМК. Повторіть 2 і 3, щоб запрограмувати решту коригування.

4.3.5 Після завершення налаштувань натисніть кнопку C+ (годинник) і

ТАЙМЕР готовий до роботи. Натисніть RES/RCL, щоб встановити кнопку скасування та кнопку продовження

"ПРИКЛАД: ТАЙМЕР УВІМКНЕНИЙ щодня о 18:15 і ТАЙМЕР ВІМКНЕНИЙ о 22:15

Натисніть кнопку (таймер) і РК-дисплей

1_ON дисплеї

b. Натискайте кнопку W+ (тиждень), доки на РК-дисплеї не відобразиться «MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU».

в. Натискайте кнопку H+ (годинник), доки на РК-дисплеї не відобразиться 18:00 або 18:00

d. Натискайте M+ (хвилина), доки на РК-дисплеї не відобразиться 18:15 або 18:15

Натисніть кнопку (таймер) ще раз, і на РК-дисплеї відобразиться 1_OFF

Повторюйте с вище, доки на РК-дисплеї не відобразиться 22:15 або 22:15. ПОРАДА Під час перевірки програмування налаштуйте псевдонім, особливо під час використання

5.1 Налаштування ручного ввімкнення/вимкнення

5.1.1 Натисніть кнопку MANUAL, щоб по черзі скасувати три режими. 5.1.2 Таймер у режимі MANUAL ON або MANUAL OFF

Він працює як налаштування в режимі AUTO.

5.1.3 Коли режим змінюється з РУЧНОГО на АВТОМАТИЧНИЙ, таймер

Він збереже налаштування MANUAL до наступного налаштування таймера. 5.2 12/24-годинний режим

У режимі ГОДИННИК одночасно натисніть кнопки **【C+】** і **【MANUAL】**. РК-дисплей «AM/PM» у верхньому лівому куті показує:

12 годинний режим. Натисніть знову, щоб перейти в режим запуску.

5.3 Функція літнього часу

5.3.1 Одночасно натисніть **【C+】** і кнопки, LCD

Позначає «S». 5.3.2 Годинник буде прискорений на одну годину. 5.3.3 Натисніть **【C+】** і знову, щоб повернутися до зимового часу