

Інструкція з використання інфрачервоного прожектора Lightwell LW4-40IR60-12

1. Встановлення

Закріпіть прожектор на стіні або стовпі в обраному місці, де потрібно підсвічувати об'єкт в умовах низького освітлення. Забезпечте правильну орієнтацію для максимального охоплення інфрачервоним світлом.

Підключіть пристрій до джерела живлення 12В через відповідний блок живлення.

2. Налаштування кута освітлення:

Відрегулюйте кут нахилу прожектора для оптимального підсвічування потрібної зони. Рекомендується направляти прожектор на об'єкт, який потрібно знімати камерою спостереження.

3. Експлуатація:

Прожектор автоматично активується в умовах низької освітленості завдяки вбудованому датчику світла.

Під час роботи він випромінює інфрачервоне світло, невидиме для людського ока, але доступне для камер з функцією нічного бачення.

4. Технічне обслуговування:

Регулярно очищайте об'єктив від пилу та бруду для підтримки ефективної роботи.

Перевіряйте підключення до живлення та загальний стан прожектора для уникнення неполадок.