

## Столи\_Рами АОКЕ: TinyDesk 2, TinyDesk 3, Lite, Flex Europe.

### ВІДЕО.



#### 1. Збирання столу **TinyDesk 2, TinyDesk 3, Flex Lite** :

🌐 **Порядок збирання столу АОКЕ Tinydesk 2/ Tinydesk 3/ Flex Lite (Assem...  
ІНСТРУКЦІЇ.**



1. У комплекті рами столу є покрокова карта складання механізму.
2. **Важливо. Попередження. Будьте уважні !**

Виробник зробив зміни (липень 2024 р.) у комплектації рам для столів:

- **TinyDesk-2 (new) AK2YJYT-TYZB2-M02**
- **TinyDesk-3 (new) AK2YJYT-TYZB3-M02**

Виробник вкладає комплектні саморізи довжиною 25 мм для кріплення рами до стільниці!

**Не використовуйте комплектні саморізи L25 мм для стільниць за товщиною менше 25 мм!**

Це може спричинити пошкодження стільниці.

3 Після повного збирання столу (рама + стільниця) виробник рекомендує зробити **Ініціалізацію системи (скидання):**

- 1) Натисніть і утримуйте кнопку « ↓ », поки стіл не займе найнижче положення;
- 2) Потім натисніть і утримуйте кнопку « ↓ » протягом 5 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал

### ПОРАДИ !



Поширене питання :

- *яка ширина повинна бути у основи при ширині стільниці 140см (110, 135, ... тощо) ?* Відповідь:
- довільно, яка вам потрібна
- тут проста порада - чим більша відстань між колонами тим більше простору під стільницею навіс від габариту основи до краю стільниці вільний, для естетики від 2 до 5 см але якщо вам більш подобається навіс 10 см, то будь ласка.