

Ігрова приставка M8 PRO HD 4K: Пориньте у світ розваг!

Ігрова приставка M8 PRO HD 4K – це компактний та потужний пристрій, який перетворить ваш телевізор на справжній розважальний центр. Вона дозволяє насолоджуватися тисячами класичних ігор з різних ретро-консолей, а також відтворювати медіаконтент у високій роздільній здатності. Завдяки простому підключенню та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, M8 PRO HD 4K стане чудовим доповненням для вашого дозвілля.

Характеристики M8 PRO HD 4K

- **Процесор:** Чотириядерний процесор (часто S905L або аналогічний, Cortex-A53) – забезпечує стабільну роботу емуляторів та медіафункцій.
- **Графічний процесор:** Mali-450MP2 або аналогічний – відповідає за якісну графіку в іграх та відтворення 4K відео.
- **Оперативна пам'ять (RAM):** 1-2 ГБ DDR3 (залежить від моделі) – достатньо для плавного запуску більшості ретро-ігор.
- **Вбудована пам'ять (ROM):** 8-16 ГБ eMMC (залежить від моделі) – для операційної системи та деяких файлів.
- **Зовнішня пам'ять:** Підтримка карт пам'яті MicroSD до 128 ГБ (іноді 256 ГБ) – основне сховище для ваших ігор.
- **Операційна система:** Зазвичай модифікована версія Linux (наприклад, EmuELEC) або Android.
- **Відеовихід:** HDMI 2.0 – підтримка виведення зображення у форматі 4K Ultra HD (до 60 кадрів/с).
- **Аудіовихід:** HDMI.
- **Порти:**
 - 2 x USB 2.0 (для геймпадів, флешок тощо)
 - 1 x HDMI
 - 1 x Слот для MicroSD карти
 - 1 x Роз'єм живлення DC 5V
- **Підключення:** Wi-Fi (2.4 ГГц) – для оновлень та можливого доступу до мережі.
- **Живлення:** 5В/2А (через блок живлення, що йде в комплекті).
- **Комплектація:** Ігрова приставка M8 PRO HD 4K, 2 бездротові геймпади, USB-приймач для геймпадів, HDMI-кабель, кабель живлення USB, інструкція.
- **Емуляція:** Підтримує емуляцію великої кількості систем, таких як PSP, PS1, N64, Dreamcast, SNES, NES, Game Boy/Color/Advance, Sega Genesis/Mega Drive,

Arcade (MAME), Atari та багато інших.

Інструкція з підключення та використання

1. Підключення приставки:

- Підключіть **HDMI-кабель** одним кінцем до порту HDMI на приставці M8 PRO HD 4K, а іншим – до вільного порту HDMI на вашому телевізорі або моніторі.
- Підключіть **кабель живлення** до відповідного роз'єму на приставці, а потім під'єднайте блок живлення до розетки.
- Вставте **USB-приймач для геймпадів** у будь-який вільний USB-порт на приставці.
- Вставте **карту пам'яті MicroSD** (з іграми) у відповідний слот на приставці (якщо вона не була попередньо встановлена).

2. Налаштування геймпадів:

- Встановіть **батарейки** (зазвичай AAA) у кожен геймпад.
- Натисніть кнопку "Home" або "Start" на геймпаді, щоб увімкнути його. Геймпад автоматично підключиться до USB-приймача. Світлодіодний індикатор на геймпаді перестане блимати та засвітиться постійно.

3. Увімкнення та перше завантаження:

- Увімкніть телевізор та виберіть відповідний вхід HDMI, до якого підключена приставка.
- M8 PRO HD 4K автоматично увімкнеться після підключення живлення (деякі моделі можуть мати кнопку живлення).
- Дочекайтеся повного завантаження операційної системи. Це може зайняти деякий час при першому запуску.

4. Навігація в меню:

- Використовуйте **D-Pad** (хрестовину) або **аналогові стіки** на геймпаді для переміщення між ігровими системами та іграми.
- Кнопка "**A**" або "**X**" (залежить від геймпада та налаштувань) зазвичай використовується для вибору/підтвердження.
- Кнопка "**B**" або "**O**" – для повернення назад.
- Кнопка "**Start**" – для відкриття додаткових опцій або меню паузи в грі.
- Кнопка "**Select**" – для доступу до спеціальних функцій емулятора (наприклад, збереження/завантаження стану гри).

5. Запуск ігор:

- Виберіть потрібну ігрову систему зі списку (наприклад, "PlayStation", "Super Nintendo", "Sega Mega Drive").
- Прокрутіть список ігор та виберіть ту, в яку хочете пограти.
- Натисніть кнопку вибору/підтвердження, щоб запустити гру.

6. Збереження та завантаження прогресу (Save States):

- Під час гри одночасно натисніть комбінацію кнопок (наприклад, "**Select**" + "**R1**" для збереження стану або "**Select**" + "**L1**" для завантаження стану – ці комбінації можуть відрізнятися, перевірте інструкцію до приставки або спробуйте різні варіанти). Це дозволяє зберегти гру в будь-який момент, незалежно від вбудованих у гру опцій збереження.

7. Вихід з гри:

- Щоб вийти з гри, зазвичай потрібно одночасно натиснути певну комбінацію кнопок (наприклад, "**Select**" + "**Start**").

8. Додавання нових ігор:

- Для додавання нових ігор (ROM-ів) вам знадобиться вимкнути приставку, вийняти карту пам'яті MicroSD та підключити її до комп'ютера.
- На карті пам'яті ви знайдете папки, названі відповідно до ігрових систем (наприклад, "nes", "snes", "psx").
- Скопіюйте файли ROM-ів у відповідні папки.
- Безпечно витягніть карту пам'яті з комп'ютера та вставте її назад у приставку.
- При наступному завантаженні приставка має розпізнати нові ігри. Іноді потрібно оновити список ігор через меню приставки (залежить від прошивки).

Важливі примітки:

- **Безпечне вимкнення:** Завжди використовуйте функцію "Вимкнути" або "Перезавантажити" через меню приставки перед тим, як відключати живлення. Це допоможе запобігти пошкодженню даних на карті пам'яті.
- **Формати файлів:** Переконайтеся, що ваші ROM-файли мають правильний формат для відповідного емулятора (наприклад, .nes для NES, .sfc для SNES, .iso/.bin/.cue для PS1).
- **Авторські права:** Пам'ятайте про дотримання авторських прав при завантаженні ігор. Ви повинні володіти оригінальними копіями ігор, щоб мати

право на їх емуляцію.

Насолоджуйтесь тисячами годин захопливого ретро-геймінгу з вашою M8 PRO HD 4K!