





Налаштування інверторів

BBGI-10048WPro	VS5024AFL	VS3824AFL	VS3024AFL
BBGI-3024WPro	BBGI-1512Pro		BBGI-1012Pro

для першого запуску від батареї

- Відповідно до інструкції до Вашого інвертора зайти в меню налаштувань і встановити значення наступних параметрів залежно від типу акумулятору:

		Тип АКБ →		
Параметр налаштування інвертору:		FEG	FEP	FEL
	Тип батареї (встановлюється першим)	USr	USr	USr
	Налаштування напруги до якої відбувається заряд АКБ	14,5	14,7	14,7
	Напруга підтримуючого заряду АКБ	14	13,8	13,8
	Напруга глибокого розряду/ відключення АКБ	10,8	11,0	11,0

- Також рекомендується обмежити мережний струм, щоб уникнути перегріву акумуляторів, встановивши наступні значення параметра в залежності від моделі акумулятору:

Модель інвертору:	10048WPro	5024	3824	3024 & 1512	1012	АКБ Full Energy	
						Тип	ємність
	(Обмеження струму споживання від мережі 220В)						
	15	25	30	35	55	FEL&FEP	45
	20	40	45	50	80	FEL&FEP	65
	25	40	50	55	85	FEL&FEP	70
	50	60	70	80	100	FEL&FEP	100
	75	80	100	100	100	FEL&FEP	150
	100	100	100	100	100	FEL&FEP	200
	100	100	100	100	100	FEG	будь-яка