

Привіт! Чудовий вибір! Trimui Smart Pro — це компактна та потужна портативна консоль, яка пропонує чудовий досвід ретро-геймінгу. Ось докладна інструкція з її використання та налаштування:

## Інструкція користувача Trimui Smart Pro

### 1. Огляд пристрою

Trimui Smart Pro — це портативна ігрова консоль з відкритим програмним забезпеченням, що дозволяє емулювати широкий спектр ретро-систем.

#### Основні елементи управління:

- **Екран:** Яскравий IPS-дисплей.
- **D-Pad:** Хрестовина для навігації в іграх та меню.
- **Кнопки дій (A, B, X, Y):** Розташовані праворуч, використовуються в іграх.
- **Аналогові стіки:** Два міні-джойстики для керування.
- **Кнопки START, SELECT:** Додаткові кнопки для ігрового процесу та навігації по меню.
- **Кнопки L1, R1, L2, R2:** Курки, розташовані на верхньому торці.
- **Кнопка живлення (Power):** Зазвичай знаходиться зверху або збоку. Довге натискання для увімкнення/вимкнення, коротке – для переходу в сплячий режим/пробудження.
- **Порт USB-C:** Для зарядки та передачі даних.
- **Слот для microSD карти:** Для ігор та операційної системи.
- **Роз'єм для навушників 3.5 мм.**
- **Динаміки.**
- **Кнопки гучності (Volume).**

### 2. Перше увімкнення та основні налаштування

1. **Зарядка:** Перед першим використанням повністю зарядіть Trimui Smart Pro. Підключіть консоль до джерела живлення за допомогою кабелю USB-C. Світлодіодний індикатор повідомить про стан зарядки.
2. **Встановлення microSD карти:** Зазвичай консоль постачається з попередньо встановленою microSD картою, на якій знаходиться операційна система та вже завантажені ігри. Переконайтеся, що картка правильно вставлена у відповідний слот.
3. **Увімкнення:** Натисніть і утримуйте кнопку **Power** протягом кількох секунд, доки консоль не увімкнеться і не з'явиться початковий екран.
4. **Вибір мови:** Після першого завантаження (або при оновленні прошивки) вам може бути запропоновано вибрати мову інтерфейсу. Виберіть бажану мову (наприклад, англійську).
5. **Навігація по меню:**

Використовуйте **Shift (на верхній грані зліва і справа)** для переміщення між пунктами основного меню меню яке зверху на екрані .

- Використовуйте **D-Pad** або **лівий аналоговий стік** для переміщення між пунктами меню.
  - Кнопка **A** (або "O") зазвичай використовується для підтвердження вибору.
  - Кнопка **B** (або "X") зазвичай використовується для повернення до попереднього меню.
- 6. Налаштування:**
- Знайдіть розділ "**Settings**" або "**Налаштування**" в головному меню.
  - Тут ви можете налаштувати:
    - **Яскравість екрану.**
    - **Гучність звуку.**
    - **Мову інтерфейсу.**
    - **Налаштування Wi-Fi** (якщо підтримується вашою прошивкою).
    - **Налаштування контролера/кнопок** (перевірка роботи).
    - **Системну інформацію.**

### 3. Запуск та управління іграми

1. **Доступ до ігор:** У головному меню ви побачите розділи, що відповідають різним ігровим системам (наприклад, "NES", "SNES", "GBA", "PS1" тощо). Виберіть потрібну систему.
2. **Вибір гри:** Переміщуйтеся по списку ігор за допомогою D-Pad або аналогового стіка.
3. **Запуск гри:** Натисніть кнопку **A** для запуску обраної гри.
4. **Меню емулятора (In-Game Menu):** Під час гри ви можете викликати спеціальне меню емулятора. Комбінація кнопок для цього може відрізнятися залежно від прошивки, але найчастіше це:
  - **START + SELECT**
  - **START + X/Y/A/B** (одна з кнопок дії)
  - **Кнопка HOME/MENU** (якщо є окрема)
  - У цьому меню ви можете:
    - **Зберегти стан гри (Save State):** Дозволяє зберегти прогрес у будь-який момент гри, не чекаючи контрольних точок.
    - **Завантажити стан гри (Load State):** Завантажити збережений раніше стан.
    - **Вийти з гри (Quit Game).**
    - **Скинути гру (Reset Game).**
    - **Налаштування емулятора** (фільтри зображення, співвідношення сторін екрану тощо).
5. **Вихід з гри:** Викличте меню емулятора і виберіть опцію "Quit Game" або "Exit".

### 4. Додавання нових ігор (ROMs)

1. **Вимкніть консоль:** Завжди безпечно вимикайте Trimui Smart Pro перед вийманням microSD картки.
2. **Вийміть microSD картку:** Обережно вийміть картку зі слота.

3. **Підключіть картку до комп'ютера:** Використовуйте карт-рідер для підключення microSD картки до ПК.
4. **Знайдіть папку ROMs:** На картці пам'яті ви побачите різні папки для ROMs (ігрових файлів), названі відповідно до ігрових систем (наприклад, **NES**, **SNES**, **GBA**, **PS**).
5. **Скопіюйте ігри:** Скопіюйте ваші файли ігор (ROMs) у відповідні папки. Переконайтеся, що формат файлів ROMs сумісний з емулятором (наприклад, **.nes** для NES, **.snes** для SNES, **.gba** для GBA, **.iso** або **.chd** для PS1).
6. **Безпечно вилучення:** Після копіювання файлів безпечно витягніть microSD картку з комп'ютера.
7. **Вставте картку назад у консоль:** Вставте картку у Trimui Smart Pro.
8. **Увімкніть консоль:** Запустіть консоль. Ігри повинні з'явитися в списках відповідних систем. Можливо, доведеться оновити список ігор (refresh games list) в меню системи, якщо така опція доступна.

## 5. Оновлення прошивки (Firmware)

Оновлення прошивки може покращити продуктивність, додати нові функції або виправити помилки. Цей процес може відрізнятися залежно від конкретної прошивки, але загальні кроки такі:

1. **Відвідайте офіційний сайт або форум спільноти:** Знайдіть офіційний сайт Trimui або форуми спільноти (наприклад, Retro Handhelds, Reddit), де розробники публікують оновлення прошивки.
2. **Завантажте файл прошивки:** Завантажте останню версію прошивки для Trimui Smart Pro.
3. **Підготуйте microSD картку:** Можливо, знадобиться відформатувати картку або скопіювати файли прошивки в певний розділ. Дотримуйтеся інструкцій, наданих разом із файлом прошивки.
4. **Процес оновлення:** Зазвичай це включає вставлення картки з прошивкою в консоль та її увімкнення (іноді з утримуванням певної кнопки).
5. **Будьте обережні:** Не вимикайте консоль під час оновлення прошивки, оскільки це може її пошкодити.

## 6. Додаткові поради

- **Резервне копіювання:** Завжди робіть резервні копії вмісту вашої microSD картки перед внесенням значних змін або оновленням прошивки.
  - **Типи файлів ROMs:** Переконайтеся, що ви використовуєте правильні формати ROMs для кожного емулятора. Деякі емулятори можуть вимагати стиснутих архівів (наприклад, **.zip**) або нестиснутих файлів.
  - **Стан батареї:** Для найкращого досвіду підтримуйте заряд батареї.
  - **Акcesуари:** Ви можете використовувати навушники для кращого занурення в гру.
-

Ця інструкція є загальною. Оскільки Trimui Smart Pro часто працює на кастомних прошивках (наприклад, ArkOS, JelOS або подібних), деякі деталі можуть відрізнятися. Завжди звертайтеся до документації або форуму спільноти, присвяченого конкретній прошивці, встановленій на вашій консолі, для найточніших інструкцій.

Приємних ігор!