

Пневматичний подушковий домкрат

Інструкція з експлуатації

У надутому стані домкрат піднімається, у здуваному — опускається.

1. Щоб подати стиснене повітря, відтягніть перемикач на рукоятці назад, підключіть шланг до правого пневмопорту, лівий клапан має бути закритий.
2. Відкрийте правий кульовий клапан. Коли повітряна подушка підніметься — домкрат готовий до використання.
3. Для опускання домкрата відкрийте лівий клапан.



УВАГА: Перед будь-якими роботами або оглядом автомобіля вага транспортного засобу має бути надійно зафіксована за допомогою комплекту страхувальних підставок відповідної вантажопідйомності. Не перевищуйте допустиме навантаження — це може призвести до виходу обладнання з ладу або аварійної ситуації.

Завжди надійно затягуйте стоянкове гальмо.



Домкрат призначений для використання **виключно на рівних і твердих поверхнях**. Робота на нерівній або нестабільній основі може призвести до нестійкості та втрати здатності утримувати навантаження.



Встановіть упори під колеса з обох боків (спереду та ззаду) тих коліс, які **не** будуть підніматися, перш ніж почати роботу.



Домкрат слід розміщувати **точно під віссю або посиленням елементом рами** транспортного засобу.

ВАЖЛИВО: Уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед початком використання домкрата. Правильна експлуатація та догляд забезпечать тривалу, безпечну та безперебійну роботу обладнання.

Заходи безпеки та умови експлуатації

1. Домкрат призначений виключно для підняття та опускання транспортного засобу. Для виконання ремонтних робіт обов'язково використовуйте страхувальні підставки. Домкрат може застосовуватись тільки під порогову частину автомобіля.
2. Використовуйте домкрат лише на рівній та твердій поверхні.
3. Перед підняттям автомобіля встановіть клин під колесо для запобігання його зміщенню.
4. Робочий тиск у системі має становити від 8 до 12 кгс/см² (бар).
5. Стиснене повітря повинно бути чистим, без вмісту води або сторонніх домішок.
6. Піднімати подушку домкрата до максимального рівня не обов'язково — достатньо досягти необхідної висоти, що дозволяє провести роботи (наприклад, відірвати колесо від землі). Після досягнення бажаної висоти:
 - перекрийте клапан подачі повітря;
 - припиніть подачу стисненого повітря;
 - зафіксуйте автомобіль за допомогою страхувальних підставок;
 - лише після цього приступайте до роботи.
7. Якщо подушка досягла максимальної висоти та зупинила підйом, негайно перекрийте клапан і припиніть подачу повітря.
8. При установці домкрата розміщуйте його з відступом 10–20 см від центра точки підйому — тобто трохи вбік від безпосереднього центру маси.
9. Коли домкрат не використовується, зберігайте його у сухому приміщенні. Не допускається зберігання на відкритому повітрі. Обов'язково використовуйте тільки штатні комплектуючі.
10. Строго забороняється розбирати корпус подушки домкрата. Це може призвести до небезпечних наслідків. Виробник не несе відповідальності за наслідки порушення цієї вимоги, а також за післягарантійне обслуговування у випадку несанкціонованого втручання.