



Опис основних умовних позначень, що відображаються:

| Умовні позначення, що відображаються | Опис функції | За замовчуванням | Налаштування параметрів кнопками «^» |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 1 | Калібрування температури | 00 | від -9 до +9 градусів |
| 2 | Вибір датчика | 00 | 00: внутрішній 01: зовнішній |
| 3 | Підсвічування | 01 | 00: 30с без підсвічування, 01: 30с низька яскравість, 02: постійне підсвічування |
| 4 | Верхня межа температури | 35 | 35-50 градусів за Цельсієм |
| 5 | Нижня межа температури | 1 | 1-5 градусів за Цельсієм |



1. Функція увімкнення/вимкнення: для того, щоб увімкнути або вимкнути прилад короткочасно натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

2. Перемикання режиму: Режим за замовчуванням – ручний режим, після подачі живлення короткочасно натисніть кнопку «Mode» (Режим) для перемикання режимів (автоматичний/ручний). Температура може бути встановлена кнопками «^» в ручному режимі. Кнопки «^» не є функціональними в автоматичному режимі, в автоматичному режимі контроль температури здійснюється відповідно до налаштувань часових рамок тижня.

3. Налаштування часових рамок: тривале натискання кнопки «MODE» (Режим) протягом 3 секунд вмикає режим налаштування поточного часу, хвилини стають блимаючими, кнопками «^» здійснюється налаштування часу; тривале натискання протягом 1 секунди вмикає режим швидкого налаштування часу. Повторно натисніть кнопку «MODE» (Режим) для того, щоб встановити години, години стають блимаючими, кнопками «^» встановить години; знову натисніть кнопку «MODE» (Режим) для того,

щоб встановити тиждень, налаштуйте часові рамки тижня, налаштування часових рамок тижня поділяється на 3 частини. Перша частина – з понеділка по п'ятницю, друга частина – субота, а третя частина – неділя; кожна частина може бути налаштована на 6 сегментів (модель з Zigbee має 4 сегменти); кожен сегмент може бути налаштований на відповідний період часу та цільову температуру. Після завершення налаштувань вийдіть з меню налаштувань. Якщо в процесі налаштування відсутні будь-які операції протягом 15-ти секунд, спрацює автоматичний вихід з меню налаштувань зі збереженням налаштувань.

4. Функція блокування від дітей: Функція блокування від дітей: коли термостат увімкнено, натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопки «^» та «v» для активації або деактивації функції блокування від дітей.

5. Налаштування конфігурації мережі: натискайте кнопку «v» протягом 5 секунд в стані вимкнення живлення для того, щоб увійти в меню конфігурації мережі;

доступу до Інтернету протягом 3 хвилин – вийдіть з меню конфігурації мережі; у разі наявності доступу до Інтернету – здійсніть налаштування. Після завантаження термостат здійснить синхронізацію з місцевим часом, і кожні 10 хвилин відобразиться місцевий час.

Примітка: в процесі додавання смартфон повинен знаходитися в прямому діапазоні з приладом.

6. Експлуатаційне випробування: Натисніть кнопку «^» в стані вимкнення для того, щоб увійти в тестовий режим; після успішного експлуатаційного випробування три рази спрацює реле. Водночас підсвітка також блимає три рази.

7. Скидання до заводських налаштувань: Одночасно натисніть кнопки «MODE, ^» в режимі навантаження (ввімкнення) для того, щоб відновити початкові заводські налаштування.

8. Додаткові функції: В стані вимкнення натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку «Mode» для входу в розширені параметри, натисніть кнопку режиму для того, щоб перейти до наступного кроку та зберегти значення попереднього налаштування. Його також можна зберегти, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення.

Примітка: перед використанням виробу уважно прочитайте посібник користувача.

Обмежена гарантія
Обмежена гарантія не поширюється на будь-які відмови у роботі та труднощі при експлуатації через необережність, неправильну експлуатацію, внесення змін, нецільове використання, неправильне встановлення та технічне обслуговування, що здійснюється вами або будь-якою третьою стороною.

Обмежена гарантія не поширюється на пошкодження корпусу приладу, такі як подряпини, вм'ятини, зміна кольору або поява іржі після придбання.

У разі виникнення проблем під час додавання приладу, скиньте заводські налаштування приладу і повторіть процес додавання.

Наша місія – забезпечити Вас найкращими розумними приладами!

ПРИМІТКА:

- Ви з легкістю можете поєднати кольори на панелі управління з кольорами функціональних частин.
- Скляна/пластикові рамки містять металічну пластину.
- Під час встановлення ви повинні вимкнути живлення.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | ввімкнено; індикатор WI-FI блимає; у разі відсутності | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

DATA