

Инструкция для приёмника Degen-15.

1. Включить/выключить .
2. Громкость больше или меньше. 3.
4. DEL-зарядка аккумуляторов.
5. м-память/ввод.
6. м-память или назад поиска, или назад ввода в память.
7. м+ память или вперёд поиска, или вперёд ввода в память.
8. SW-короткие диапазоны по метрам.
9. Временно убрать звук, или убрать функцию будильника.
10. переключение всех диапазонов.
- 11/12. громкость.
13. блокировка кнопок.
14. подключение блока питания или провода для компьютера.
15. гнездо для наушников.

Режим работы.

Автопоиск станций: удерживайте кнопку + - чтобы остановить нажмите ещё раз.

Зарядка аккумуляторов: вставьте аккумуляторы, при выключенном приёмнике нажмите кнопку 4. Автоматически заряд начал работать. Отключение тоже автоматическое.

Ввод в память: включите приёмник. Найдите нужную вам станцию. Нажмите кнопку 5 и быстро выберите кнопками М+ М- нужную цифру, после этого нажмите ещё раз кнопку 5.

Вызов из памяти: Нажмите при выключенном приёмнике кнопку или М+ М-, на табло видно номер введённых вами станций. В память можно внести по 100 станций на каждый диапазон.

Установка времени обычного: При выключенном приёмнике, коротко нажмите кнопку 7, замигают часы, и тут же нажимайте кнопку 2 или 3, ещё раз нажмите кнопку 7-замигают минуты и тут же нажимайте кнопку 2 или 3 и ещё раз нажмите кнопку 7.

Установка будильника: Тоже самое, что и время только вместо кнопки 7 нажимайте кнопку 8! Что бы убрать функцию будильника, коротко нажмите кнопку 9.



