

Інструкція з підключення

1. За допомогою комплектів кріплення, встановіть зчитувач і замок безпосередньо в місцях використання.
2. Під'єднайте контакт GND зчитувача та будь-який контакт з замку з контактом «-» роз'єму живлення.
3. З'єднайте контакт +12В і контакт COM зчитувача з контактом «+» роз'єму живлення.
4. З'єднайте другий контакт від замку з контактом NO зчитувача.
5. Подайте живлення на роз'єм Power від блоку живлення BGP-123Lite.
6. Налаштуйте зчитувач і додайте ключі згідно інструкції користувача.



Комутаційна схема

Рекомендації:

- Для підключення системи рекомендований кабель ШВВП 2х0.5 або ПВС 2х0.5;
- Дверний гнучкий перехід, використовується для захисту дроту від пошкодження і деформації;
- Для продовження роботи реле зчитувача рекомендуємо вам встановлювати між клемми замка, діод 1N4007 білою лінією в бік +12В. (діод надається в комплекті)

