

## Английский голосовой помощник

Команды для унитаза	Переклад голосових команд	Команди для унитаза	Переклад голосових команд
Hello toilet	Привіт унітаз	Reduce the seat temperature	Зменшити температуру сидіння
Open the cover	Відкрити кришку	Increase the air temperature	Підвищити температуру повітря
Close the cover	Закрити кришку	Reduce the air temperature	Знизити температуру повітря
Open the seat	Підняти сидіння	Increase the water temperature	Підвищити температуру води
Close the seat	Опустити сидіння	Reduce the water temperature	Знизити температуру води
Turn on the night light	Увімкнути нічне світло	Increase the water pressure	Підвищити тиск води
Turn off the night light	Вимкнути нічне світло	Reduce the water pressure	Знизити тиск води
Enable energy saving mode	Увімкнути режим енергозбереження	Water position forward	Позиція подачі води вперед
Disable energy saving mode	Вимкнути режим енергозбереження	Water position backward	Позиція подачі води назад
Turn on rear cleaning	Увімкнути заднє підмивання	Bubble	Бульбашки
Turn on front cleaning	Увімкнути переднє підмивання	Turn on voice announcement	Увімкнути голосові повідомлення
Flush please	Змити, будь ласка	Switch off voice announcements	Вимкнути голосові повідомлення
Stop working	Зупинити роботу	Increase the volume	Підвищити гучність
Start drying	Увімкнути сушіння	Reduce the volume	Знизити гучність
Turn on kid cleaning	Увімкнути дитячий режим очищення	Примітка: автоматичне завершення режиму через 15 секунд (без голосового сповіщення).	Примітка: автоматичне завершення режиму через 15 секунд (без голосового сповіщення).