

Гідравлічний кран 2 тонни НС-2Т



Експлуатаційні положення

Підйом

1. Розмістіть ланцюговий гак крана на вантажі, запобігаючи його ковзанню.
2. За допомогою рукоятки закрутіть розвантажувальний клапан за годинниковою стрілкою.
3. Ланцюг крана повинен знаходитися в правильному положенні. Піднімайте вантаж, рухаючи рукоятку вгору та вниз, до досягнення потрібної висоти.



Опускання

Повільно обертайте рукоятку проти годинникової стрілки, щоб відкрити розвантажувальний клапан. Стріла буде опускатися рівномірно. Обертання клапана не повинно перевищувати одного повного оберту.



Запобіжні заходи

Потрапляння повітря в гідравлічну систему впливає на нормальну роботу домкрата, тому необхідно видаляти повітря з системи.

Видалення повітря з гідравлічної системи

1. Відкрийте клапан випуску повітря.
2. Поверніть розвантажувальний клапан та швидко рухайте робочою рукояткою вгору та вниз.

Під час підйому вантажу кран повинен бути встановлений на твердій, рівній поверхні. Забороняється перевантаження.

Обслуговування

1. **Заправка маслом:** Опустіть домкрат у найнижче положення, зніміть маслозаливну пробку, залийте гідравлічне масло так, щоб рівень був приблизно на 8 мм нижче отвору, після чого встановіть пробку на місце.
2. **Змащування:** Кожні три місяці змащуйте консистентним мастилом опорні та з'єднувальні осі стріли.
3. **Антикорозійний захист:** Видаляйте сліди іржі за допомогою ганчір'я. Коли кран не використовується, домкрат слід опускати в найнижче положення.

Таблиця деталей

№	Найменування	Кількість
01	Основа	1
02	Гайка M12	2
03	Болт 683	2
04	Болт M8×16	24
05	Колеса 3 ½ дюйми	2
06	Колеса 3 дюйми	4
07	Болт M16×90	8
08	Складні опори	2
10	Стійка	1
11	Підтримувальні тяги	2
12	Болт M12×90	2
13	Стріла	1
14	Гайка M8	24
15	Гайка M16	8
16	Телескопічна стріла	1
17	Болт M14×80	2
18	Гайка M14	2
19	Гак	1
20	Рукоятка	1
21	Домкрат 8 т	1

