

10.3x7.3cm 2024.12.13 背面空白

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
English

- THE LOCK IS PRESET TO 0-0-0
- PUSH THE BUTTON 1 IN THE DIRECTION OF THE ARROW
- WHILE IN THIS POSITION SET EACH NUMBER TO YOUR SELECTION
- RELEASE THE BUTTON AND YOUR NUMBER IS NOW SET
- TAKE CARE WHEN SETTING THE NUMBERS NOT TO RELEASE THE BUTTON.

**ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО**  
**ВИКОРИСТАННЯ**

- ЗАМОК НАЛАШТОВАНО НА 0-0-0
- НАТИСНІТЬ КНОПКУ 1 У НАПРЯМКУ СТІЛКИ
- У ЦЬОМУ ПОЛОЖЕННІ ВСТАНОВІТЬ КОЖНУ ЦИФРУ НА СВІЙ ВИБІР
- ВІДПУСТІТЬ КНОПКУ, І ЦИФРА ТЕПЕР ВСТАНОВЛЕНА
- БУДЬТЕ УВАЖНІ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИФР, НЕ ВІДПУСКАЙТЕ КНОПКУ.

