

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

СТЕРЕОГАРНІТУРА BT

* Функції дротових навушників та складна конструкція *



1. Про NX-8252

NX-8252 – це стереогарнітура з технологією Bluetooth. Вона підтримує такі

профілі Bluetooth:

Профіль гарнітури HSP

Профіль гучного зв'язку HFP

Профіль розширеного розподілу аудіо A2DP

Профіль — дистанційного керування аудіо/відео AVRCP

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі	NX-8252	Версія	BT версії 3.0+EDR
Профілі Bluetooth	HSP,HFP,A2DP,AVRCP	Ефективний діапазон	≥ 10 метрів
Час відтворення музики	≥ 10 годин	Час розмови	>10 годин
Час очікування	≥ 180 годин	Вхід	Постійний струм: 5 В/400 мАг
Час заряджання	Близько 2-3 годин	Порт заряджання	USB
Тип батареї	Літієва	Ємність батареї	250 мАг
Мікрофон	Підтримка	Чутливість	-58±3dB
Матеріал динаміка	NdfeB	Діаметр	40 мм
Чутливість	105 дБ±3 дБ	Спотворення	<1% при 1 кГц
Витримувана потужність	30 мВт	Опір	32 Ω
Розміри	17*17.5*8 (3)	Вага нетто	Близько 215 г

КНОПКА, ІНТЕРФЕЙС, ПЕРЕМИКАНЧ

УВІМК./ВИМК.	Увімк./Вимк. живлення	Зупинка та запуск системи
M	Підключення/Завершення виклику	Керування викликами
▶ 	Пауза/Відтворення	Керування музикою
+	Увімк./Гучність +	Коротке натискання на пісню/Довге натискання – збільшення гучності
-	Далі/Гучність-	Коротке натискання на наступну пісню, довге натискання – зменшення гучності
I/O	Інтерфейс аудіо вводу/виводу	Вхід аудіо для зовнішнього пристрою: динамік навушників, вихід аудіо для навушників на зовнішні динаміки
USB	Заряджання	Підключення зарядного пристрою, заряджання через USB

2. Заряджання акумулятора за допомогою USB-кабелю

Перед заряджанням вимкніть гарнітуру. За допомогою зарядного кабелю підключіть гарнітуру до комп'ютера. USB або інший індикатор світиться червоним. Це означає

Успішне підключення, гарнітура заряджається. Вбудована система виявлення ємності акумулятора із захистом від перевантаження. Не звертайте уваги на тривалий час заряджання, оскільки він впливає на акумулятор. Індикатор гасне, заряджання завершено.

- Низький заряд акумулятора. Заряд низький, коли зелений, червоний та синій індикатори блимають по черзі. Зарядіть якомога швидше, щоб задовольнити потреби системи Bluetooth.
- Примітка: Не починайте процес заряджання гарнітури, інакше це може пошкодити апаратне забезпечення гарнітури та пошкодити термін служби акумулятора.

3. Виконайте такі дії

- Увімк./вимк. (перемикач): натисніть перемикач у положення «Увімк.», гарнітура запуститься. Синій та червоний індикатори блимають по черзі. Функція Bluetooth гарнітури має стан запуску та очікування підключення. На цьому етапі Bluetooth гарнітура знаходиться в цьому стані.
- Натисніть на телефон, Bluetooth-сервіс та виберіть «Пуск», щоб відкрити функцію Bluetooth телефону
- Відкривши кнопки телефону та пошук, ви знайдете Bluetooth-пристрій для бездротового зв'язку. У корисному списку відображається NX-8252. Натисніть на NX-8252, щоб підключитися. Індикатор гарнітури блимає лише зеленим світлом, що означає успішне підключення. Примітка: потрібно ввести пароль (0000), якщо підключаєте деякі телефони.
- Якщо сполучення не вдалося, спочатку вимкніть гарнітуру, а потім повторіть сполучення.
- Після успішного сполучення сполучені пристрої запам'ятають один одного. Якщо інформація про сполучення не буде видалена через нове сполучення, сполучення не потрібно повторювати під час наступного використання. Якщо ви хочете сполучити гарнітуру з іншими пристроями, сполучіть її з новим пристроєм, виконавши кроки 1-6, згадані вище.
- Технологія Multilink дозволяє одночасне підключення до двох різних пристроїв. Просто повторіть процес сполучення на обох пристроях.

>Повторне підключення до Bluetooth-пристрою

Автоматичне підключення

Щоразу, коли гарнітура вмикається, вона автоматично підключається до найближчого та останнього підключеного пристрою.

>Ручне підключення до останнього підключеного пристрою

Коли гарнітура перебуває в режимі очікування та не підключається до жодного пристрою, коротко натисніть кнопку MFB один раз, вона автоматично підключиться до останнього підключеного пристрою.

4. Застереження

- 1) Будьте обережні під час використання навушників. Максимальне навантаження на кнопку становить 250 г. Надмірне зусилля або удари можуть пошкодити кнопки.
- 2) Будь ласка, вирівняйте USB-порт під час підключення або відключення USB-кабелю, оскільки це може призвести до пошкодження USB-кабелю та неможливості зарядки навушників.
- 3) Якщо виникнуть подібні перешкоди, спочатку видаліть Bluetooth-пристрої, які були підключені до навушників раніше, потім перезавантажте телефон і, нарешті, відремонтуйте Bluetooth-навушники.
- 4) Якщо гарнітура тривалий час не використовується, рекомендується вимкнути гарнітуру, оскільки акумулятор має низький рівень напруги, що може спричинити проблеми із зарядженням.
- 5) Не залишайте гарнітуру в місцях з високою температурою
- 6) Будь ласка, не вібруйте та не трясіть гарнітуру сильно, і не допускайте її падіння з високого місця.
- 7) **Увага: Тримайте модель подалі від перегріву**

