

АНГЛИЙСКИЙ ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Команды для унитаза - Переклад голосових команд

№	Команды для унитаза	Переклад голосових команд
1	Hello toilet	Привіт унітаз
2	Open the cover	Відкрити кришку
3	Close the cover	Закрити кришку
4	Open the seat	Підняти сидіння
5	Close the seat	Опустити сидіння
6	Turn on the night light	Увімкнути нічне світло
7	Turn off the night light	Вимкнути нічне світло
8	Enable energy saving mode	Увімкнути режим енергозбереження
9	Disable energy saving mode	Вимкнути режим енергозбереження
10	Turn on rear cleaning	Увімкнути заднє підмивання
11	Turn on front cleaning	Увімкнути переднє підмивання
12	Flush please	Змити, будь ласка
13	Stop working	Зупинити роботу
14	Start drying	Увімкнути сушіння
15	Turn on kid cleaning	Увімкнути дитячий режим очищення
16	Reduce the seat temperature	Зменшити температуру сидіння
17	Increase the air temperature	Підвищити температуру повітря
18	Reduce the air temperature	Знизити температуру повітря
19	Increase the water temperature	Підвищити температуру води
20	Reduce the water temperature	Знизити температуру води
21	Increase the water pressure	Підвищити тиск води
22	Reduce the water pressure	Знизити тиск води
23	Water position forward	Позиція подачі води вперед
24	Water position backward	Позиція подачі води назад
25	Bubble	Бульбашки
26	Turn on voice announcement	Увімкнути голосові повідомлення
27	Switch off voice announcements	Вимкнути голосові повідомлення
28	Increase the volume	Підвищити гучність
29	Reduce the volume	Знизити гучність

Примітка: автоматичне завершення режиму через 15 секунд (без голосового сповіщення).

Команди та переклад оформлені дослівно з наданого файлу.