

Part No.	Найменування
----------	--------------

Витратні матеріали

Для різаків FHT-EX@105TT

EX-5-401-051	Електрод 45-105A
EX-5-410-050	Сопло SmoothLine
EX-5-410-051	Сопло 45A
EX-5-410-053	Сопло 65/85A
EX-5-410-056	Сопло 105A
EX-5-440-051	Сопло - строжка 65-85A
EX-5-440-052	Сопло - строжка 105A
EX-5-445-001	Сопло - маркування
EX-5-415-050	Ковпак захисний 45-85A
EX-5-415-052	Ковпак захисний 45-85A із IHS
EX-5-415-051	Ковпак захисний 105A
EX-5-415-053	Ковпак захисний 105A із IHS
EX-5-420-050	Екран ручний 40/45 A Smoothline
EX-5-422-031	Екран ручний 45-85A
EX-5-422-032	Екран ручний 105A
EX-5-422-050	Екран машинний 40/45 A Smoothline
EX-5-422-051	Екран машинний 45-85A
EX-5-422-052	Екран машинний 105A
EX-5-440-050	Екран - строжка
EX-5-445-002	Екран - маркування
EX-5-423-001	Дефлектор
EX-5-404-052	Завихрувач 45-105A
EX-5-401-061	Пак 25 - Електрод 45-105A - 25 шт.
EX-5-410-060	Пак 25 - Сопло Smoothline - 25 шт.
EX-5-410-061	Пак 25 - Сопло 45A - 25 шт.
EX-5-410-063	Пак 25 - Сопло 65-85A - 25 шт.
EX-5-410-066	Пак 25 - Сопло 105A - 25 шт.
EX-5-422-041	Пак 18 - Екран ручний 45-85A - 18 шт.
EX-5-422-042	Пак 18 - Екран ручний 105A - 18 шт.
EX-5-422-060	Пак 18 - Екран машинний Smoothline - 18 шт.
EX-5-422-061	Пак 18 - Екран машинний 45-85A - 18 шт.
EX-5-422-062	Пак 18 - Екран машинний 105A - 18 шт.

Витратні деталі для різаків FHT-EX@105H

EX-5-400-001	Трубка охолодження FHT-EX105
EX-5-401-002	Електрод 105A
EX-5-401-003	Електрод 45/65/85A
EX-5-404-005	Завихрувальне кільце
EX-5-409-007	Сопло 45A, 1.0мм, S
EX-5-409-008	Сопло 65A, 1.15мм, S
EX-5-409-009	Сопло 85A, 1.35мм, S
EX-5-410-010	Сопло 105A, 1.55мм, L
EX-5-440-001	Сопло для строжки
EX-5-415-006	Захист сопла (Захисний Ковпак захисний)
EX-5-419-017	Ручний (контактний) екран 45/65/85A, S
EX-5-420-018	Ручний (контактний) екран 105A, L
EX-5-421-019	Машинний екран 45/65/85A, S
EX-5-422-020	Машинний екран 105A, L
EX-5-440-004	Екран для строжки
EX-5-423-016	Дефлектор
EX-5-424-013	Дистанційна пружина 45/65/85A, S
EX-5-425-014	Дистанційна пружина 105A, L
EX-5-426-015	Розділювач з двома опорами 105A, L
EX-5-427-021	Ключ для електроду FHT-EX105
EX-5-429-012	Екран / Захисний розділювач
EX-5-430-023	Розділювач з двома опорами 45/65/85A, S
EX-5-431-024	Кільце (для корпусу різака)
EX-5-431-025	Кільце (для трубки охолодження)
EX-5-441-013.1	Стартовий набір BP10 H100/105A
EX-5-434-028	Пак - Електрод 105A - 25 шт.

EX-5-434-038	Пак - Електрод 45/65/85А - 25 шт.
EX-5-435-029	Пак - Сопло 105А, 1.55мм, L - 25 шт.
EX-5-435-030	Пак - Сопло 85А, 1.35мм, S - 25 шт.
EX-5-435-031	Пак - Сопло 65А, 1.15мм, S - 25 шт.
EX-5-435-037	Пак - Сопло 45А, 1.0мм, S - 25 шт.
EX-5-436-032	Пак - Ручний (контактний) екран 105А, L - 16 шт.
EX-5-436-033	Пак - Ручний (контактний) екран 45/65/85А, S - 16 шт.
EX-5-437-034	Пак - Машинний екран 105А, L - 16 шт.
EX-5-437-035	Пак - Машинний екран 45/65/85А, S - 16 шт.
EX-5-438-036	Пак - Дефлектор - 16 шт.

Для різаків FHT-EX@45TT

EX-2-419-201	Захист - ручне різання
EX-2-421-201	Захист - механіз. різання
EX-2-419-202	Захист - строжка
EX-2-415-201	Ковпак захисний
EX-2-415-202	Ковпак захисний омічний
EX-2-423-211	Дефлектор
EX-2-409-202	Сопло строжка
EX-2-409-201	Сопло
EX-2-404-201	Завихрувач
EX-2-401-201	Електрод
EX-2-434-201	Пак 25 - Електрод - 25 шт.
EX-2-435-201	Пак 25 - Сопло - 25 шт.
EX-2-436-201	Пак 18 - Екран ручний - 18 шт.
EX-2-437-201	Пак 18 - Екран машинний - 18 шт.
EX-2-445-001	Сопло - маркування
EX-2-445-002	Екран - маркування
EX-5-431-050	Кільце (для корпусу плазмотрона)

Для різаків FHT-EX@40

EX-2-401-001	Електрод
EX-2-404-002	Завихрувач
EX-2-409-003	Сопло 30А, 0,8мм
EX-2-409-001	Сопло 40А, 0,9мм
EX-2-415-004	Ковпак захисний
EX-2-419-005	Ручний (контактний) екран 30А
EX-2-419-001	Ручний (контактний) екран 40А
EX-2-421-006	Машинний екран 30А
EX-2-421-001	Машинний екран 40А
EX-2-428-011	ІНС тримач омічний (тільки для машинної різки)
EX-2-434-014	Пак 25 - Електрод
EX-2-435-015	Пак 25 - Сопло 30А
EX-2-435-001	Пак 25 - Сопло 40А
EX-2-437-017	Пак 18 - Машинний екран 30А
EX-2-437-001	Пак 18 - Машинний екран 40А

Для різаків FHT-EX@125TT

EX-6-401-021	Електрод 45-125А (упаковка - 5 шт.)
EX-6-446-001	Тримач завихрувача
EX-6-404-021	Завихрувач 45-125А
EX-6-440-021	Завихрувач SmoothLine
EX-6-409-024	Сопло 45А
EX-6-409-023	Сопло 65А
EX-6-409-021	Сопло 85-125А
EX-6-440-020	Сопло строжка
EX-6-445-001	Сопло маркування
EX-6-445-002	Екран маркування
EX-6-414-021	Сопло SmoothLine
EX-6-415-021	Захисний ковпак 45-125А
EX-6-415-022	Захисний ковпак 45-125А, HIS Tab
EX-6-419-022	Ручний екран 45-65А
EX-6-419-021	Ручний екран 85-125А
EX-6-421-022	Машинний екран 45-65А
EX-6-421-021	Машинний екран 85-125А
EX-6-414-022	Екран SmoothLine

EX-6-440-023	Екран для строжки, стандартне
EX-6-440-024	Екран для строжки, покращене

Запчастини

Комплектуючі до різаків FHT-EX@105TT

EX-5-302-001	Корпус ручного різака FHT-EX105TTH (в т.ч. сенсор ковпака)
EX-5-303-010	Корпус машинного різака FHT-EX@105TTM
EX-5-303-011	Корпус машинного різака в зборі FHT-EX@105TTM
EX-5-305-002	Сенсор ковпака із гвинтами (ручний різак)
EX-5-306-003	Тубус монтажний стандартний (без рейки)
EX-5-306-004	Рейка зубчата
EX-5-306-005	Гайка стандартного тубуса
EX-5-306-009	Тубус монтажний короткий
EX-5-308-001	FHT-EX105TTH Ручка ручного різака із гвинтами
EX-5-314-001	FHT-EX105TTH Комплект заміни ручки ручного різака
EX-5-374-010	FHT-EX@105TTH Шлангпакет ручного різака 5м / TCS13
EX-5-374-011	FHT-EX@105TTH Шлангпакет ручного різака 8м / TCS13
EX-5-374-012	FHT-EX@105TTH Шлангпакет ручного різака 15м / TCS13
EX-5-374-013	FHT-EX@105TTH Шлангпакет ручного різака 23м / TCS13
EX-5-375-010	FHT-EX@105TTM Шлангпакет машинного різака 5м / TCS13
EX-5-375-011	FHT-EX@105TTM Шлангпакет машинного різака 8м / TCS13
EX-5-375-012	FHT-EX@105TTM Шлангпакет машинного різака 15м / TCS13
EX-5-375-013	FHT-EX@105TTM Шлангпакет машинного різака 23м / TCS13

Комплектуючі до різаків FHT-EX@105RTX

EX-5-302-030	Корпус ручного різака
EX-5-303-030	Корпус машинного різака
EX-5-304-030	Сенсор ковпака із гвинтами (машинний різак)
EX-5-305-001	Сенсор ковпака із гвинтами (ручний різак)
EX-5-306-030	Муфта монтажна (вкл. 3 гвинта)
EX-5-306-031	Гайка стандартного тубуса
EX-5-306-032	Тубус монтажний стандартний (без рейки)
EX-5-306-033	Рейка зубчата
EX-5-308-030	Ручка ручного різака із гвинтами
EX-5-313-030	Мікроперемикач
EX-5-313-031	Запобіжний тригер
EX-5-314-030	Комплект заміни ручки ручного різака
EX-5-372-030	Гвинт пілотної кабелю
EX-5-374-005	FHT-EX105RTXH Шлангпакет ручного різака 8м / TCS13
EX-5-374-006	FHT-EX105RTXH Шлангпакет ручного різака 15м / TCS13
EX-5-375-001	FHT-EX105RTXM Шлангпакет машинного різака 8м / TCS13
EX-5-375-002	FHT-EX105RTXM Шлангпакет машинного різака 15м / TCS13

Комплектуючі до різаків FHT-EX@105H

EX-5-302-004	Корпус ручного плазмотрону FHT-EX105H
EX-5-304-006	Комплект заміни PIP контактів ручного плазмотрону
EX-5-308-012	Тримач ручного різака
EX-5-309-013	Кнопка
EX-5-310-014	Захист для кнопки
EX-5-313-018	Комплект заміни кнопки
EX-5-314-019	Комплект заміни тримача ручного різака
EX-5-374-001	Шлангпакет ручного різака 5м / TCS13
EX-5-374-002	Шлангпакет ручного різака 8м / TCS13
EX-5-374-003	Шлангпакет ручного різака 15м / TCS13

Комплектуючі до різаків FHT-EX@45TT

EX-2-301-001	Комплект заміни корпусу машинного різака FHT-EX45TTM
EX-2-301-002	Корпус машинного різака FHT-EX45TTM
EX-2-302-001	Корпус ручного різака FHT-EX45TTH
EX-2-305-001	Сенсор ковпака із гвинтами (ручний різак)
EX-2-306-001	FHT-EX45TTM Тубус монтажний стандартний (без рейки)
EX-2-308-001	Ручка ручного різака із гвинтами
EX-2-313-001	Кнопка із запобіжником
EX-5-304-001	Сенсор ковпака із гвинтами (машинний різак)
EX-5-306-002	Муфта монтажна (вкл. 3 гвинта)

EX-5-372-005	Комплект заміни монтажної муфти (вкл. 3 гвинта)
EX-5-372-010	Кріплення силової жили
EX-2-314-001	Комплект заміни корпусу ручного різача FHT-EX45TTH
EX-2-331-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет ручного різача 5м / TCS13
EX-2-333-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет ручного різача 8м / TCS13
EX-2-336-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет ручного різача 15м / TCS13
EX-2-352-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет машинного різача 5м / TCS13
EX-2-354-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет машинного різача 8м / TCS13
EX-2-357-001	FHT-EX@45TTH Шлангпакет машинного різача 15м / TCS13

Комплектуючі до різаків FHT-EX@40

EX-1-372-001	З'єднувач FHT-EX30H
EX-1-372-002	Пін з'єднувальний для FHT-EX30H
EX-1-373-001	FHT-EX@30 Шлангпакет ручного різача 4м /FC
EX-2-301-010	Комплект заміни корпусу машинного різача FHT-EX40M
EX-2-301-011	Корпус машинного різача FHT-EX40M
EX-2-302-009	Корпус ручного різача FHT-EX40H
EX-2-304-020	Комплект заміни PIP пінів ручного різача (із дротами)
EX-2-304-021	Комплект заміни PIP пінів машинного різача (із дротами)
EX-2-306-022	Муфта монтажна (вкл. гвинти)
EX-2-306-023	Тубус монтажний
EX-2-308-012	Ручка ручного різача
EX-2-314-015	Комплект заміни ручки ручного різача
EX-5-309-013	Кнопка
EX-5-310-014	Захист кнопки
EX-5-313-018	Комплект заміни кнопки із захистом
EX-5-317-021	Суппорт шлангпакету машинного різача
EX-5-318-001	Суппорт пружинний (зі сторони роз'єма TCS)
EX-2-326-005	FHT-EX@40 Шлангпакет машинного різача 4м / TCS13
EX-2-327-007	FHT-EX@40 Шлангпакет машинного різача 7,5м / TCS13
EX-2-352-006	FHT-EX@40 Шлангпакет машинного різача 5м / TCS13
EX-2-357-008	FHT-EX@40 Шлангпакет машинного різача 15м / TCS13
EX-2-328-001	FHT-EX@40 Шлангпакет ручного різача 4м / TCS13
EX-2-329-003	FHT-EX@40 Шлангпакет ручного різача 7,5м / TCS13
EX-2-331-002	FHT-EX@40 Шлангпакет ручного різача 5м / TCS13
EX-2-336-004	FHT-EX@40 Шлангпакет ручного різача 15м / TCS13

Різачи FHT-EX@105RTX

EX-5-140-002	Різак ручний FHT-EX105RTXH без витратних 8м / TCS13
EX-5-140-003	Різак ручний FHT-EX105RTXH без витратних 15м / TCS13
EX-5-240-001	Різак машинний FHT-EX105RTXM без витратних 8м / TCS13
EX-5-240-005	Різак машинний FHT-EX105RTXM без витратних 15м / TCS13

Різачи FHT-EX@105H

EX-5-101-041	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 5м / TCS13
EX-5-103-041	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 8м / TCS13
EX-5-106-041	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 15м / TCS13
EX-5-101-042	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 5м /QD (центральний роз'єм)
EX-5-103-044	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 8м /QD (центральний роз'єм)
EX-5-106-047	Різак ручний FHT-EX105H без витратних 15м /QD (центральний роз'єм)

Комплектуючі до різаків FHT-EX@125TT

EX-6-302-001	Корпус ручного різача FHT-EX125TTH
EX-6-303-001	Корпус машинного різача FHT-EX@125TTM
EX-6-431-001	Кільце ущільнює до корпусу ручного різача(2 шт)
EX-6-303-002	Корпус машинного різача в зборі FHT-EX@125TTM
EX-5-304-030	Сенсор ковпака із гвинтами (машин. різак)
EX-6-306-001	Муфта для кріплення голови різача
EX-5-372-005	Гвинтами до муфти(3 шт.)
EX-6-306-002	Тубус до машин.різача
EX-6-306-004	Адаптер розвантажуючий
EX-6-306-003	Гайка редукційна
EX-5-305-001	Сенсор ковпака із гвинтами (ручний різак)
EX-6-306-004	Суппорт пружинний (зі сторони роз'єма TCS)
EX-5-313-031	Захист кнопки
EX-5-313-030	Перемикач кнопки
EX-6-308-001	FHT-EX125TTH Ручка ручного різача із гвинтами

EX-6-314-001	FHT-EX125TTH Комплект заміни ручки ручного різачка
EX-6-374-001	FHT-EX@125TTH Шлангпакет ручного різачка 5м / TCS13
EX-6-374-002	FHT-EX@125TTH Шлангпакет ручного різачка 8м / TCS13
EX-6-374-003	FHT-EX@125TTH Шлангпакет ручного різачка 15м / TCS13
EX-6-374-004	FHT-EX@125TTH Шлангпакет ручного різачка 23м / TCS13
EX-6-375-001	FHT-EX@125TTM Шлангпакет машинного різачка 5м / TCS13
EX-6-375-002	FHT-EX@125TTM Шлангпакет машинного різачка 8м / TCS13
EX-6-375-003	FHT-EX@125TTM Шлангпакет машинного різачка 15м / TCS13
EX-6-375-004	FHT-EX@125TTM Шлангпакет машинного різачка 23м / TCS13

EX-0-803-001	Штекер CNC інтерфейсу
EX-6-810-001	Захист для строжки до FHT-EX105TTH, FHT-EX125TTH
E-10348	Гайка M8
EX-0-319-021	Тefлонова ізоляційна трубка
E-10007	Корпус гнізда TCS13(EX-0-321-001)
EX-0-321-003	Засувка із фіксатором
EX-0-323-001	Корпус штекера TCS13
EX-0-325-001	Нижня защібка TCS
EX-0-325-002	Верхня защібка TCS
PT-13234	Вставка латунь (Ref. EX-0-325-007)
EX-0-325-005	Центральний стрижень TCS роз'єму
EX-0-325-009	Кільце TCS роз'єму
EX-0-325-010	Захисне кільце (зовнішнє стопорне кільце)
E-10010	Пін TCS роз'єма (зовнішні) EX-0-325-012
EX-0-325-015	Гвинти до нижньої защібки TCS
EX-0-372-001	Монтажні гвинти різачка
EX-5-307-011	Центральний роз'єм
EX-5-513-012	QD роз'єм 65/85/105
EX-5-801-002	Циркуль для плазмових різачків FHT-EX@105RTX/45TT
EX-2-801-001	Циркуль для плазмових різачків FHT-EX@30/40H