

Інструкція по використанню!

1. Не залишайте прилад без нагляду під час використання.
2. Використовувати лише відповідно до інструкцій, вказаних у посібнику, з рекомендованим виробником аксесуарами та запасними частинами.
3. Не використовувати душ із водою з моря, басейну або річки, а також з будь-якою іншою рідиною, крім води.
4. Використовувати воду лише температури від 10° до 50°.
5. Основа насоса повинна бути повністю занурена у воду.
6. Не залишати душ дітям без нагляду батьків!
7. Насос заряджається за 6 В, 0.5 А.
8. Не використовуйте пошкоджений акумулятор.
9. Заряджати лише при правильній напрузі. Використання неправильної напруги може призвести до негативних наслідків!
10. Перед використанням переконайтеся, що всі гвинти затягнуті та немає пошкоджених частин.
11. Не ставити душ поряд із джерелами вогню.
12. Не залишати душ на вулиці за негативних температур. Це може пошкодити шнур та двигун.
13. Не знімати захисну кришку і не намагатися розібрати душ. Відповідальність за наслідки несе споживач.