

Інструкція з використання

CMF Buds Pro 2

Вітаємо з придбанням **CMF Buds Pro 2**. Ці навушники створені для забезпечення чудової якості звуку, зручного керування та розширених можливостей активного шумоподавлення (ANC).

Пристрій підтримує налаштування через мобільний застосунок **Nothing X**, а також має унікальний механічний елемент керування **Smart Dial**.

Перед початком використання уважно ознайомтеся з інструкцією, щоб отримати максимум від ваших навушників.

Технічні характеристики

- **Динаміки:** 11 мм басовий динамік + 6 мм високочастотний динамік
- **Підтримувані кодеки:** SBC, AAC, LDAC
- **Bluetooth:** версія 5.3
- **Час роботи:**
 - Навушники: до 11 год (з вимкненим ANC)
 - З кейсом: до 43 год
 - Швидка зарядка: 10 хв → до 7 год відтворення
- **Захист від пилу та вологи:** IP55 (наушники)
- **Режими шумоподавлення:** ANC до 50 дБ, режими прозорості
- **Додатково:** керування жестами, Smart Dial, багатоточкове з'єднання, налаштування еквайзера через Nothing X
- **Вага:**
 - Навушник: ~5 г
 - Кейс: ~39 г

Комплектація

- Навушники **CMF Buds Pro 2** (пара)
- Зарядний кейс
- 3 пари силіконових амбушюр (S, M, L)
- Короткий посібник користувача (мовою залежно від регіону)

Початок роботи

Зарядка

1. Перед першим використанням повністю зарядіть навушники та зарядний кейс.
2. Підключіть кабель USB-C до порту на кейсі та до зарядного пристрою.
3. Індикатор на кейсі покаже стан зарядки:
 - Білий — зарядка завершена.
 - Помаранчевий — зарядка триває.
 - Мигаючий червоний — низький рівень заряду.

Увімкнення та вимкнення

- **Автоматично:** навушники вмикаються, коли ви дістаєте їх із кейсу, і вимикаються, коли повертаєте назад.
- **Вручну:** утримуйте сенсорні панелі обох навушників 3 секунди для ввімкнення/вимкнення.

Сполучення (Pairing)

1. Відкрийте зарядний кейс і залиште навушники всередині.
2. Натисніть і утримуйте кнопку на кейсі 3 секунди, доки індикатор не почне блимати білим — це означає, що навушники у режимі сполучення.
3. На смартфоні ввімкніть Bluetooth, знайдіть у списку пристроїв "**CMF Buds Pro 2**" та виберіть для підключення.
4. Якщо використовується **Nothing X** — відкрийте застосунок для доступу до розширених налаштувань.

Керування

Сенсорне керування

- **Подвійне натискання** — наступний трек або відповісти на дзвінок.
- **Потрійне натискання** — попередній трек або відхилити дзвінок.
- **Утримання (1,5 с)** — перемикання між режимами ANC та прозорості.
- **Подвійне натискання + утримання** — налаштовується у застосунку Nothing X.

Smart Dial (механічний диск)

- **Поворот вперед** — збільшення гучності.
- **Поворот назад** — зменшення гучності.
- **Натискання** — відтворення / пауза.
- **Натискання + поворот** — додаткові дії (налаштовуються у Nothing X).

Режими шумоподавлення (ANC)

Навушники підтримують **гібридне активне шумоподавлення** з максимальною ефективністю до **50 дБ**.

Доступні режими:

1. **Максимальне шумоподавлення** – для гучного середовища (транспорт, вулиця, шумні приміщення).
2. **Комфортне шумоподавлення** – для офісу, кафе, домашніх умов.
3. **Режим прозорості** – пропускає зовнішні звуки, щоб ви могли чути оточення (корисно при розмовах або на вулиці).

4. **Вимкнено** – без шумоподавлення, максимальна економія батареї.

Перемикання між режимами виконується **утриманням сенсорної панелі** або через застосунок **Nothing X**.

У Nothing X можна вибрати автоматичне регулювання ANC залежно від шумового фону.

Догляд і обслуговування

Щоб зберегти навушники у відмінному стані:

- Не занурюйте їх у воду, навіть попри захист IP55 (вони захищені від поту та бризок, але не призначені для плавання).
- Очищайте навушники сухою м'якою тканиною.
- Не використовуйте агресивні мийні засоби чи спирт.
- Зберігайте у зарядному кейсі, коли не використовуєте.
- Уникайте надмірних температур (нижче -10°C та вище $+45^{\circ}\text{C}$).
- Час від часу перевіряйте роз'єми на наявність пилу або бруду.

Усунення несправностей

1. Навушники не підключаються / не параються

- Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої.
- Перезапустіть навушники: помістіть їх у зарядний футляр, утримуйте кнопку впродовж 10 секунд — доти, поки не мигне червоний індикатор тричі.
- Якщо не вдалося — забудьте пристрій у Bluetooth-настройках, вимкніть Bluetooth і програму Nothing X, зачекайте ~30 хвилин, потім повторіть спробу.

2. Один навушник не працює або періодично зникає звук

- Перезапустіть Bluetooth на телефоні або тимчасово вимкніть/увімкніть з'єднання — іноді це допомагає.

3. Проблеми зі звуком (зависає, переривається)

- Якщо використовуєте кодек **LDAC**, зменшіть якість потоку або перемкніть на **adaptive** — це може вирішити проблему переривання звуку.

4. Сенсорне управління або Smart Dial не реагують

- Переконайтеся, що пальці чисті й сухі.
- Перезапустіть навушники — просто покладіть їх у футляр і злегка зачекайте.
- Для Smart Dial: переконайтеся, що функцію активовано в додатку Nothing X; щоб тимчасово вимкнути Smart Dial — подвійне натискання й утримання на 1 секунду; повторіть для активації або просто відкрийте / закрийте кейс.

5. Шумозаглушення (ANC) не працює

- Перевірте, чи увімкнена ANC через сенсор або додаток.

- Переконайтесь, що є актуальна прошивка — оновлення можуть виправляти подібні баги.

6. Прискорене розрядження акумулятора

- Зменште гучність, вимкніть ANC, переконайтесь у повній зарядці батареї.

7. Bluetooth-з'єднання нестабільне

- Тримайте пристрій ближче — до 10 м, уникайте перешкод.
- Перевірте, чи немає інших Bluetooth-пристроїв, які можуть заважати в радіусі дії.

8. Придатність навушників / незручна посадка

- Спробуйте інші насадки (S, M, L) або правильно вставте навушники в вуха.

9. Голосовий асистент не активується

- Перевірте, що функція активована в додатку Nothing X: assigned gesture (“TAP & HOLD” або “DOUBLE TAP & HOLD”) для запуску “VOICE ASSISTANT”.