

Універсальна стійка для гамаків без розкладачки

Інструкція по збірці

- 1.Покладіть всі частини гамака на підлогу.
- 2.З'єднайте поперечину з основами; щільно закрутіть болти.
- 3.З'єднайте перекладину каркаса гамака з основами, щільно закрутіть болти.
- 4.Вставте гачок гачком вниз і шайбу у відповідний отвір відповідно до розміру гамака.
- 5.Закрутіть гайку-баранчик, щоб зафіксувати гак.
- 6.Попередження: не залишайте дітей без нагляду, коли вони знаходяться в гамаку. Не використовувати як гойдалку. Завжди заходьте в гамак посередині. Не сідайте за ніжки основи. Регулярно перевіряйте, чи затягнуті гайки гачка і крил.
- 7.Регулярно оглядайте раму на предмет погіршення стану або пошкоджень. Не використовуйте зношений або пошкоджений. Не ставте вагу понад 250 кілограм.
- 8.Якщо після тестування каркас гамака - стабільний, можна використовувати.
- 9.Якщо після установки є невелике тремтіння - просто переконайтеся, що ви затягнули усі гвинти перед використанням.



Складові

Основа	2 штуки
Перекладина	1 штука
Планка каркасу	2 штуки
Гак, шайба та гайки-баранці	2 штуки
	4 штуки