

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ

- Підключіть кавоварку до живлення
- Встановіть тримач фільтра на кавоварку та додайте паперовий V60-фільтр
- Засипте мелену каву середнього або грубого помелу
- Поверніть верхній носик уперед (вертикально до основного блоку)
- Додайте воду, не перевищуючи максимальний рівень
- Натисніть кнопку та насолоджуйтесь кавою



ПРИМІТКА:

1. Перед обслуговуванням вимкніть кавоварку з мережі та дайте їй охолонути 30 хвилин. Недотримання може спричинити ураження струмом, опіки або травми.
2. Не використовуйте для очищення органічні розчинники, абразивні засоби, відбілювачі, хімічні серветки, металеві щітки чи жорсткі мочалки.
3. Не мийте пристрій у посудомийній машині, сушарці для посуду або стерилізаційній шафі.