



Інвертор напруги (ДБЖ) Must Power EP-2000 series

600 Вт

1000 Вт



Налаштування

Після натискання та утримання кнопки «ENTER» протягом 2 секунд пристрій увійде в режим налаштування. Натисніть кнопку «ENTER», щоб вибрати програму налаштування. Натисніть кнопку «SEL», щоб змінити параметр. Натисніть кнопку «ESC» протягом 2 секунд, щоб вийти. Більшість параметрів набудуть чинності після виходу з меню налаштувань. Але налаштування частоти та вихідної напруги особливі, ці параметри набудуть чинності після перезавантаження пристрою.

Програма

01 SOL

Значення

Інформація про програми налаштувань

*Позначка default означає, що параметр встановлено за замовчуванням

		Гелі		Литій	
		12-100	12-200	12-100	12-200
03	Вихідна напруга	220V [03] 220	230V (default) [03] 230	230	230
04	Вихідна частота	50Hz (default) [04] 500	60Hz [04] 600	50	50
07	Автоперезапуск при перевантаженні	Перезапуск вимкнено [07] LFD	Перезапуск активовано (default) [07] LFE	LFE	LFE
13	Макс. струм заряду від мережі	5~25A (default 10A) [13] 10	5~15A (default 10A) [13] 10	10	20
17	Об'ємна зарядна напруга (Bulk)	13.8~14.5B (default 14.1B) [17] 14.1	27.6~29.0B (default 28.2B) [17] 28.2	14.5	14.5
18	Плаваюча зарядна напруга(Float)	13.5~14.5B (default 13.6B) [18] 13.6	27.0~29.0B (default 27.2B) [18] 27.2	13.5	13.5
19	Напруга відключення навантаження по розряду акумулятора	10.0~12.0B (default 10.5B) [19] 10.5	20.0~24.0B (default 21.0B) [19] 21.0	11.5	11.6
23	Підсвічування екрану	OFF (default) [23] LOF	ON [23] LON	LOF	LOF
24	Звуковий сигнал	ON (default) [24] 60N	OFF [24] 60F	60N	60N
29	Заряд від мережі	Заряд від мережі активовано (default) [29] UCE	Заряд від мережі вимкнено [29] UCD	UCE	UCE
30	Функція безперебійного живлення	ON (default) [30] ON	OFF [30] OFF	ON	ON

Якщо Ви хочете скинути всі параметри на значення за замовчуванням, натисніть кнопку «SEL» протягом 2 секунд, щоб увійти в діалогове вікно скидання налаштувань. Виберіть «DEF» через кнопку «SEL». Натисніть кнопку «ESC» протягом 2 секунд, щоб вийти, і всі параметри стануть стандартними.

00	Скидання на заводські параметри	Hi (default) [00] SET	Так [00] DEF
----	---------------------------------	--------------------------	-----------------