

Макароніварка PASTI



ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

Уважно ознайомтеся з інструкціями, наведеними в цьому буклеті.

Перед підключенням приладу переконайтеся, що дані на технічній пластині відповідають даним джерела живлення.

Установка повинна здійснюватися професійно підготовленим персоналом і відповідно до інструкцій виробника і діючих правил.

Прилад повинен бути поміщений під витяжку, яка повинна відповідати стандартам UNI-CIG 7129 і 8723

Цей прилад повинен використовуватися тільки для смаження їжі в олії.

Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності за:

- будь-які пошкодження, викликані ігноруванням Інструкції з монтажу та використання або нерегулярним використанням приладу.

- Будь-які неточності, що містяться в цьому буклеті через помилки перекладу або друку.

Виробник залишає за собою право вносити зміни, визнані необхідними, без зміни його основних характеристик.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

- 1.1 Ідентифікаційна та технічна пластина фіксується на задній панелі приладу.
- 1.2 Розбірна конструкція з нержавіючої сталі, робочий термостат, захисний термостат, сигнальна лампа 0/I, світловий індикатор температури нагрівання, вода зливається з крана або, відповідно, з висувного басейну
- 1.3 Зніміть захисну плівку.
- 1.4 ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ:

Будь ласка, дотримуйтесь цих основних правил:

- Напруга в мережі та напруга на табличці повинні збігатися
- підключення повинно здійснюватися до заземленої розетки
- підключення має здійснюватися до еквіпотенціальної системи

Електричне підключення має виконувати навчений персонал відповідно до правил CEI. Кабель живлення необхідно розташувати так, щоб жодна кастрюля макароніварки PASTI не нагрівалася вище 50 °C. Перед встановленням переконайтеся, що розетка чи вимикач, які використовуються, легко доступні, коли прилад знаходиться на місці.

ВИРОБНИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЦІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- 2.1 Прилад призначений для колективного користування і повинен використовуватися лише персоналом, який пройшов належне навчання.
- 2.2 Перед першим увімкненням машини ретельно очистіть резервуар і решітку від індустриальних масел..
- 2.3 Правильно розмістіть знімну головку приладу, щоб вона натискала на робочий перемикач усередині.
- 2.4 Налийте воду в резервуар, поки вона не досягне контрольного рівня.
- 2.5 Якщо використовується жир, то перед заливкою в ємність його необхідно розтопити.

ЗАПУСК

- 3.1 Вставте вилку в розетку.
- 3.2 Повертайте термостат, доки не буде досягнуто потрібного значення температури. Індикатор нагріву засвітиться та згасне, коли буде досягнуто встановлену температуру.
- 3.3 Прилад тепер готовий до використання.

ВИМКНЕННЯ

4.1 Поставте термостат в положення 0.

4.2 ПРИМІТКА: Якщо вилка залишається вставленою, прилад усе ще знаходиться під напругою.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 Після приготування видаліть шматочки, що плавають у воді

5.2 Після певної кількості сеансів приготування відфільтруйте холодну воду та промийте резервуар водою з миючим засобом. Таким же чином промийте нагрівальну спіраль, доглядаючи за капілярною колбою термостата.

5.3 Контрольну головку можна чистити лише вологою тканиною.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОТОЧНУ ВОДУ АБО КОРОЗІЙНІ РЕЧОВИНИ.

5.4 ВАЖЛИВО: Перед виконанням будь-яких операцій з чищення від'єднайте прилад від мережі та дочекайтесь, поки масло та нагрівальні елементи охолонуть.

ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПРИЛАДУ

6.1 Перевірте наступне:

- Що основне джерело живлення ввімкнено
- Щоб шпилька була добре вставлена в головку, як пояснюється в пункті 2.3.
- Що запобіжний термостат знаходиться в належному положенні (червоний штифт не опущений). Запобіжний термостат спрацьовує, коли температура масла перевищує 230°C через нефункціонування робочого термостата.

6.2 Якщо запобіжний термостат спрацьовує неодноразово, викличте кваліфікованого фахівця.

6.3 При обслуговуванні завжди просимо використовувати оригінальні запчастини

Характеристика техніки

Модель	потужність	Джерело живлення	Ємність	Кошик Розміри	Розміри	вага
	ват		lt	мм	мм	кг
PASTI 8	3,300	230В/50Гц	6	100x120 в.130	270x420 h.360	8,5
PASTI 10	4 000	230В/50Гц	8	95x220 в.130	270x525 h.360	9,5

WEEE Відходи електричного та електронного обладнання
Директиви 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС та 2003/108/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та утилізації відходів електричного та електронного обладнання.



Цей символ у вигляді перекресленого контейнера для сміття на колесах на виробі або на його упаковці вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Окремий збір відходів цього приладу організовує та керує виробник. Користувач несе відповідальність за зв'язок із виробником і дотримання системи утилізації відходів, прийнятої виробником для роздільного збору відходів.

Окремий збір і переробка вашого відпрацьованого обладнання під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та гарантує, що його переробка здійснюється таким чином, щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище