

Барні холодильні модулі

Інструкція з експлуатації



Моделі:

DB105H-I

DB125H-I

DB200H-I

DB200S-I

DB300H-3-P

DB300S-3-P

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Термостат	4
Розморожування	5
Переміщення полиць	5
Перевішування дверцят	5
Технічне обслуговування	5
Усунення несправностей	6
Утилізація	6

УВАГА

1. З початку використання модулів необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання модулів у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Модулі повинні бути розміщені в сухому та добре вентильованому приміщенні.
5. Не допускається встановлення барних модулів поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати барні модулі для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції модулів не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить РСВ.



Ці модулі містять горючий хладагент.

Розпакування та розміщення

Барні модулі постачаються в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Підключення до електромережі

Барні модулі повинні бути під'єднані до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Підключення до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку модулі необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Увага!

Якщо барні модулі перевозились у лежачому стані, необхідно витримати їх 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат

Термостат та перемикач світла знаходяться в нижній панелі.



Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні модулів, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури.

SET

Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури.

SET

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.

SET

Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація.

‘P1’

Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури.

Розморожування

Барні модулі розморожуються автоматично з запрограмованими інтервалами. У разі частого відкриття дверцят, виникає необхідність додаткового механічного (ручного) розморожування.



Натисніть та утримуйте дану кнопку не менше 3 секунд для запуску режиму розморожування. Далі стіл запуститься в звичайному режимі.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні стола.

Переміщення полиць

Для того, щоб перемістити тримач полиці, натисніть на тримач з обох боків та перемістіть. Перевірте, щоб усі 4 тримачі розташовувалися на одній висоті.

Перевішування дверцяти (тільки для однієї дверцяти!)

Відкрутіть 3 болти в нижньому тримачі дверцяти, після чого плавно звільніть дверцятку від верхнього тримача. Поміняйте верхній тримач дверцяти на протилежний бік та закріпіть болти.

Технічне обслуговування

Від'єднати барний модуль від електромережі.

Модуль необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття стіл необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднаний барний модуль до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель барного модуля, його серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі модуля.

Утилізація

Якщо строк експлуатації барного модулю закінчився, його потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожні країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S