

Серія Roborock QV / QR

Керівництво користувача робота-пилососа

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.



Contents

05	Інформація з техніки безпеки
06	Акумулятор і зарядка
07	Пояснення міжнародних символів
07	Заява FCC / IC
08	Огляд продукту
09	Установка
10	Підключення до додатка
10	Інструкція по застосуванню
12	Планове технічне обслуговування
13	Основні параметри
14	Інформація про захист навколишнього середовища
15	Загальні проблеми

Попередження про техніку безпеки

- Призначений тільки для використання з док-станцією roborock EWFD36LRR.
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням виробу його необхідно вимикати і виймати вилку з розетки, коли воно не використовується.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом даний прилад оснащений поляризованою вилкою (одне лезо ширше іншого). Ця вилка вставляється в поляризовану розетку лише одним способом. Якщо вилка не повністю вставляється в розетку, виверніть вилку навиворіт. Якщо вона все ще не підходить, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб встановити відповідну розетку. Ні в якому разі не міняйте вилку.
- Док-станцію можна використовувати тільки для зарядки робота-пилососа, оснащеного літій-іонним акумулятором ємністю 14,4 В/5200 мАг (ТИП).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте виріб тільки відповідно до Посібника користувача. Будь-які збитки або збитки, спричинені неправильним використанням, несе користувач.
- Не дозволяйте використовувати його як іграшку. При використанні дітьми або поруч з ними необхідно дотримуватися підвищену увагу.
- Не промивайте робота і док-станцію.
- Не використовуйте пристрій для чищення твердими або гострими предметами (наприклад, декоративними відходами, склом і цвяхами), щоб не подряпати робота, док-станцію або підлогу.
- Перед чищенням переконайтеся, що відро для сміття, фільтр, що миється, мішок для збору пилу, бічна щітка, ганчірки для швабри, основна щітка і кришка основної щітки встановлені на свої місця.
- Не сідайте і не стійте на роботі чи док-станції.
- Щоб уникнути корозії або пошкодження, не використовуйте дезінфікуючі засоби та використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Не ставте низькі предмети (наприклад, взуття, килимки) поблизу висот, таких як сходи. В іншому випадку робот може впасти через несправність датчиків.
- Щоб запобігти пошкодженню водою, переконайтеся, що на підлозі, де працює робот, немає води.
- Не використовуйте пристрій у приміщенні, де сплять немовлята або інші діти молодшого віку.
- Перед використанням пристрою приберіть з підлоги сторонні предмети, такі як дроти, а також будь-які нестійкі, тендітні, цінні або небезпечні предмети, щоб робот не потягнув їх за собою і вони не могли привести до травм персоналу або матеріального збитку.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла людей та домашніх тварин подалі від швів, отворів та рухомих частин виробу, щоб уникнути можливих травм.

- Не носіть робота, використовуючи вертикальний бампер, верхню кришку, бічну щітку або щиток бампера. Не рухайте док-станцію, піднімаючи основу док-станції, ручки резервуара для води або кришку пилозбірника.
- Поставте док-станцію на тверду рівну підлогу. Зберігайте док-станцію, робота та шнур живлення подалі від вогню та джерел тепла, таких як радіатор опалення. Уникайте вологих і вузьких приміщень або місць, де робот може бути підвішений в повітрі.
- Даний виріб може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання виробу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з цим виробом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор або зарядну док-станцію.
- Якщо док-станція розташована в зоні, схильній до грози, або в зоні з нестабільною напругою, вживайте заходів захисту.
- Не використовуйте засіб на килимах з високим ворсом. Ефективність засобу також може бути знижена на темних килимах.
- Не кладіть будь-які предмети на робот або док-станцію, поблизу всмоктувального отвору док-станції і не накривайте їх будь-якими предметами (включаючи пилозахисний чохол).
- Не використовуйте даний виріб на піднесених поверхнях без огорож, таких як підлога мансарди, відкрита тераса, гірка або верхня частина меблів.
- Не використовуйте док-станцію для збору каменів, клаптиків паперу або інших предметів, які можуть засмітити повітропровід.
- Не використовуйте пристрій, якщо він був якимось чином пошкоджений. Зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.
- Завжди використовуйте пристрій у добре провітрюваних приміщеннях, щоб запобігти перегріванню.
- RoboGosk не несе ніякої відповідальності за непрямий, штрафний, випадковий збиток, що виник в результаті використання, неправильного використання або неможливості використання даного продукту. Ця відмова від відповідальності не зачіпає жодних законних прав, від яких не можна відмовитися відповідно до чинного законодавства.

Акумулятор і зарядка

- Не протирайте Зарядні контакти вологою ганчіркою або мокрими руками.
- Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу, зберігайте його в сухому прохолодному місці після повної зарядки, від'єднання від мережі і виключення. Заряджайте його принаймні раз на три місяці, щоб уникнути надмірного розряду акумулятора.
- Не використовуйте виріб при температурі вище 40°C (104°F) або нижче 4°C (39°F), а також при наявності на підлозі будь-якої рідини або липкого речовини.
- Не викидайте відпрацьовані батареї. Передайте їх до професійної організації з переробки відходів.
- Перед транспортуванням пристрою обов'язково відключіть док-станцію від мережі, вимкніть робота і спорожніть резервуари для води. Рекомендується використовувати оригінальну упаковку.
- Переконайтеся, що напруга живлення відповідає вимогам, зазначеним на док-станції.

Пояснення міжнародних символів

~ – Позначення змінного струму [позначення IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ – Позначення постійного струму [позначення IEC 60417-5031 (2009-02)]

☞ – Тільки для використання в приміщенні.

Заява FCC / IC

Інформація про відповідність вимогам	
Назва товару	Робот-пилосос із зарядною док-станцією
Модель продукту	Модель робота-пилососа: Rre0ree док-станція для порожньої мийки: EWFD36LRR
Заява про відповідність вимогам	Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2)цей пристрій повинен бути стійкий до будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, які можуть привести до збоїв в роботі. Цей пристрій містить ліцензійний передавач (передавачі)/приймачі (приймачі), які відповідають вимогам канадського стандарту RSS для інновацій, науки та економічного розвитку. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод. Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть привести до збоїв в роботі пристрою.
Кореспонденція відповідальної сторони в США	
Компанія	Roborock Technology Co.
Адрес	Кімната 1227, 12-й поверх, 1000 North West Street, Вілмінгтон, Великобританія, 19801
Електронна пошта	support@roborock.com

A Огляд продукту

A1 Робот (вид зверху)



Живлення / Очищення

- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути робота
- Натисніть, щоб розпочати очищення

Світловий індикатор живлення

- Білий: рівень заряду $\geq 15\%$
- Червоний: рівень заряду батареї $< 15\%$
- Дихання: Зарядка або запуск двигуна
- Швидко блимає червоним: помилка



—Док-станція

- Робот не в доці: Натисніть, щоб почати стикування / Натисніть і утримуйте, щоб почати точкове прибирання
- Робот в доці: Натисніть, щоб почати спорожнення / Натисніть і утримуйте, щоб випрати швабру

Примітка: Натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу робота.

A1—1-реактивний технічний датчик обходу перешкод

A2 Робот (Вид знизу)

A2—1-Настінний датчик
A2—2-Всеспрямоване колесо
A2-3-Датчик килимового покриття
A2—4-Бічна щітка
A2—5-Кришка основної щітки
A2-6-Основні колеса
A2—7-основна щітка

A2—8-Засувки кришки основної щітки
A2-9-Ганчірки для швабр
A2—10-Датчики обриву

A3 Робот (Верхня кришка відкрита)

A3—1-Вертикальний бампер
A3—2-лідарний датчик
A3—3-Світловий індикатор Wi-Fi

- Вкл.: Wi-Fi не підключений
- Повільно блимає: Очікування підключення
- Швидко миготіння: Підключення
- Стійкий: Wi-Fi підключений

A3—4-Кнопка скидання налаштувань
A3-5-Кошик для сміття
A3—6-Зарядні контакти
A3—7-Датчик зв'язку
A3-8-Повітровипускні отвори
A3-9-Самозаповнюючий порт
A3—10-Автоматичне підняття та обертання швабрових модулів
A3—11-Всмоктуючий патрубок
A3-12-Бампер

A4 Кріплення для ганчірки для швабри

A4-1—Накладки з гачками і петлями
A4-2-вісь Швабри

Примітка: Закріпіть швабру в горизонтальному положенні на місці.

A5 Швабра

A6 Смітник

A6—1-Засувка сміттового бака

A6-2-Повітрозабірник
A6—3-Засувка фільтра
A6—4-Метя фільтр
A6-5-всмоктуючий патрубок

A7 Док-база

A8 Шнур живлення

A9 Порожня підставка для мийки та заповнення

A9—1-Ручка резервуара для води
A9—2-Засувка резервуара для води
A9-3 - Резервуар для брудної води
A9—4-Кришка пілозбірника
A9-5-Зарядні контакти
A9-6-Отвір для заправки робота
A9—7-Всмоктуючий патрубок
A9—8-Резервуар для чистої води
A9-9-Світловий індикатор стану

- Дихання: Спорожнення / миття Швабри
- Червоний: Помилка стикування
- Вкл.: Живлення вимкнено / зарядка

A9—10-Зливний отвір
A9-11—Випускні отвори для осушуючого повітря
A9-12-підстава стикування
A9—13-Фільтр
A9—14-Проріз для мішка для збору пилу
A9-15—Маячок для визначення місця розташування причалу
A9-16-дозатори чистої води
A9-17-показчик рівня води
A9—18-Фільтр піддону для очищення
A9-19-піддон для очищення

Примітка: Щоб звести до мінімуму перешкоди, в режимі DND індикатор стану буде вимкнений або буде тьмяним.

A10 Порожня підставка для мийки (вид ззаду)

A10—1-Гніздо для зберігання шнура живлення

A10-2-Порт живлення

A10—3-Провідні розетки

Примітка: Шнур живлення може виходити з будь-якої сторони.

B Установка

B1 Важлива інформація

B1-1—Зніміть шнури, тверді або гострі предмети (наприклад, цвяхи та скло), а також вільні предмети з підлоги та видаліть будь-які нестійкі, крихкі, цінні або небезпечні предмети, щоб запобігти травмам персоналу або майновим збиткам через те, що робот заплутається в них, вдарить або перекине їх.

B1-2 — Використовуючи робота на високому рівні (наприклад, двірнівеї квартири), завжди встановлюйте фізичний захисний бар'єр для запобігання випадковим падінням, які можуть призвести до травм персоналу або пошкодження майна.

Примітки:

- При першому використанні робота Слідуйте за ним по всьому маршруту прибирання і стежте за можливими проблемами. В майбутньому робот зможе самостійно виконувати прибирання.
- Щоб запобігти надмірному накопиченню бруду на ганчірках для швабр, перед першим циклом прибирання підлоги слід пропилососити не менше трьох разів.

B2 Зібрання

B2-1 — Прикріпіть підставу для стикування, сильно натиснувши на обидві сторони основи і сполучну деталь посередині, поки не почуєте клацання.

Примітка: Під час переміщення док-станції закріпіть ємності для води, щоб вона не впадала.

B2-2 — Підключіть шнур живлення до задньої панелі док-станції, а зайвий шнур не виймайте з гнізда для зберігання.

Примітка: Шнур живлення може виходити з будь-якої сторони.

B2-3 —Вирівняйте і встановіть осі швабри в роботі на місце, поки не почуєте клацання.

B3 Встановлення док-станції

Встановіть док-станцію на тверду рівну підлогу (дерево/ плитка/бетон тощо) близько до стіни і залиште простір не менше 0,9 м (2,95 фути) у висоту, 0,4 м (1,31 фути) в ширину і 1,2 м (3,94 фути) в глибину. Переконайтеся, що у вашому районі є хороше покриття Wi-Fi, щоб вам було зручніше користуватися мобільним додатком. Підключіть пристрій до розетки та переконайтеся, що індикатор стану горить.

B3-1 — Більше 1,2 м (3,94 футів)

B3-2 — Більше 0,9 м (2,95 футів)

B3-3—Більше 0,4 м (1,31 фути)

Примітки:

- Якщо шнур живлення звисає вертикально до землі, робот може зачепитися за нього, що призведе до переміщення або від'єднання док-станції. Тримайте зайвий шнур всередині гнізда для зберігання.
- Індикатор стану горить, коли док-станція включена, і вимикається, коли робот заряджається

- При виникненні помилки індикатор стану загоряється червоним.
- Поставте каstrулю на тверду рівну підлогу подали від вогню, джерел тепла та води. Уникайте вузьких просторів або місць, де робот може бути підвішений у повітрі.
- Встановлення док-станції на м'яку поверхню (килим/ килимок) може призвести до її нахилу та проблем зі стикуванням та витягуванням.
- Тримайте док-станцію подали від прямих сонячних променів або будь-чого, що може заблокувати маяк розташування дока, інакше робот може не повернутися до док-станції.
- Не використовуйте док-станцію без резервуара для чистої води, резервуара для брудної води, кришки пилосбірника, одноразового мішка для збору пилу, фільтра для очищення лотка або піддону для чищення посуду.
- Обслуговуйте док - станцію відповідно до планового технічного обслуговування. Не протирайте шнур живлення док-станції або контакти для зарядки вологою ганчіркою.
- Перед відправкою з заводу всі доки проходять випробування на водній основі. Це нормально, що в каналі причалу залишається невелика кількість води.

B4 Включення і зарядка

Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб включити робота. Зачекайте, поки індикатор живлення загориться рівно, а потім поставте робота перед док-станцією. Переконайтеся, що док-станція підключена до мережі. Потім натисніть,  і робот автоматично повернеться до док-станції для зарядки. Робот оснащений вбудованим високоефективним літій-іонним акумулятором. Щоб підтримувати працездатність акумулятора, тримайте робота зарядженим. B4-1—Індикатор стану док-станції вимкнений, індикатор живлення робота горить: Зарядка

Примітка: Робот може не включатися при розрядженому акумуляторі. У цьому випадку покладіть робота на док-станцію для зарядки.

Підключення до додатка

1. Скачайте додаток

Знайдіть "Roborock" в App Store або Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити Програму.



2. Скидання налаштувань Wi-Fi

а. Відкрийте верхню кришку та знайдіть індикатор Wi-Fi.
б. Натисніть і утримуйте кнопку  і  одночасно натискайте, поки не почуєте голосове повідомлення "Скинути Wi-Fi". Скидання буде завершено, коли індикатор Wi-Fi почне повільно блимати. Потім робот буде чекати встановлення з'єднання.

Примітка: Якщо ви не можете підключитися до роботи через конфігурацію маршрутизатора, забутий пароль або з будь-якої іншої причини, скиньте Налаштування Wi-Fi і додайте робота як новий пристрій.

3. Додати пристрій

Відкрийте програму Roborock, натисніть кнопку "Додати пристрій" або "+" і додайте свій пристрій, дотримуючись інструкцій у програмі.

Примітки:

- Фактичний процес може відрізнятися через постійні оновлення програми. Дотримуйтеся інструкцій, наведених у додатку.
- Підтримується тільки Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- Якщо робот буде чекати підключення більше 30 хвилин, Wi-Fi буде автоматично відключений. Якщо ви хочете знову підключитися, скиньте Налаштування Wi-Fi, перш ніж продовжити.

Інструкція по застосуванню Заповнення резервуара

1 чистою водою

Підніміть резервуар для чистої води, відкрийте його кришку і наповніть водопровідною водою. Після наповнення закрийте кришку, зафіксуйте засувку, а потім встановіть резервуар з чистою водою назад на місце.7

Примітки:

- Щоб уникнути пошкодження, не використовуйте дезінфікуючі засоби та використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Не додавайте занадто багато миючого розчину, щоб робот не працював неправильно через ковзання.
- Щоб уникнути деформації, використовуйте тільки холодну воду.
- Якщо на зовнішній стороні резервуара для води залишилися плями від води, протріть їх м'якою сухою тканиною, перш ніж встановлювати резервуар на місце.

Включення / вимикання

Натисніть і утримуйте,  щоб включити роботу. Загориться індикатор живлення, і робот перейде в режим очікування. Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб вимкнути роботу і завершити цикл очищення.

Примітка: Робот не може бути вимкнений під час зарядки.

Починаємо прибирання

Натиснути,  щоб почати очищення. Робот планує свій маршрут прибирання, і в кожній кімнаті він спочатку викреслює краї, а потім заповнює кімнату зигзагоподібно. При цьому робот ретельно і ефективно прибирає всі приміщення одне за одним.

Примітки:

- Щоб переконатися, що робот автоматично повертається до док-станції, запустіть його з док-станції та не рухайте док-станцію під час прибирання.
- Очищення не може розпочатися, якщо рівень заряду акумулятора занадто низький. Перед початком прибирання дайте роботу зарядитися.
- Перед прибиранням приберіть шнур (включаючи шнур живлення док-станції) та цінні речі з підлоги. Робот може тягнути за собою вільні предмети, що може призвести до відключення електроприладів або пошкодження проводів та майна.
- Якщо прибирання завершиться менш ніж за 10 хвилин, робот прибере ділянку двічі.
- Якщо під час циклу очищення акумулятор розрядиться, робот автоматично повернеться в док-станцію. Після зарядки робот відновить роботу з того місця, на якому він зупинився.
- Робот прибере кріплення для швабри, щоб почистити килим. Ви також можете налаштувати килим як заборонену зону в додатку, щоб уникнути цього.
- Перед початком кожного прибирання переконайтеся, що ганчірки для швабр встановлені правильно.

Точкове очищення

Натисніть і утримуйте,  щоб почати точкове очищення. Діапазон очищення: Робот очищає на відстані 1,5 м (4,9 фути) × 1,5 м (4,9 фути) квадратної площі з центром у центрі.

Примітка: Після точкового очищення робот автоматично повернеться в початкове положення і перейде в режим очікування.

Пауза

Коли робот працює, натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити його роботу, натисніть,  щоб відновити прибирання. Натиснути  на зупиненого робота, щоб відправити його назад в док-станцію.

Примітка: Встановлення призупиненого робота в док-станцію вручну завершить поточне очищення.

Сон

Якщо робота буде зупинено більше 10 хвилин, він перейде в режим сну, а індикатор живлення буде блимати кожні кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити робота.

Примітки:

- Робот не буде засинати під час зарядки.
- Робот автоматично вимкнеться, якщо залишити його в сплячому режимі більш ніж на 12 годин.

Режим DND

Період "не турбувати" за замовчуванням - з 22:00 до 08:00. Ви можете використовувати додаток, щоб вимкнути режим очікування або змінити період очікування, а також вказати, чи слід вмикати автоматичне поповнення, спорожнення та сушіння, приглушити світло індикаторів або зменшити гучність голосового повідомлення протягом періоду очікування.

Миття Швабри

Під час прибирання робот автоматично визначає, коли йому слід повернутися до док-станції для миття швабри та наповнення резервуара для води, щоб максимізувати ефективність

прибирання. Щоб почати прання вручну, натисніть відповідну кнопку в додатку. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити прання.

Примітки:

- Щоб робот автоматично стирав ганчірки для швабри, запустіть його з док-станції і уникайте переміщення док-станції під час прибирання.
- Частоту і режим миття Швабри можна змінити в додатку.

Спорожнення

Після очищення робот повернеться в док-станцію, і при необхідності почнеться автоматичне спорожнення. Щоб вручну почати спорожнення, натисніть на пришвартованого робота або торкніться  відповідної кнопки в додатку. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити спорожнення.

Примітки:

- Якщо смітєвий бак не використовувався протягом тривалого часу, спорожніть його вручну і переконайтеся, що повітрязбірник чистий для оптимального спорожнення.
- Автоматичне спорожнення можна відключити в додатку.
- Уникайте частого випорожнення вручну.
- Не використовуйте пилосбірник без встановленої кришки або одноразового мішка для збору пилу.

Сушіння

Після миття шваброю або після прибирання сушка почнеться в міру необхідності. Щоб вручну запустити або зупинити сушку, натисніть відповідну кнопку в додатку.

Примітки:

- Тривалість сушки можна змінити в додатку.
- Автоматичну сушку можна відключити в додатку.

Зарядка

Після очищення робот автоматично повернеться в док-станцію для зарядки. Натисніть,  щоб відправити призупиненого робота назад у док-станцію. Під час зарядки робота індикатор живлення буде блимати

Примітка: Якщо роботу не вдається знайти док-станцію, він автоматично повернеться у вихідне положення. Встановіть робота на док-станцію вручну для підзарядки.

Помилка

При виникненні помилки індикатор живлення буде блимати червоним або індикатор стану буде горіти рівним червоним світлом. У додатку з'явиться спливаюче повідомлення і може прозвучати голосове сповіщення.

Примітки:

- Робот автоматично перейде в сплячий режим, якщо його залишити в несправному стані більш ніж на 10 хвилин.
- Встановлення несправного робота на док-станцію вручну завершить поточне очищення.

Скидання налаштувань системи

Якщо робот не реагує на натискання кнопки або не може бути вимкнений, перезавантажте систему, натиснувши кнопку Скидання.

Примітка: Після перезавантаження системи до заводських налаштувань будуть відновлені існуючі налаштування, такі як очищення за розкладом і Wi-Fi.

Відновлення заводських налаштувань

Якщо робот не працює належним чином після перезавантаження системи, увімкніть його. Натисніть і утримуйте  в той же час натискайте кнопку Скидання до тих пір, поки не почуєте команду "відновлення заводських

налаштувань. Це займе близько 5 хвилин". голосове повідомлення. Після цього робот буде відновлений до заводських налаштувань.

D Планове технічне обслуговування

Примітки:

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням виробу його необхідно вимкнути і вийняти вилку з розетки.
- Частота заміни може змінюватися залежно від реальної ситуації. При надмірному зносі негайно замініть деталі.

D1 Основна щітка

*Чистіть кожні 2 тижні і замінійте кожні 6-12 місяців.

D1-1-Кришка основної щітки

D1-2—Фіксатори кришки головної щітки

D1-3—Головна щітка

D1-4-ковпачки головних щіток

D1-5-підшипник головної щітки

D1-6 — Переверніть робота і натисніть на дві засувки всередину, щоб зняти основну кришку щітки.

D1-7 — Витягніть основну щітку і зніміть підшипник основної щітки. Поверніть ковпачки основної щітки в напрямку, показаному на схемі, щоб зняти їх, і видаліть будь-які заплутані волосся або бруд з обох кінців основної щітки і підшипника.

D1-8 — Встановіть основну щітку на місце.

D1-9 — Встановіть на місце кришку основної щітки. Переконайтеся, що всі чотири зубці повністю увійшли в пази, і натискайте на кришку основної щітки до тих пір, поки не почуєте, як вона замикається з клацанням.

Примітки:

- Рекомендується протирати основну щітку вологою ганчіркою. Якщо основна щітка волога, висушіть її на повітрі, подаль від прямих сонячних променів.
- Не використовуйте корозійну очищувальну рідину або дезінфікуючий засіб для очищення основної щітки.

D2 Бічна щітка

*Чистіть щомісяця і замінійте кожні 3-6 місяців.

D2-1 — Переверніть робота, відкрутіть бічну щітку, потім зніміть і очистіть її.

D2-2 — Вирівняйте центральну канавку з піднятим положенням робота і затягніть гвинт, щоб встановити бічну щітку на місце.

D3 Всеспрямоване колесо

*Очищайте в міру необхідності.

D3-1 — За допомогою інструменту, такого як маленька викрутка, повільно виверніть вісь і вийміть колесо.

Примітка: Всеспрямований колісний кронштейн не може бути знятий.

D3-2 — Промийте колесо та вісь водою, щоб видалити залишки волосся та бруду. Висушіть колесо і вісь на повітрі, встановіть їх на місце і запресуйте.

D4 Основні колеса

*Очищайте в міру необхідності.

Протріть основні колеса м'якою сухою тканиною.

D5 Сміттевий ящик

*Очищайте в міру необхідності.

D5-1 — Відкрийте верхню кришку робота і натисніть на засувку сміттевого бака, щоб вийняти його.

D5-2 — Зніміть фільтр, що миється, і спорожніть сміттевий бак.

D5-3—Наповніть сміттевий бак чистою водою і встановіть фільтр, що миється. Обережно струсіть сміттевий бак, а потім вилийте брудну воду.

Примітка: Щоб уникнути засмічення використовуйте тільки чисту воду без будь-яких миючих засобів.

D5-4 — Дайте сміттевому баку та фільтру, що миється, повністю висохнути принаймні 24 години, перш ніж встановлювати їх на місце.

D6 Фільтр, що миється

*Чистіть кожні 2 тижні і замінійте кожні 6-12 місяців.

D6-1 — Зніміть фільтр.

D6-2 — Кілька разів промийте фільтр і постукайте по ньому, щоб видалити якомога більше забруднень.

Примітка: Не торкайтеся до поверхні фільтра руками, щітками або гострими предметами, щоб уникнути можливого пошкодження.

D6-3 — Дайте фільтру повністю висохнути принаймні 24 години, перш ніж встановлювати його на місце.

D7 Ганчірки для швабр

*Чистіть за потребою та замінійте кожні 1-3 місяці.

D7-1 — Зніміть ганчірки для швабр з кріплення для ганчірок для швабр. Очистіть ганчірки для швабр і висушіть їх на повітрі.

Примітка: Брудна ганчірка для швабри може вплинути на якість прибирання. Очистіть його перед використанням.

D7-2 — Закріпіть ганчірки для швабр на кріпленнях рівно.

D8 Датчики робота

*Очищайте в міру необхідності.

Використовуйте м'яку суху тканину для протирання та очищення всіх датчиків, включаючи:

D8-1—Реактивний технічний датчик об'їзду перешкод

D8-2—Настінний датчик

D8-3—Датчик зв'язку

D8-4—Датчик килимового покриття

D8-5—Датчик обриву

D9 Рухомий док-станція

Щоб перемістити док - станцію, візьміться однією рукою за гніздо для зберігання шнура на задній панелі, а іншою-за внутрішню сторону передньої панелі. Не піднімайте безпосередньо підставу док-станції, ручки резервуара для води або кришку пилосбірника, щоб док-станція не впала.

D10 Резервуар для брудної води

*Очищайте в міру необхідності.

Відкрийте кришку резервуара для брудної води і вилийте брудна вода. Наповніть резервуар чистою водою, закрийте кришку, зафіксуйте засувку і струсіть. Вилийте брудну воду. Закрийте кришку і встановіть резервуар на місце.

Примітки:

- Щоб уникнути деформації, використовуйте тільки холодну воду.
- Якщо на зовнішній стороні резервуара для води залишилися плями від води, протріть їх м'якою сухою тканиною, перш ніж встановлювати резервуар на місце.

D11 Зарядні контакти

*Очищайте в міру необхідності.

Використовуйте м'яку суху тканину, щоб протерти контакти зарядки на роботі і док-станції.

D12 Заміна одноразового мішка для збору пилу

*Замінюйте в міру необхідності.

D12-1 — Зніміть кришку пилосбірника.

Примітка: Щоб кришка пилосбірника не впала і не вдарилася об робота, зніміть її обома руками. руки, по одній з кожного боку.

D12-2—Зніміть одноразовий мішок для збору пилу і викиньте його.

Примітки:

- Ручка пилосбірника герметично закриває його при знятті, запобігаючи витокі.
- Завжди встановлюйте мішок для збору пилу перед тим, як закривати кришку пилосбірника, щоб уникнути автоматичного спорожнення без мішка. Ви також можете викинути автоматичне спорожнення в додатку.

D12-3— Протріть фільтр сухою тканиною, вставте новий одноразовий мішок для збору пилу в проріз до упору і рівномірно розподіліть його.

Примітка: Переконайтеся, що одноразовий мішок для збору пилу встановлений правильно, щоб уникнути витокі відходів та пошкодження док-станції.

D12-4—Встановіть кришку пилосбірника на місце, щоб переконатися, що пил контейнер надійно запечатаний.

D13 Піддон для чищення

*Очищайте в міру необхідності.

D13-1 — Зніміть піддон для чищення.

D13-2 — Промийте піддон для чищення та фільтр водою.

D13-3 — Встановіть піддон для чищення на місце.

Основні параметри Робот

Модель	RRE0PEE
	14,4 В/5200 mAh (ТИП)
Батарея	літій-іонна батарея
Номінальна вхідна потужність	20 В ~ 1 А

Примітка: Серійний номер вказаний на наклейці з нижньої сторони робота.

Порожня підставка для мийки та заповнення

Модель	EWFD36LRR
Номінальна Вхідна напруга	120 В ~
Номінальна частота	60 Гц
Номінальна споживана потужність (пилу)	5.5 А
Номінальна вхідна потужність (Не збирає пил)	0.5 А
Номінальна потужність	20 В ~ 1 А

Інформація про захист навколишнього середовища

Виймання акумулятора

* Наведена нижче інформація застосовна тільки при утилізації робота і не повинна використовуватися в повсякденній роботі.

Хімічні речовини, що містяться у вбудованому літій-іонному акумуляторі цього виробу, можуть спричинити забруднення навколишнього середовища. Перед утилізацією цього виробу вийміть акумулятор і передайте його на професійну переробку для централізованої утилізації.

Як вийняти батарею:

1. Працюйте з роботом без підключення до док-станції, доки не розрядиться акумулятор.
2. Вимкніть робота.
3. Відкрутіть кришку батарейного відсіку.
4. Зніміть кришку батарейного відсіку.
5. Натисніть на засувку, щоб висунути роз'єм акумулятора і вийняти акумуляторну батарею.

Примітки:

- Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений, а робот від'єднаний від док-станції.
- Вийміть весь акумуляторний блок. Уникайте пошкодження корпусу акумуляторної батареї, щоб уникнути короткого замикання або витоку небезпечних речовин.
- У разі випадкового потрапляння рідини на акумуляторну батарею ретельно промийте її водою і негайно зверніться за медичною допомогою.

Common Issues

Питання	Рішення
Не вдається включити живлення	- Батарея розряджена. Встановіть робота на док-станцію та зарядіть його перед використанням. - Занадто низька або занадто висока температура акумулятора. Використовуйте робота лише при температурі від 4 до 40°C (39-104°F).
Неможливо зарядити	- Док-станція не підключена до джерела живлення. Перевірте, чи правильно підключені обидва кінці шнура живлення. - Поганий контакт. Очистіть Зарядні контакти док-станції та робота. - Переконайтеся, що індикатор стану горить.
Повільна зарядка	- При використанні при високих або низьких температурах робот автоматично знижує швидкість зарядки, щоб продовжити термін служби батареї. - Забруднені контакти для зарядки. Протріть їх сухою тканиною.
Не вдається повернутися до док-станції	- Занадто багато перешкод біля причалу. Приберіть їх або перемістіть док-станцію на відкрите місце. - Робот занадто далеко від причалу. Піднесіть його ближче і спробуйте ще раз.
Ненормальний поведінка	Перезапустіть робота.
Шум під час прибирання	- Можливо, працює основна щітка, бічна щітка або основні заблоковані. Вимкніть робота і почистіть їх. - Можливо, колесо, що обертається на всі боки, заклинило. Повільно вийміть його для чищення за допомогою викрутки.
Не вдається підключитися до Wi-Fi	- Wi-Fi відключений. Скіньте Налаштування Wi-Fi і повторіть спробу. - Поганий сигнал Wi-Fi. Перемістіть робота в місце з кращим доступом до Wi-Fi. - Неправильне підключення до Wi-Fi. Скіньте Налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію програми та повторіть спробу. - Раптом не вдається підключитися до Wi-Fi. Можливо, сталася помилка в Налаштуваннях маршрутизатора. Зверніться до служби підтримки клієнтів Roborock за допомогою з усунення несправностей.

Питання	Рішення
Чи завжди подається живлення, коли робот знаходиться в доці?	Робот буде споживати енергію, поки він знаходиться в доці, для підтримки працездатності акумулятора, але його енергоспоживання вкрай низьке
Чи потрібно заряджати робота принаймні 16 годин для перших трьох застосувань?	Ні. Літій-іонні акумулятори не мають ефекту пам'яті. Робот може бути використаний після повної зарядки.
Робот не відновлює прибирання після підзарядки	- Переконайтеся, що робот не перебуває в режимі DND. Режим DND запобіжить автоматичне поповнення рахунку. - Якщо робот вручну встановити на док-станцію або відправити в док-станцію натисканням кнопок, він не зможе відновити прибирання.
Планова прибирання не проводиться.	- Якщо робот вручну встановити на док-станцію або відправити в док-станцію натисканням кнопок, він не зможе відновити прибирання. - Тримайте робота зарядженим. Планова очищення може початися тільки при рівні заряду батареї вище 15%.
Робот пропускає певні місця	Датчик стіни, датчик обриву або датчик килима може бути брудного. Протріть їх м'якою сухою тканиною.
Погана ефективність очищення та / або витік пилу	- Смітєвий бак повний, і його потрібно спорозжити. - Фільтр засмітився і потребує очищення. - Основна щітка залупталася. Почистіть основну щітку.
Відсутність або мала кількість води під час миття посуду	Використовуйте мобільний додаток, щоб збільшити витрату води.

Питання	Рішення
Робот не може повернутися до зарядної станції після точкового очищення або після того, як вона була переміщена вручну	Після очищення плями або істотної зміни місця розташування робот заново згенерує карту. Якщо зарядна док-станція знаходиться занадто далеко, її може бути неможливо повернути для підзарядки, і її потрібно встановити на зарядну док-станцію вручну.
Індикатор стану горить рівним червоним світлом	- Помилка напруги. Переконайтеся, що місцева напруга відповідає вимогам, зазначеним на док-станції. - Перевірте наявність резервуара для чистої води або при необхідності долийте його знову. - Перевірте розташування резервуара для брудної води або, при необхідності, спорожніть його
Зниження продуктивності спорожнення або незвичайний шум при спорожненні	- Переконайтеся, що очищувальний піддон і фільтр очищувального піддону встановлені правильно. - Неправильно встановлена ​​головна щітка або кришка головної щітки. Перевірте та встановіть на місце.
Знижена ефективність миття Швабри	- Фільтр, повітропровід, всмоктувальний отвір, повітрозбірник, сміттєвий бак або одноразовий мішок для збору пилу заблоковані. Очистіть, щоб видалити засмічення. - Ганчірки для швабр прикріплені неправильно. Приклейте їх до кріплень рівно на місце.
Не вдається запустити автоматичну сушку	- Пол брудний. Змініть режим швабри на "глибокий" у додатку для кращого очищення. - Автоматична сушка відключена. Перевірте налаштування в додатку. - Якщо робот покине док-станцію під час сушіння, сушка закінчиться заздалегідь. - У вологому середовищі рекомендується збільшити тривалість сушіння в додатку, щоб підвищити ефективність сушіння.

Питання	Рішення
Неможливо виконати автоматичне очищення	- Автоматичне спорожнення вимкнено. Перевірте налаштування в додатку. - Кришка пилосбірника не встановлена. Перевірте та установка - Автоматичне спорожнення не спрацює, якщо робот повернеться в док-станцію без очищення. - Робот не буде автоматично очиститися після повернення в док-станцію в режимі DND. Відрегулюйте час очищення або період очікування або почніть спорожнення вручну. - Автоматичне спорожнення не спрацює, якщо робот буде переміщений в док-станцію вручну. Почніть спорожнення вручну.
Неможливо випрати ганчірки для швабр	- Ганчірки для швабр не будуть стиратися, якщо ними не користуватися. - Якщо робот не запуститься з док-станції або док-станція не знайдена на карті програми, він не повернеться до док-станції для швабри. - Перевірте наявність резервуара для чистої води або при необхідності долийте його знову. - Перевірте розташування резервуара для брудної води або, при необхідності, спорожніть його. - Переконайтеся, що очищувальний піддон і фільтр очищувального піддону встановлені правильно.