

Морозильні низькотемпературні скрині з глухою кришкою

Інструкція з експлуатації



Моделі:

SE10-45

SE20-45

SE30-45

SE40-45

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	3
Термостат Dixell	4
Термостат Carel	5
Розморожування	6
Замок	6
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	7
Утилізація	7

УВАГА

1. З початку використання скрині необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання скрині у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Скриня повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення скрині поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати скриню для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції скрині не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Скриня постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Підключення до електромережі

Скриня повинна бути під'єднана до електромережі 220-240В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку скриню необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!

Якщо скриня перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат Dixell



Відображення внутрішньої температури.



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури.



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/zareєструвати нові дані. Дисплей блимає новим значенням, а потім повертається до стандартного положення.

Аварійна сигналізація.

P1 Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура шафи залишиться незмінною до усунення пошкодження.

HA Мигаюча лампа вказує на те, що температура скрині занадто висока.

LA Мигаюча лампа вказує на те, що температура скрині занадто низька.

Термостат Carel



Відображення внутрішньої температури.



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури.



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/zareєструвати нові дані. Дисплей блимає новим значенням, а потім повертається до стандартного положення.

Аварійна сигналізація.

EO Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура шафи залишиться незмінною до усунення пошкодження.

HI Мигаюча лампа вказує на те, що температура скрині занадто висока.

LO Мигаюча лампа вказує на те, що температура скрині занадто низька.

Розморожування


Радимо розморожувати скриню раз на три місяці або якщо товщина льоду перевищує 5мм.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати металеві або гострі інструменти для зняття льоду, це може пошкодити внутрішню поверхню скрині.

1. від'єднати скриню від електромережі.
2. звільніть від продуктів.
3. залиште кришку відкритою.
4. використовуйте пластиковий інвентар для зняття льоду.
5. зніміть пробку з отвору для стікання води на задній частині панелі та розташуйте посуд під отвором.
6. промийте скриню водою з легким розчином мила і протріть насухо.
7. під'єднати скриньку до мережі.

Замок

Замок розміщений на ручці скрині.



Технічне обслуговування

Роз'єднати скриню від електромережі.

Скриню необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття скриню необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана скриня до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель скрині, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі скрині.

Утилізація

Якщо строк експлуатації скрині закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S