

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

прижимні жарильні поверхні



Моделі: «EG01-03» та «WM1»

ЗМІСТ

1. ВСТУП	3
2. ІНФОРМАЦІЯ ПО БЕЗПЕЦІ	3
3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ	5
4. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	5
5. ВИКОРИСТАННЯ	6
6. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ	6
7. УТИЛІЗАЦІЯ	7
8. ГАРАНТІЯ	7

1. ВСТУП

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ.
ЗБЕРІГАЙТЕ ОРИГІНАЛЬНУ ІНСТРУКЦІЮ.

Перед тим, як збирати, використовувати або встановлювати прилад, уважно прочитайте інструкцію. Даний посібник містить важливу інформацію про складання, використання та технічне обслуговування приладу.

Інформація про безпеку представлена на перших сторінках. Збережіть цей посібник для використання в майбутньому та навчіть нових користувачів цього приладу.

Цей посібник з експлуатації та техобслуговування, що є невід'ємною частиною обладнання, був складений виробником його рідною мовою з метою надання всієї необхідної інформації персоналу, який допускається до роботи з обладнанням протягом усього терміну його служби.

Небагато часу, приділеного читанню цієї інформації, дозволить уникнути небезпечних для здоров'я та безпеки людей ситуацій, а також заподіяння матеріальних збитків.

Виробник залишає за собою право вносити зміни до вмісту цього посібника без попереднього повідомлення, якщо такі зміни не впливають на безпеку.

Під час проектування та виготовлення обладнання виробник приділив особливу увагу тим аспектам, які можуть становити ризик для безпеки та здоров'я людей.

Під час виготовлення обладнання виробник застосував усі відповідні виробничі стандарти, а також матеріали, вибрані таким чином, щоб гарантувати харчову гігієну та ефективність роботи.

Уважно прочитати та дотримуватись інструкцій, наведених у доданому посібнику та нанесених безпосередньо на обладнанні, зокрема тих, що стосуються забезпечення безпеки.

При переміщенні обладнання дотримуватись інструкцій, наведених на пакуванні, на обладнанні та в інструкціях з експлуатації.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПО БЕЗПЕЦІ

Обережність незамінна. Безпека знаходиться в руках усіх тих, хто взаємодіє з обладнанням (монтажники та користувачі).

При використанні електроприладів, необхідно дотримуватись основних запобіжних заходів, в іншому випадку виникає ризик пожежі, удару електричним струмом та/або травм.

При використанні електричних приладів, необхідно дотримуватись основних запобіжних заходів, у тому числі наступне:

1. Не торкайтесь гарячих поверхонь, використовуйте ручки або рукоятки;
2. Коли пристрій використовують діти або використовується біля дітей, потрібен постійний нагляд;

3. Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або будь-яку частину приладу у воду або інші рідини;

4. Не допускайте, щоб шнур звисав через край столу або прилавка, торкався гарячих поверхонь;

5. Не використовуйте пристрій з пошкодженим дротом або вилкою, якщо пристрій несправний, якщо пристрій упав або був пошкоджений будь-яким чином. Для перевірки, ремонту або налаштування поверніть прилади до найближчого авторизованого сервісного центру;

6. Використання не рекомендованого приладдя може призвести до загроз або травм;

7. Не ставте на або поблизу газової або електричної плити або в нагріту духовку або мікрохвильову піч;

8. Якщо пристрій не використовується або відключіть його від мережі перед чищенням. Перш ніж надягати або знімати частини та перед чищенням дайте пристрою охолонути;

9. Для відключення поверніть у положення OFF, потім вийміть вилку, завжди тримайте вилку, ніколи не тягніть за шнур;

10. Будьте обережні при переміщенні приладу, в якому міститься гаряча олія або інші гарячі рідини;

11. Не використовувати на свіжому повітрі;

12. Не використовуйте пристрій для інших цілей;

13. не поміщайте та не зберігайте вогнонебезпечні рідини, газ та інші речовини поруч із виробом;

14. Робоча напруга обладнання має відповідати вимогам;

15. Є заземлення із задньої частини обладнання. Будь ласка, з'єднайте провід заземлення відповідно до правил техніки безпеки надійно з мідним кабелем перетином не менше ніж 2мм²;

16. Перед використанням користувач повинен перевірити чи міцні з'єднання, чи регулярна напруга, чи безпечне заземлення;

17. Температура обладнання, що пристосовується, між +50...+300°C. Це рекомендована температура, максимальна робоча температура зазвичай має бути в діапазоні +50...+200°C;

18. Не зберігайте жодних вогнонебезпечних об'єктів біля обладнання. Температура довкілля нижче +45°C, вологість - менше ніж 85%.

Будь ласка, поведіться з грилем обережно під час транспортування, не перевертайте його вгору дном, щоб запобігти будь-якому пошкодженню корпусу або зовнішнього вигляду. Запакований гриль має бути збережений у вентилязованому складі та не корозійному газі. Будь-які захисні від негоди заходи мають бути застосовані під час тимчасового зберігання.

Не демонтуйте та не переобладнайте прилад.

Не піднімайте верхню пластину модуля з раптовою силою та нахиленою установкою.

Демонтаж та зміна можуть призвести до серйозного нещасного випадку.

Перед очищенням вимкніть електроживлення.

Не лийте воду безпосередньо на виріб.

Не розміщуйте важкі об'єкти на виробі.

Неправильна дія може спричинити пошкодження та призвести до загрози.

Висока температура спричинить опік.

Коли обладнання перебуває у використанні і перш або після його використання, не торкайтеся.

Коробки та пластини модуля через високу температуру.

Не використовуйте джерело живлення, яке не відповідає нормам безпеки.

ЗБЕРІГАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ ТА ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАД ЗАВЖДИ МАЄ БУТИ ПІД ОГЛЯДОМ ДОРОСЛОГО ЛЮДИНИ.

3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ



1 - Індикатор нагріву; 2 - Регулятор температури; 3 - Індикатор живлення;
4 - Коробка підстави; 5 - Піддон для збору жиру; 6 - Нижня пластина модуля;
7 – Під'єднальна трубка; 8 - Верхня пластина модуля; 9 - Ручка; 10 - Таймер

4. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Показник	Одиниця вимірювання	Модель			
		EG01	EG02	EG03	WM1
Підключення	В/Гц/ф	220-240/50/1			
Потужність	кВт	1,8	2,2	3,6	1,0
Кількість регуляторів	од	1		2	1
Температура	°C	+50...+300			
Розміри	мм	290x395x210	410x370x220	570x395x210	440x260x260
Вага	кг	14,0	15,5	28,5	6,0

5. ВИКОРИСТАННЯ

При першому використанні приладу перед його включенням зняти захисну плівку покриття та ретельно очистити прилад від можливих залишків технологічних матеріалів.

Перед використанням перевірте, чи правильне встановлення електроживлення, щоб переконатися, що напруга в мережі відповідає необхідному;

Помістіть вилку в гніздо та увімкніть живлення.

Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою до потрібної температури. Індикатор, що горить, показує, що грати нагріваються, поступово відбувається нагрівання верхнього та нижнього гриля.

Температура може бути відрегульована згідно з різним продовольством переважно в межах +180...+250°C. Приблизно 8хв необхідно для того, щоб температура піднялася до +250°C.

Коли температура досягне +250°C, за допомогою ручки підійміть верхню пластину модуля на зручній висоті.

Полийте нижній гриль олією або жиром та покладіть продукти. Закрийте верхній модуль та злегка натисніть на ручку. Слідкуйте за грилем для досягнення стадії готовності їжі.

Коли температура досягає встановленого рівня, температурний регулятор може вимкнути електроживлення автоматично. У той же час жовтий індикатор вимикається та запалюється зелений індикатор. Це свідчить, що електрична труба нагрівання припиняє працювати до наступного включення.

Внизу модуля розташований піддон для збирання олії. Рослинна та тваринна олія з м'яса тече прямо в піддон із нижньої пластини модуля.

Підійміть верхню пластину модуля, щоб взяти бутерброд або інший продукт, яке досягло стадії готовності.

Коли температура знижується, регулятор температури може увімкнути електроживлення автоматично.

ТЕНи повторно починають працювати, щоб нагріти пластини модуля.

При завершенні роботи регулятор температури повинен бути переміщений до позначки "Off". Вимкніть обладнання та електроживлення.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

Вимкніть електроживлення перед очищенням, щоб уникнути нещасного випадку.

Не використовуйте вологий рушник з корозійним миючим засобом, щоб чистити пластину модуля, поверхню обладнання та кабель живлення. Мити обладнання під струменем води забороняється, щоб уникнути пошкодження функцій.

Якщо обладнання не використовують, будь ласка, вимкніть температурний регулятор та головний вимикач.

Будь ласка, зберігайте обладнання на складі, що провітрюється без корозійного газу після очищення при припиненні роботи виробу протягом тривалого часу.

7. УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування означає, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Щоб запобігти можливим збиткам для довкілля та здоров'я людини відходів, утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб утилізувати зношений пристрій, будь ласка, скористайтеся системою збирання або зверніться до продавця, у якого було придбано цей продукт. Вони передадуть продукт підприємствам, які зможуть екологічно безпечно виконати утилізацію цього продукту від неконтрольованої утилізації.

8. ГАРАНТІЯ

Ця гарантія дійсна протягом 12міс та обумовлена пред'явленням цього сертифіката разом з відповідним документом про покупку або фактурою, що підтверджує дату покупки.

На виріб надається гарантія проти вад та дефектів матеріалів, виготовлення та складання протягом терміну, зазначеного у цьому сертифікаті. Гарантія полягає у проведенні заміни або ремонту дефективних частин, що становлять виріб. Гарантія не включає заміну виробу в результаті ремонту внаслідок поломки.

Таким чином гарантія обмежується безкоштовним проведенням заміни або ремонту частин, які на розсуд виробника вважаються несправними. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та інструменти.

Гарантійні послуги надаються дилером, у якого була здійснена покупка, або, як альтернатива, фірмою-виробником, причому мається на увазі, що транспортування організується та виконується за рахунок клієнта та під його відповідальністю.

Гарантія втрачається у разі неправильного поводження з виробом чи ремонту, проведеного неуповноваженим персоналом.

Ця гарантія замінює собою та виключає будь-яку іншу гарантію, отриману від дилера за законом або за контрактом, та визначає всі права клієнта щодо вад та дефектів та/або нестачі якості придбаних виробів.

У разі будь-яких розбіжностей юридичного характеру компетентним вважається суд м.Ріміні (Італія). Для будь-якої правової суперечки є визнаним компетентним судом проживання виготовлювача.



Via Sandro Pertini, 29
47826 Villa Verucchio – Rimini (Italy)
e-mail: mail@fimarspa.it
<http://www.fimarspa.it>