

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Інструкції з безпеки

Обов'язково дотримуйтеся наступних правил безпеки, щоб знизити ризики виникнення несправностей, ураження електричним струмом, травм, пожежі, смерті, а також пошкодження обладнання та майна.

Попередження.

- Цей прилад містить акумулятор, що не підлягає заміні.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Не використовуйте машинку для видалення ворсу на одязі під час його носіння, оскільки це може призвести до фізичної травми або пошкодження одягу.
- Негайно припиніть використання машинки для видалення ворсу, якщо виникла будь-яка несправність або помилка.
- Не використовуйте стиснений газ, сталеву вату, абразивні чистячі засоби або агресивні рідини (наприклад, бензин або ацетон) для очищення машинки для видалення ворсу.
- У разі фізичного контакту з будь-якою речовиною, що втекла з акумулятора, промийте місце контакту великою кількістю води й негайно зверніться по медичну допомогу.
- Нефаківці не повинні знімати акумулятор. Оскільки, це може призвести до короткого замикання або інших ризиків. Рекомендується відправити продукт на утилізацію до офіційно затвердженого центру переробки.

- Вчасно видаляйте ворс із блоку лез.
- Використовуйте тільки на висоті нижче 5000 метрів.
- Виміряна максимальна вихідна потужність джерела живлення становить менше 15 Вт. Джерело живлення, підключене до приладу за допомогою зарядного кабелю, повинно мати номінальну напругу 5 В, номінальний вихідний струм 1 А і відповідати вимогам щодо безпечної наднизької напруги (SELV).
- Прилад слід використовувати лише з джерелом живлення, що постачається разом із приладом.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користувацьке технічне обслуговування.
- Рекомендується заряджати машинку для видалення ворсу за температури від 10°C до 40°C, подаль від джерел тепла та прямих сонячних променів.
- Обережно виймайте акумулятор, щоб не пошкодити його та уникнути короткого замикання або витоку рідини. У разі витоку рідини з акумулятору негайно витріть його сухою тканиною, щоб уникнути потрапляння рідини на шкіру чи одяг. Потім надішліть акумулятор до відповідного пункту переробки або спеціалізованого відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.
- Не надавайте пристрій або акумулятор впливу надмірно високої температури.

- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що працює від акумулятора, або акумулятора металевими предметами.
- Використовувати виключно з блоком живлення < A520-050100U-EU1 >.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для підзаряджання акумулятора використовуйте лише з'ємний адаптер живлення, що постачається із цим приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Зберігайте прилад сухим.

Примітки.

- Не використовуйте цю машинку для видалення ворсу на пуховиках. В іншому випадку вона може пошкодити ваш одяг.
- Не використовуйте цю машинку для видалення ворсу на шовкових панчохах. Інакше їх може затягнути в блок лез і пошкодити.
- Не використовуйте цю машинку для видалення ворсу на светрах з ворсом довжиною більше 5 мм. Це може призвести до її пошкодження.
- Не використовуйте цю машинку для видалення ворсу для інших цілей, окрім видалення ворсу.
- Перед використанням машинки для видалення ворсу розкладіть одяг рівно, щоб запобігти утворенню складок і, таким чином, уникнути пошкодження одягу під час використання.
- Не натискайте на машинку для видалення ворсу під час роботи, щоб запобігти потраплянню волокон тканини в сітчасті отвори кришки леза і пошкодженню одягу.

Примітки.

- Будьте обережні, щоб не порізати руки під час зняття або встановлення блоку лез.
- Не натискайте і не адайте сильно по кришці леза.
- Протріть машинку для видалення ворсу сухою ганчіркою.
- Негайно спорожніть збирач ворсу.
- Знак, зображений праворуч, вказує на те, що не можна мити машинку для видалення ворсу водою. Будь ласка, тримайте її сухою.



Характеристики

Назва	Машинка для видалення ворсу		
Модель	MQXJQ01LF		
Час заряджання	Прибл. 2 години		
Номінальний вхід	5 В $\pm$ 1 А		
Номінальна потужність	5 Вт		
Вага нетто	190 г		
Розміри виробу	60 × 80 × 148 мм		
Споживання енергії	Режим вимкнення: $\leq$ 0,3 Вт		
Час до виконання умови	Режим вимкнення: $\leq$ 20 хв		

Перезаряджаємий літій-іонний акумулятор

Модель	18650	1300 mAh	3,7 В
--------	-------	----------	-------

Адаптер живлення

Вхід: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А

Вихід: 5 В $\pm$ 1 А, 5 Вт

Інформацію опубліковано	Значення й точність	Одиниця вимірювання
Найменування виробника	Дзянсі Цзянь Аохай Технологіжі Ко, Лтд.	—
Ідентифікатор моделі	A520-050100U-EU1	—
Вхідна напруга	100–240	В~
Вхідна частота змінного струму	50/60	Гц
Вихідна напруга	5	В $\pm$
Вихідний струм	1	А
Вихідна потужність	5	Вт
Середній ККД активного режиму	73,77	%
ККД при низькому навантаженні (10 %)	64,588	%
Споживання енергії без навантаження	0,075	Вт