

Мішки для пилососа Roborock Disposable Dust Bag



Призначення

Одноразові мішки для пилу призначені для використання з базою автоматичного очищення роботів-пилососів **Roborock**. Забезпечують гігієнічне збирання та зберігання пилу без контакту з брудом.



Встановлення мішка

1. Вимкніть робот-пилосос та від'єднайте станцію самоочищення від електромережі.
 2. Відкрийте кришку контейнера для пилу в базі.
 3. Вийміть заповнений мішок, обережно потягнувши за картонний фіксатор (отвір автоматично закриється, щоб запобігти висипанню пилу).
 4. Встановіть новий мішок у відповідний паз до клацання.
 5. Переконайтеся, що мішок встановлено рівно та щільно.
 6. Закрийте кришку станції.
-



Період заміни

- Рекомендована заміна — кожні **4–8 тижнів**, залежно від:
 - частоти прибирання,
 - площі приміщення,
 - наявності домашніх тварин,
 - рівня запиленості.

Якщо з'являється повідомлення про заповнення мішка — його потрібно замінити.



Важливо

- Мішки є **одноразовими** — повторне використання не допускається.
- Не встановлюйте пошкоджений мішок.
- Використовуйте лише сумісні моделі для вашого Roborock.
- Зберігайте в сухому місці.