

Інструкція з використання змінних щіток та тканинних насадок для роботів-пилососів Roborock

Призначення:

Змінні аксесуари (основна щітка, бічна щітка, тканинні насадки для вологого прибирання) призначені для підтримання ефективної роботи роботів-пилососів Roborock.

Заміна основної щітки

1. Вимкніть робот-пилосос.
2. Переверніть пристрій.
3. Відкрийте кришку відсіку основної щітки.
4. Вийміть зношену щітку та встановіть нову.
5. Закрийте кришку до фіксації.

Заміна бічної щітки

1. Переверніть робот-пилосос.
2. Відкрутіть кріпильний гвинт (за наявності).
3. Зніміть стару щітку та встановіть нову.
4. Зафіксуйте щітку.

Заміна тканинних насадок для вологого прибирання

1. Зніміть використану насадку з тримача.
2. Встановіть чисту насадку відповідно до кріплення.
3. Переконайтеся, що насадка надійно зафіксована.

Догляд:

- Регулярно очищуйте щітки від волосся та сміття.
- Тканинні насадки рекомендується прати після кожного використання.
- Замінюйте аксесуари при зношенні або пошкодженні.

Увага:

Використовуйте аксесуари, сумісні з моделлю вашого робота-пилососа Roborock. Неправильне встановлення або використання несумісних аксесуарів може призвести до погіршення якості прибирання або пошкодження пристрою.