

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Опис продукту

Рис. А

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ① Порт мережевого кабелю | ⑤ Настінне кріплення | ⑨ Заповнююче світло | ⑬ Кнопка скидання |
| ② Заповнююче світло | ⑥ Індикатор | ⑩ Водонепроникна кришка | |
| ③ Об'єктив купольної камери | ⑦ Об'єктив кульової камери | ⑪ Динамік | |
| ④ Порт живлення | ⑧ Мікрофон | ⑫ Слот для карти пам'яті microSD | |

Комплект постачання: зовнішня камера Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual, адаптер живлення, водонепроникна стрічка для кабелю живлення, наклейка шаблону кріплення на стіні/стелі, набір аксесуарів для шурупів, аксесуари для водонепроникного мережевого порту, посібник користувача

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Як використовувати

● Встановлення карти пам'яті microSD

Переконайтеся, що камеру від'єднано від мережі. Відкрийте водонепроникну кришку над гніздом для карти пам'яті microSD і вставте карту пам'яті microSD контактами донизу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: відключайте камеру, коли вставляєте чи виймаєте карту пам'яті microSD. Будь ласка, використовуйте карту пам'яті microSD від кваліфікованого бренду (камера підтримує карту пам'яті microSD від 16 до 256 ГБ. Можливо, карту пам'яті microSD потрібно буде відформатувати в меню «Налаштування» > «Керувати пам'яттю» на сторінці плагіна камери в додатку Xiaomi Home). Рекомендовано, щоб карта пам'яті microSD мала швидкість читання/запису не менше ніж U1/клас 10. (Рис. В)

Примітка: після встановлення або видалення карти пам'яті microSD переконайтеся, що водонепроникна кришка повернулася на гніздо для карти пам'яті належним чином, щоб запобігти потрапленню води в камеру та перешкоджати її нормальному використанню.

● Увімкнення

- Вставте кабель адаптера живлення в порт живлення, щоб автоматично увімкнути камеру. (Рис. С)
- Камера успішно увімкнена, коли індикатор світиться жовтим і лунає голосове сповіщення.

Примітки: Переконайтеся, що для підключення використовували оригінальний кабель адаптера живлення, щоб уникнути ненормальних операцій. Не повертайте об'єктив камери, щоб змусити її обертатися після увімкнення камери. Якщо об'єктив розміщено неправильно, ви можете відкалібрувати його за допомогою додатку Xiaomi Home.

● Опис стану індикатора

Жовтий: очікування підключення.

Блимає блакитним: виконується підключення до сервера.

Блимає жовтим: виконується підключення до мережі.

Світиться синім: підключено успішно

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Використовуйте програму Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку. Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталиувати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталиувати програму.

Відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

Завантажте та використовуйте додаток Xiaomi Home версії 9.6 і вище.



4832AAF7

Примітка: версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми.

Під час підключення переконайтеся, що камера увімкнена, а з'єднання з мережею стабільне. Індикатор світиться жовтим, коли камеру увімкнено, а потім змінює колір на синій після успішного підключення між камерою та програмою.

● Скидання

Перемикаючи мережу або Xiaomi акаунт, до якого підключено камеру, будь ласка, видаліть камеру з додатку Xiaomi Home, а потім прив'яжіть її знову.

Примітка: скидання налаштувань камери не призведе до видалення даних на карті пам'яті microSD.

Правила безпеки

- Діапазон робочих температур для камери становить від -30 °C до 60 °C. Не використовуйте камеру в середовищах з температурою вище або нижче зазначеного діапазону.
- Камера — це точний електронний продукт, який має рейтинг пилонепроникності та водонепроникності IP66. Щоб забезпечити нормальне використання, не використовуйте камеру в дуже вологому середовищі або в місцях, де може проникнути вода.
- Адаптер живлення, який постачається разом із камерою, не є водонепроникним і призначений лише для використання в приміщенні. Не використовуйте адаптер живлення в дуже вологому середовищі або в місцях, куди може проникнути вода. Діапазон робочих температур для адаптера живлення становить від -30 °C до 45 °C. Не використовуйте в середовищах з температурою вище або нижче зазначеного діапазону.
- Щоб покращити продуктивність камери, не розміщуйте її так, щоб об'єктив був спрямований на відбиваючу поверхню, наприклад скляні вікна або білі стіни, оскільки це призведе до того, що зображення буде надто яскравим поблизу камери та темнішим у віддалених місцях або призведе до створення камерою білих зображень.
- Під час використання Wi-Fi переконайтеся, що камеру встановлено в зоні з сильним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте камеру поблизу мікрохвильових печей або інших об'єктів чи місць, які можуть впливати на її сигнал Wi-Fi.
- Коли функцію нічного бачення увімкнено, зміна навколишнього освітлення призведе до зміни фільтра, що можливо супроводжується легким клацанням, що є нормальним явищем.
- Якщо кабель живлення пошкоджений або зламаний, його мають замінити фахівці виробника, відділ післяпродажного обслуговування чи відділ подібних функцій, щоб уникнути загрози безпеці.

Як установити

Кріплення камери на стіні

1. Наклейте наклейку шаблона кріплення у місці, де потрібно встановити камеру, і просвердліть чотири отвори в стіні свердлильним інструментом відповідно до отворів на наклейці. Отвір становить приблизно 6 мм у діаметрі та приблизно 40 мм. (Рис. D-1 Рис. D-2)
2. Вставте чотири пластикові дюбелі в отвори в стіні. (Рис. D-3)
3. Помістіть кріплення на стіну, вставте шурупи в отвори та просвердліть їх у пластикові дюбелі на стіні. Установка настінного кріплення (Рис. E-1) Установка стельового кріплення (Рис. E-2)
4. Оберніть порт кабелю живлення водонепроникною стрічкою після закріплення камери, щоб забезпечити водонепроникність. (Рис. F-1)
5. Після того, як камеру закріплено та увімкнено, кут зйомки об'єктива кульової камери можна регулювати вручну. Кріплення можна регулювати по горизонталі на 180°, а об'єктив кульової камери можна регулювати вгору та вниз на 25°. (Рис. F-2)



Установка водонепроникних аксесуарів

Аксесуари для водонепроникного мережевого порту, які потрібно встановити, включають: ущільнювальне кільце, водонепроникний ковпачок, пробку, водонепроникну задню кришку. Після встановлення водонепроникність порту мережевого кабелю покращиться.

Помістіть ущільнювальне кільце на порт мережевого кабелю камери (Рис. G-1). Протягніть водонепроникну задню кришку, пробку і водонепроникний рукав на мережевий кабель у порядку (Рис. G-2), а потім підключіть мережевий кабель до порту. Прикрутіть разом водонепроникний ковпачок і пробку, потім прикрутіть разом водонепроникну задню кришку та водонепроникний ковпачок (Рис. G-3).

Рис. G-1, Рис. G-2

- ① Ущільнювальне кільце ② Мережевий кабель ③ Водонепроникний ковпачок ④ Пробка ⑤ Водонепроникна задня кришка

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Стіна повинна витримувати щонайменше тричі загальну вагу камери.
- Щоб запобігти випадковому травмуванню, камеру необхідно надійно закріпити на стіні відповідно до інструкцій зі встановлення в посібнику користувача.
- Не встановлюйте поблизу зовнішнього блоку кондиціонера, витяжки, газового водонагрівача чи інших джерел тепла.

Характеристики

Назва: Розумна камера	Діафрагма: f/1.6
Модель: MJSXJ08HL	Бездротове підключення:
Номінальний вхід: 12 В --- 1 А	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.0
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: 2412–2472 МГц, <20 дБм	Пам'ять:
5180–5240 МГц, <23 дБм	карта пам'яті microSD (підтримувана ємність 16–256 ГБ)
5260–5320 МГц, <20 дБм	Робоча температура: від –30 °C до 60 °C
5500–5700 МГц, <20 дБм	Роздільна здатність: 2560 × 1440
5745–5825 МГц, <13,98 дБм	Розміри виробу: 189,6 × 177,9 × 98,0 мм
Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 2402–2480 МГц, <10 дБм	Відеокодек: H.265
	Сумісність: Android™ 8.0 та iOS 12.0 або новішої версії

Примітка: Технічні характеристики продукту та інформація про безпеку наведена в посібнику користувача та на нижній частині продукту.

Зовнішнє джерело живлення: Заряджайте пристрій за допомогою EU адаптера (AD-0121200100EU-6), який постачає Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими гарантіями. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам додаткові гарантійні послуги, що доповнюють, але не виключають обов'язкове гарантійне обслуговування, передбачене на законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг споживачам компанія Xiaomi має право діяти на свій розсуд: ремонтувати продукт, замінювати новим або відшкодовувати його вартість. Гарантійне обслуговування не поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У раз виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.

Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.