

Бездротовий інтерком Т4М / Т4Е

Інструкція користувача українською мовою • модель Wuloo T4M, артикул 04285



Два способи розмови: через телефонну трубку або без неї - у режимі гучного зв'язку. Для з'єднання двох постів потрібні щонайменше два сумісні інтеркоми.

Швидкий початок

1. Установіть два акумулятори 18650 або під'єднайте джерело 5 В / 1 А. **2.** Увімкніть перемикач живлення. **3.** Перевірте ID, канал CH і пароль на всіх пристроях мережі. **4.** Наберіть ID адресата й натисніть зелену кнопку виклику.

Для звичайної двосторонньої розмови підніміть трубку або повторно натисніть зелену кнопку. Кнопка із символом гучномовця запускає окремий режим групового оповіщення.

Кнопки та індикатори

Позначення на передній панелі пристрою



▲ / ▼	Переміщення меню, вибір каналу, рівня гучності або мелодії.
SET	Вхід у налаштування; утримуйте приблизно 3 секунди.
♪	Вибір мелодії дзвінка.
VOL	Гучність виклику в очікуванні або голосу під час розмови.
OK	Підтвердження вибору.
0-9	Введення ID абонента або пароля.
✕	Видалення помилково введенного символу.
ЗЕЛЕНА	Виклик; розмова без підняття трубки.
ЧЕРВОНА	Завершення дзвінка.
▶	Групове оповіщення: адресати слухають, але не відповідають.

Екран показує ID пристрою та абонента, номер каналу, індикатор сигналу, заряд акумуляторів і службові значки.

Мережа й телефонний виклик

Кожен пристрій має власний ID. Канал і пароль на всіх інтеркомах однієї мережі повинні збігатися.

Три кроки налаштування

- 1 Призначте ID**
Утримуйте SET приблизно 3 секунди до звукового сигналу. На дисплеї з'явиться ID. Натисніть OK, введіть номер від 1 до 998 і ще раз натисніть OK.
- 2 Установіть канал СН**
Утримуйте SET 3 секунди. Кнопкою ▲ перейдіть до СН, натисніть OK, оберіть канал кнопками ▲/▼, підтвердьте OK. На всіх пристроях канал має бути однаковим.
- 3 Установіть пароль**
Утримуйте SET 3 секунди; кнопкою ▲ перейдіть до пароля. Натисніть OK, введіть число 000–999, підтвердьте OK. Пароль має збігатися на всіх пристроях.

Два способи розмови

Виклик із головного Т4М: наберіть ID → натисніть зелену кнопку → підніміть трубку **або** знову натисніть зелену кнопку, щоб говорити без трубки.

Відповідь: підніміть трубку або натисніть зелену кнопку. **Завершення:** покладіть трубку або натисніть червону кнопку.

За оригінальною інструкцією, додатковий блок Т4Е може викликати головний одним натисканням. Додаючи пристрій, повторіть налаштування ID, СН і пароля; підтвердження супроводжується коротким подвійним сигналом.

Додаткові функції

Короткі дії для щоденного користування

Групове оповіщення

Натисніть кнопку з піктограмою гучномовця на головному блоці, потім зелену кнопку виклику. Інші блоки подадуть сигнал і підключаться автоматично. Завершіть трансляцію червоною кнопкою.

У цьому режимі адресати лише слухають і не можуть відповісти. Для двостороннього спілкування здійсніть звичайний виклик.

Мелодія і гучність

Мелодія: натисніть  та змінійте варіант кнопками /. В інструкції зазначено 38 мелодій.

Гучність: натисніть VOL, потім /. В очікуванні змінюється дзвінок, під час розмови - голос співрозмовника. Типовий рівень 4, максимальний 7.

Автовідповідь, скидання та пропущені виклики

Автовідповідь: у вихідному документі наведено шлях SET →  → OK →  → OK для її ввімкнення та вимкнення. Орієнтуйтеся за індикацією на екрані: дрібні символи пунктів меню в паперовій інструкції можуть відрізнятися від текстового відтворення.

Скидання параметрів: утримуйте SET 3 секунди, кнопкою  перейдіть до відповідного пункту і натисніть OK. Перед скиданням запишіть свій ID, канал і пароль.

Пропущений виклик: на екрані блимає ID абонента; за інструкцією - приблизно 10 хвилин.

Примітка: після приблизно однієї хвилини роботи з меню пристрій виходить із налаштування зі звуковим сигналом і зберігає поточні параметри.

Живлення та характеристики

Параметри нижче передано з оригінальної інструкції T4M/T4E.



Задня панель: два змінні акумулятори формату 18650.

Джерела живлення: зовнішнє 5 В / 1 А або два акумулятори 18650. Час автономної роботи залежить від ємності й стану елементів та інтенсивності розмов. **До 120 днів** в оригіналі означає заявлений режим очікування, а не час безперервної розмови.

Робоча частота	420,5–438,75 МГц; 20 каналів
Заявлена дальність	Близько 1000 м без перешкод; до 2000 м із окремим підсилювачем*
Кількість абонентів	До 999 інтеркомів за заявою в інструкції
Живлення	5 В / 1 А або 2 × 18650; у документі наведено приклад 1800 мА·год
Мелодії / гучність	38 мелодій; рівні гучності до 7
Габарити	170 × 170 × 65 мм

* Підсилювач згаданий в оригіналі як додаткова опція і не входить до звичайного комплекту. Реальна дальність у будівлях залежить від перешкод.

Джерело: оригінальна інструкція T4M/T4E (PDF). Це адаптований переклад для покупців товару 04285, а не окремий офіційний документ виробника.