

SPoko

Екскаватор дитячий трактор великий Spoko SP-128



Попередження: опікун не повинен відлучатися, коли дитина катається.

Попередження та запобіжні заходи

1. Відповідний віковий діапазон цього продукту: 3-5 років.
2. Збирати цей продукт повинні дорослі. Не наближати до вогню!
3. Перед використанням уважно перевірте, чи надійно закріплені будь-які рухомі деталі та кріплення, щоб забезпечити безпечне використання кузова трактора.
4. Під час використання цього продукту опікун не повинен відлучатися.
5. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися транспортом.
6. Не використовуйте його біля порогу, сходів або на нерівній поверхні, інакше це може призвести до травми.
7. Цей продукт не є засобом пересування і не повинен використовуватися в дорозі. Тримайте подалі від схилів, доріг, вулиць, басейнів, високої температури та вологості, джерела живлення тощо.
8. Коли діти катаються, іншим дітям забороняється штовхатися.
9. Максимальна вага цього продукту становить 30 кг.
10. Для безпеки дітей опікун повинен прочитати інструкцію перед використанням.
11. Цей пакет містить важливу інформацію, будь ласка, зберігайте його належним чином.

Технічне обслуговування

1. Перед використанням перевірте, чи всі компоненти встановлені на місці та надійно підключені.
2. Уникайте використання або зберігання у вологому, холодному або високотемпературному середовищі протягом тривалого часу та тримайте подалі від джерел вогню та сильного джерела тепла.
3. Можна використовувати три батарейки № 5 (1,5 В).
4. Відкрийте кришку батарейного відсіку під рамою за допомогою викрутки, візьміть три батареї № 5 (1,5 В) і вставте їх у батарейний відсік, потім закрийте кришку та затягніть її викруtkoю. Не можна змішувати різні типи батарей.
5. Акумулятор слід розмішувати з дотриманням правильної полярності.
6. Розряджену батарею необхідно вийняти з іграшки.
7. Неперезаряджані батареї не заряджаються. Різні батареї або старі та нові, використовувати не можна. Акумуляторні батареї можна заряджати лише під наглядом дорослих.
8. Силова клемма не повинна бути коротко замкнута.
9. Іграшки слід регулярно перевіряти, чистити та доглядати, а коли вони не використовуються, їх слід помістити в прохолодне місце для регулювання.



1. Список усіх деталей.



2. Вставте три батареї в батарейний відсік, на задній частині керма відповідно до їх позитивного та негативного полюсів.



3. Відкрутіть гвинти всередині круглого отвору керма на кузові трактора.



4. Під'єднайте кабель керма до кабелю кузова.



5. Вставте гвинт в отвір для гвинта керма та затягніть його викруtkoю.



6. Відкрутіть гвинти на кузові.



7. Під'єднайте кабель керма до кабелю кузова трактора.



8. Вставте гвинт в отвір для гвинта копального важеля.



9. Затягніть гвинти викруtkoю.



10. Встановіть копальню головку, вирівняйте її з отвором та вставте з'єднувальний вал.



11. Вирівняйте спинку з отвором слоту для карти та вставте її.



12. Закріпіть кошик хвостового крила в кузові.



Відскануйте та подивіться відео щодо встановлення

