

FAAC RP FDS 433-868 МГц

Коротка інструкція користувача • Українською

Неофіційна пам'ятка на основі інструкції FAAC 532859, Rev.D. Не замінює оригінальне керівництво зі схемами.

1. Призначення та сумісність

Одноканальний приймач RP FDS працює з протоколом FAAC FDS. Встановлюється у спеціальний роз'єм сумісної плати FAAC. Частоти: 433,92 / 868,35 МГц. Пам'ять: до 255 радіокодів. Робоча температура: від -20 до +55 °C.

2. Встановлення

Монтаж виконує кваліфікований спеціаліст. Перед установкою вимкніть живлення автоматики, включно з резервним. Перевірте сумісність та орієнтацію роз'єму за інструкцією плати. Встановіть приймач без перекошу, потім відновіть живлення. Не підключайте приймач безпосередньо до 230 В.

3. Запис кнопки пульта в канал CH1

- 1) Коротко натисніть кнопку setup CH1 на приймачі. Відповідний індикатор почне повільно блимати червоним.
- 2) Натисніть і відпустіть потрібну кнопку сумісного пульта FDS.
- 3) Після успішного запису індикатор приймача світиться постійно 2 секунди, а індикатор пульта блимає зеленим/червоним.
- 4) Режим запису триває до 20 секунд або завершується повторним натисканням кнопки приймача. Кожен записаний пульт запускає відлік знову.
- 5) Для наступних пультів повторіть процедуру. Після виходу з режиму запису перевірте керування воротами, переконавшись, що зона руху вільна.

4. Повне очищення пам'яті

Увага: процедура видаляє всі записані пульти з усіх каналів. Натисніть і утримуйте setup CH1: індикатор спочатку блимає повільно, потім швидше. Відпустіть кнопку лише після переходу індикатора до постійного світіння. Після очищення потрібні пульти необхідно записати заново.

5. Якщо пульт не записується

Перевірте батарейку пульта, його підтримку протоколу FDS, живлення та правильність установлення приймача. Самого збігу частоти недостатньо для сумісності. Другий канал CH2 стосується моделі RP2 FDS, а не одноканального RP FDS.

Оригінальна інструкція та схеми:

<https://www.faac.help/en/documents/rp-fds-rp-fds-lc>