

**Загальна інструкція з
використання до павербанків:
Charmast/ VEGER/ VIYISI/
VRURC/ Romoss/ Baseus**

1. Підготовка до використання

- 1 Розпакуйте павербанк і перевірте комплект: павербанк, кабель(и), інструкція, упаковка.
- 2 Огляньте пристрій на предмет ушкоджень — тріщини корпусу, деформація чи набряк елементів є ознакою браку.
- 3 Зарядіть павербанк повністю перед першим використанням (це допомагає «розбудити» батарею та покращує її довговічність).

2. Як підключати та використовувати

2.1. Зарядка павербанку

- 1 Підключіть павербанк до джерела живлення через вхідний порт (Type-C, Micro USB або Lightning, залежно від моделі).
- 2 Використовуйте тільки оригінальні або сертифіковані кабелі та адаптери для зарядки — сторонні можуть викликати перегрів або пошкодження.
- 3 Індикатор (світлодіод/дисплей) покаже процес заряджання. Перед першим використанням бажано зарядити до 100%.

2.2. Зарядка ваших пристроїв

- 1 Підключіть пристрій (телефон, планшет тощо) до USB-A або USB-C вихідного порту павербанку.
- 2 Павербанк автоматично почне подачу енергії (більш сучасні моделі можуть підтримувати PD / QC / швидкі зарядки).
- 3 Коли заряд завершено — від'єднайте пристрій. Якщо павербанк має кнопку живлення, натисніть її, щоб увімкнути/вимкнути подачу струму.

3. Застереження (безпека)

- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій самостійно — це шкодить батареї та може бути небезпечно.
- Не допускайте контакту з рідинами — вода може спричинити коротке замикання.
- Не використовуйте поблизу джерел тепла чи на прямих сонячних променях.
- Не кладіть павербанк у вологі або забруднені місця.
- Не допускайте сильних ударів чи падінь корпусу.

4. Умови експлуатації

- Температурний режим: більшість павербанків краще працюють у межах $\sim 0^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$; зберігати можна від -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$.
- Зберігання: якщо не використовуєте пристрій довго — заряджайте/розряджайте приблизно раз на 3 місяці, щоб зберегти батарею здоровою.
- Не залишайте павербанк зарядженим понад 100% тривалий час без використання.

Додаткові поради

- Якщо павербанк швидко розряджається без навантаження — це може бути нормально для деяких моделей, але часті великі саморозряди свідчать про проблему. (Деякі користувачі помічали різне поведження батареї.)
- Якщо пристрій не заряджається — перевірте сумісність кабелів та потужність вихідного порту (висока потужність потрібна для великих гаджетів).