

Інструкція з використання Protect Y820

Детектор радіопередавальних пристроїв і прихованих камер • Артикул 03366

Прилад поєднує радіопошук у діапазоні Wi-Fi 2,4 ГГц, широкосмугове виявлення радіосигналів та оптичний пошук об'єктів прихованих камер.

Будова приладу

Вигляд спереду



Призначення

- Виявлення бездротових мініатюрних камер за сигналом передавання даних у діапазоні 2,4 ГГц.
- Оптичний пошук прихованих камер, зокрема камер із записом на карту пам'яті, за відбиттям світла від об'єктива.
- Виявлення радіопередавальних GPS/GSM-трекерів, пристроїв прослуховування та інших передавачів у широкосмуговому режимі.

Номери елементів на схемі відповідають нумерації оригінальної інструкції. Схему відтворено за наданим зображенням.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути прилад, натисніть і утримуйте кнопку 6 протягом 3 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. Засвітиться синій індикатор 2. Після увімкнення автоматично активується режим виявлення сигналів Wi-Fi 2,4 ГГц.

Щоб вимкнути прилад, знову натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Пролунає звуковий сигнал, індикатор згасне.

Перемикання режимів

Короткими натисканнями кнопки послідовно перемикайте режими роботи.

Виявлення сигналів Wi-Fi 2,4 ГГц

Синій індикатор 2 означає, що активовано режим пошуку бездротових камер, які передають дані в діапазоні 2,4 ГГц. У разі виявлення відповідного сигналу прилад подає повторювані звукові сигнали.

В оригінальній інструкції зазначено відстань виявлення до 1 м. Фактична відстань залежить від потужності передавача та умов пошуку.

Широкопasmовe виявлення радіосигналів

Зелений індикатор 3 означає, що активовано широкопasmовий режим пошуку бездротових камер та радіопередавальних трекерів. У разі виявлення сигналу прилад подає повторювані звукові сигнали. В оригіналі також зазначено відстань до 1 м.

Оптичний пошук прихованих камер

Короткими натисканнями кнопки перейдіть до режиму червоної підсвітки. На зворотному боці приладу увімкнуться шість червоних світлодіодів 1. Передбачено постійне світіння та миготіння.

Дивіться через оглядове віконце зі світлофільтром 7 та повільно оглядайте підозрілі місця. Невелика яскрава точка відбитого світла може вказувати на об'єктив прихованої камери.

Заряджання

Під час заряджання індикатор 4 світиться червоним. Після повного заряджання він стає зеленим.

Практичні уточнення

Радіопошук виявляє пристрої лише під час випромінювання сигналу. Сам факт наявності GPS-приймача або запису на карту пам'яті не забезпечує радіовиявлення. Оптичний пошук залежить від видимості об'єктива; блискучі предмети також можуть давати відблиски.

Переклад видимих сторінок 1–4 комплектної англomовної інструкції. Практичні уточнення додано окремо від перекладу.