

Інструкція з експлуатації дитячого візка X5

1. Опис виробу

Дитячий візок Nowawa X5 — це надлегкий і компактний візок для дітей віком від 0 до 36 місяців, створений для комфортних подорожей та щоденного використання. Основними перевагами моделі є система потрійного складання одним натисканням, вбудована телескопічна ручка для транспортування та компактні розміри, що дозволяють брати візок із собою в літак.

Візок підтримує кілька положень спинки: сидяче, напівлежаче та повністю лежаче, забезпечуючи комфорт як для новонароджених, так і для старших дітей. Полегшена конструкція, амортизація всіх коліс і дихаючі матеріали роблять його зручним для використання протягом усього року.

У складеному вигляді візок можна перевозити як валізу, що робить його чудовим вибором для подорожей літаком, поїздом, автомобілем, а також для прогулянок і покупок.

2. Основні особливості

1. Надлегка та портативна конструкція

Полегшений корпус легко переносити однією рукою. Візок займає мінімум місця під час зберігання.

2. Складання одним натисканням

Оновлений механізм потрійного складання дозволяє швидко скласти візок. Компактні розміри відповідають вимогам для ручної поклажі багатьох авіакомпаній.

3. Вбудована телескопічна ручка

Після складання висувається прихована ручка, завдяки якій візок можна перевозити як дорожню валізу.

4. Регульована спинка

Три положення спинки забезпечують комфорт для дітей різного віку:

- 110° — сидяче положення
- 145° — напівлежаче положення
- 175° — майже горизонтальне положення

5. Амортизація всіх коліс

Передні та задні колеса оснащені системою амортизації для комфортного пересування різними типами дорожнього покриття.

6. Тканина для всіх сезонів

Дихаючий і приємний до шкіри матеріал забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Чохли можна знімати для прання.

7. Посилена система безпеки

Оснащений:

- п'ятиточковим ременем безпеки;
- ножним гальмом на задніх колесах;
- конструкцією із захистом від перекидання.

8. Місткий кошик для речей

Великий нижній кошик дозволяє зручно перевозити підгузки, пляшечки, серветки та інші необхідні речі.

3. Технічні характеристики

- **Модель:** Howawa X5 Ultra-Light
- **Рекомендований вік:** 0–36 місяців
- **Матеріал рами:** високоміцний легкий алюмінієвий сплав
- **Колеса:** передні поворотні безшумні колеса, задні колеса з амортизацією та гальмом
- **Регулювання спинки:** 3 положення (сидяче, напівлежаче, лежаче)
- **Тип складання:** потрійне складання одним натисканням
- **Особливості транспортування:** висувна телескопічна ручка
- **Система безпеки:** п'ятиточковий ремінь, подвійне ножне гальмо, захист від перекидання
- **Матеріал сидіння:** дихаюча тканина, придатна для використання протягом року
- **Сфера використання:** прогулянки, подорожі, шопінг, поїздки автомобілем, літаком і поїздом

4. Встановлення та використання

4.1 Розкладання візка

1. Вийміть складений візок з упаковки.
2. Візьміться за верхню частину рами та підніміть її вгору до повного розкладання.
3. Після характерного клацання переконайтеся, що механізм фіксації заблокувався.
4. Перевірте всі замки та з'єднання на надійність.
5. За необхідності встановіть передні колеса та бампер, зафіксувавши їх у відповідних пазах.
6. Перевірте роботу коліс та гальм перед використанням.

4.2 Регулювання спинки

Положення 110° (сидяче)

Для дітей від 6 місяців під час прогулянок та спостереження за навколишнім світом.

Положення 145° (напівлежаче)

Для відпочинку та годування під час прогулянок.

Положення 175° (майже горизонтальне)

Для новонароджених та сну дитини.

Регулювання

1. Потягніть механізм регулювання спинки.
2. Опустіть або підніміть спинку до потрібного положення.
3. Відпустіть фіксатор.
4. Переконайтеся, що спинка надійно зафіксована.

4.3 Складання візка та використання ручки

1. Переведіть спинку в сидяче положення.
2. Складіть капюшон і підніжку.
3. Натисніть кнопку блокування складання у верхній частині рами.
4. Плавню складіть візок вперед і вниз до завершення потрібного складання.
5. Зафіксуйте складений візок спеціальною засувкою.
6. Висуньте телескопічну ручку для транспортування.

Після складання візок легко поміщається:

- у багажник автомобіля;
- шафу або комору;
- багажне відділення поїзда;
- місця для ручної поклажі (залежно від вимог авіакомпанії).

4.4 Використання гальма

Візок оснащений ножним гальмом на задніх колесах.

- ***Для блокування:***
Натисніть ногою на педаль гальма.
- ***Для розблокування:***
Підніміть педаль у вихідне положення.

Увага: Завжди використовуйте гальмо під час зупинки на схилах або нерівних поверхнях.

4.5 Використання п'ятиточкового ременя безпеки

1. Розстебніть замок ременя.
2. Посадіть дитину у візок.
3. Розправте плечові, поясні та паховий ремені.
4. Вставте язички ременів у центральний замок до клацання.
5. Відрегулюйте довжину ременів для комфортної та безпечної посадки.

Для відстібання натисніть кнопку розблокування в центрі замка.

5. Очищення та догляд

Тканинні елементи

- Чохол сидіння та капюшон можна знімати для прання.
- Використовуйте нейтральні мийні засоби для дитячих речей.
- Сушіть природним способом.
- Не відбілюйте та не прасуйте при високій температурі.

Догляд за рамою

- Регулярно протирайте раму сухою або вологою тканиною.
- Зберігайте візок у сухому місці.
- Уникайте сильних ударів та деформацій.

Догляд за колесами

- Регулярно очищуйте колеса від волосся, пилу та сміття.
- За необхідності наносьте невелику кількість мастила на осі коліс.

Зберігання

Під час тривалого невикористання зберігайте візок у сухому та провітрюваному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

6. Заходи безпеки

1. Візок призначений для дітей віком від 0 до 36 місяців.
2. Не залишайте дитину без нагляду.
3. Перед кожним використанням перевіряйте справність замків, ременів, коліс і гальм.
4. Не перевищуйте допустиме навантаження.
5. Не дозволяйте дитині стояти або лазити по візку.
6. Використовуйте візок лише на рівних та безпечних поверхнях.
7. Під час складання та розкладання тримайте дитину на безпечній відстані.
8. Не змінюйте конструкцію виробу самостійно.
9. Завжди активуйте гальмо під час зупинки.
10. Візок не є ігровим обладнанням і не призначений для стрибків чи активних ігор.

7. Усунення несправностей

Проблема	Спосіб усунення
Колеса погано обертаються	Очистіть колеса та осі від сміття, за потреби нанесіть мастило
Спинка не фіксується	Повторно відрегулюйте положення та перевірте фіксатор
Візок не складається	Перевірте положення спинки, підніжки та капюшона, очистіть механізм складання
Гальмо працює некоректно	Очистіть механізм гальма та перевірте його рухливість
Забруднення тканини	Зніміть чохол і виперіть відповідно до рекомендацій

8. Гарантійне обслуговування

Кожен візок проходить контроль якості перед відвантаженням. У разі виявлення виробничих дефектів під час нормальної експлуатації користувач має право на гарантійне обслуговування, ремонт або заміну виробу.

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені:

- механічними ударами або падінням;
- неправильним використанням;
- самостійною модифікацією конструкції;
- недотриманням рекомендацій цієї інструкції.

Примітка: Зовнішній вигляд, комплектація та характеристики виробу можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення. Частина інформації в документі могла бути створена за допомогою технологій штучного інтелекту.