SILVERCREST

SDI 3500 D4

Подвійна індукційна електроплита
Посібник з експлуатації українською мовою

Параметр	Значення
Модель / артикул	SDI 3500 D4 / IAN 374031_2104
Кількість конфорок	2, з окремими сенсорними панелями
Потужність	Ліва — 2000 Вт; права — 1500 Вт
Живлення	220–240 В ~, 50/60 Гц; загальна потужність 3500 Вт
Регулювання температури	Від 60 до 240 °C, крок 10 °C
Таймер	1–180 хвилин

Швидкий початок роботи

- Поставте плиту на рівну, тверду, неметалеву поверхню. Залиште простір для вентиляції.
- Поставте посуд з індукційним дном (10–22 см) у центр потрібної конфорки.
- Під’єднайте прилад до справної розетки 220–240 В. Натисніть кнопку живлення на потрібній панелі.
- Кнопкою вибору режиму встановіть потужність або температуру, а кнопками «+» і «−» змініть значення.
- Після завершення натисніть кнопку живлення. Дочекайтеся зупинки вентилятора й лише тоді вийміть вилку.

Важливо. Цей документ — самостійно укладений український посібник за технічними даними виробника; він не є офіційним дослівним перекладом. Розділ про гарантію не включений.

1. Безпечне встановлення та використання

Прилад призначений для приготування й підігрівання їжі в побуті, у сухих приміщеннях. Перед початком роботи огляньте плиту, шнур і вилку.

Розташування

- Встановлюйте на стійкій гладкій поверхні. Не користуйтеся плитою на металевому столі, скатертині чи іншій тканині.
- Залишайте щонайменше **10 см** простору з усіх боків та **60 см** над плитою. Нижні та задні вентиляційні отвори мають бути відкритими.
- Прилад не можна встановлювати біля фіранок та інших легкозаймистих матеріалів.
- Тримайте чутливу до магнітних полів електроніку на відстані щонайменше 1 м. Якщо використовується кардіостимулятор або інший медичний пристрій, дотримуйтеся рекомендацій його виробника.

Електроживлення

- Підключайте безпосередньо до доступної справної розетки з відповідними параметрами; в інструкції виробника вказано захист лінії автоматом **16 A**.
- Не використовуйте подовжувачі чи зовнішні дистанційні таймери. Не допускайте контакту шнура з гарячими частинами.
- Не вмикайте плиту, якщо склокераміка тріснула, корпус ушкоджений або кабель має дефекти. Від’єднайте живлення і зверніться до фахівця.

Під час приготування

- Не залишайте плиту без нагляду. Не розігрівайте порожній посуд та щільно закриті банки або контейнери.
- Не кладіть виделки, ложки, ножі, кришки чи інші металеві речі на робочі поверхні.
- Посуд із продуктами має важити не більше **10 кг на конфорку**. Не пересувайте його волоком по склу.
- Після вимкнення поверхня ще певний час гаряча через тепло від посуду. Якщо з’являється індикація **H**, не торкайтеся конфорки.
- Не допускайте дітей до гарячої плити; дитина не повинна користуватися пристроєм без належного нагляду.

Олія та перегрів

Коли олія сильно нагріта, зменште потужність і не залишайте посуд без нагляду. Якщо олія зайнялася, **не заливайте її водою**: вимкніть нагрівання, якщо це безпечно, та накрийте посуд відповідною кришкою. За небезпеки поширення пожежі відійдіть і викликайте екстрені служби.

2. Посуд, панель керування та запуск

Який посуд підходить

Дно повинно бути рівним і феромагнітним. Перевірка: звичайний магніт утримується на дні. Підходять багато сталевих і чавунних каструль, якщо вони позначені як індукційні. Скло, кераміка, мідь, звичайний алюміній і частина нержавіючого посуду без магнітного шару не працюють.

Діаметр дна: від 10 до 22 см. Одну велику каструлю не можна ставити одразу на дві конфорки.

Кнопки кожної конфорки

Позначення	Призначення
Живлення (⏻)	Увімкнення та вимкнення обраної конфорки.
Mode (режим)	Перемикання між регулюванням потужності (P) і температури (°C).
«+» / «−»	Збільшення та зменшення потужності, температури або часу.
Timer	Встановлення тривалості приготування.
Boost (B)	Короткочасний максимальний нагрів.
Milk	Делікатний підігрів молока.
Keep warm	Підтримання температури готової страви.
Блокування	Одночасне натискання «+» і «−» захищає панель від випадкових змін.

Початок готування

- Посуд із продуктами поставте по центру вибраної зони.
- Увімкніть плиту в розетку. На панелі потрібної конфорки натисніть живлення.
- Натисніть кнопку Mode і виберіть режим: потужність або температуру. Значення змінюють кнопками «+» / «−».
- Режим температури починає роботу зі значення 120 °C. У режимі потужності початковий рівень: **L05** зліва та **L04** справа.
- Після завершення вимкніть відповідну конфорку. Обидві конфорки мають незалежне керування.

> **Розпізнавання посуду:** якщо каструлі немає, її дно замале чи матеріал непридатний, на дисплеї з’явиться **E0** і лунатиме сигнал. Якщо відповідний посуд не поставити приблизно за хвилину, конфорка перейде в очікування.

3. Потужність, таймер і спеціальні програми

Рівні нагрівання

Ліва конфорка має 10 рівнів, права — 7. Права зона не підтримує L08–L10.

Рівень	Ліва, Вт	Права, Вт
L01	200	200
L02	400	400
L03	600	600
L04	800	800
L05	1000	1000
L06	1200	1250
L07	1400	1500
L08	1600	—
L09	1800	—
L10	2000	—

Для обох конфорок доступні налаштування температури **60, 70, 80 … 240 °C** із кроком 10 °C. Після досягнення заданого значення пристрій автоматично коригує нагрівання.

Timer — автоматичне вимкнення

Під час готування натисніть Timer, потім «+» або «−» установіть 1–180 хвилин. Через приблизно 5 секунд без натискань відлік запускається. Дисплей почергово показує робоче налаштування і час, що залишився. Після завершення відповідна конфорка вимкнеться.

Boost — швидкий нагрів

Під час роботи натисніть Boost. Приблизно на 30 секунд конфорка перейде на найвищу доступну потужність, потім відновить попередній режим. Повторне натискання припиняє Boost раніше.

Milk — підігрів молока

Запустіть Milk на увімкненій конфорці. Плита підтримує близько 60 °C протягом приблизно 20 хвилин. На екрані змінюються температура й залишок часу. Контролюйте процес: результат залежить від посуду та кількості продукту.

Keep warm — підтримання тепла

Режим Keep warm підтримує приблизно 60 °C до 120 хвилин. Плита періодично вмикає і вимикає нагрівання, щоб утримувати температуру. Для повернення до ручних налаштувань натисніть Mode.

4. Блокування, догляд і усунення несправностей

Захист від випадкових натискань

На панелі потрібної конфорки одночасно натисніть **«+» і «−»** — засвітиться індикатор блокування. Щоб розблокувати, утримуйте обидві кнопки приблизно **3 секунди**. Якщо заблокована панель працює, її можна вимкнути, але повторний запуск потребує розблокування. Для захисту обох зон виконайте дію на кожній панелі.

Очищення та зберігання

- Вимкніть прилад, дочекайтеся зупинки вентилятора, витягніть вилку та дайте поверхням повністю охолонути.
- Протирайте поверхню і корпус злегка вологою м’якою тканиною, потім висушуйте. Не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте абразивні засоби чи агресивні розчинники. Для стійких слідів на склокераміці підходить спеціальний скребок за призначенням.
- За потреби обережно очистьте вентиляційні отвори ззовні. Зберігайте прилад сухим і чистим.

Коди на дисплеї

Код	Що означає	Дії користувача
E0	Посуд відсутній, замалий або несумісний.	Поставте індукційний посуд із дном 10–22 см.
E2	Несправність датчика температури.	Відключіть живлення; зверніться до сервісу.
E3	Надмірна напруга (понад 275 В).	Не користуйтеся плитою, доки мережу не перевірено.
E4	Занизька напруга (менше 150 В).	Перевірте електроживлення; потрібні 220–240 В.
E5	Несправність датчика або коротке замикання.	Від’єднайте прилад; потрібен сервіс.
E6	Перегрів електроніки.	Вимкніть нагрів, перевірте вільний доступ повітря та роботу вентилятора.

Якщо плита не вмикається, перевірте розетку й підключення. Якщо панель реагує, але не гріє, перевірте посуд і блокування. За повторних збоїв або пошкоджень не розбирайте прилад самостійно.

5. Додаткова інформація

Індикація та автоматичне вимкнення

Коли конфорка гарячіша за приблизно 60 °C, дисплей може показувати **H**. Відсутність нагрівання не означає, що скло вже охололо. Якщо на ввімкненій конфорці не встановити відповідний посуд або не вибрати робоче налаштування, пристрій згодом автоматично повернеться в режим очікування.

Що врахувати для економного приготування

- Використовуйте кришку, коли це допускає спосіб приготування.
- Підбирайте діаметр дна під потрібну конфорку. Уникайте посуду з деформованим дном.
- Для невеликої кількості їжі обирайте належну потужність замість тривалого нагрівання на максимальних значеннях.

Технічні відомості

Характеристика	Дані
Виробнича позначка	SDI 3500 D4; FS-IRC111S
Номінальна електрична потужність	3500 Вт сумарно; 2000 Вт ліворуч, 1500 Вт праворуч
Живлення	220–240 В ~; 50/60 Гц
Клас захисту	II, подвійна ізоляція
Рівень шуму	Менше 70 дБ(A)
Кількість зон	2 індукційні зони
Енергоспоживання за нормативним випробуванням	Ліва зона: 183,7 Вт·год/кг; права зона: 189,8 Вт·год/кг

Утилізація

Не викидайте електроприлад разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте його до пункту приймання електронного обладнання згідно з місцевими правилами. Упаковку сортуйте за типом матеріалу.

Джерело технічних даних: багатомовний посібник для SilverCrest SDI 3500 D4, IAN 374031_2104, англомовні сторінки 1–18.

Оригінальний документ: manuals.sit-connect.com/public/articlemanual/c93d6e37-3750-41e5-8715-bb6a6d1d159a.pdf

Цей україномовний матеріал підготовлено для зручності користування та не замінює офіційних вказівок виробника в питаннях електробезпеки.