



Ледокрошитель НІ-6



Инструкция по эксплуатации

Использование

1. Напряжение в сети должно быть таким же, как указано на заводской табличке. Крайне важно, чтобы оборудование было заземлено в соответствии со всеми нормами.
2. Подключите ледокрошитель к сети. Поднимите ручку. Нажмите «ON». (Количество льда в барабане не должно превышать дозволённый уровень льда). Положите лед в барабан. Затем опустите ручку ледокрошителя. Когда вы закончили работу, пожалуйста, поднимите ручку вверх до упора и, по необходимости, повторите процедуру.

Чистка и обслуживание

Перед тем как проводить чистку и техническое обслуживание нажмите «ВЫКЛ», затем отключите оборудование от сети. Протрите поверхность оборудования сухой губкой и поставьте в сухое место.

Меры предосторожности

Во время работы выходное отверстие не должно быть заблокировано. В противном случае это приведет к поломке двигателя.

Если вышеперечисленное произошло, немедленно поднимите ручку вверх, отключите от розетки и определите причину поломки.

Примечание: Компания-производитель все время работает над улучшением своей продукции и имеет право без предварительного оповещения вносить изменения в технические параметры своего оборудования.

Технические параметры

Название	Показатель
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность, Вт	180
Вес, кг	8
Размеры, мм	400x180x310
Количество дробленого льда, кг	65

Circuit diagram



