

Параметры настройки горелки AIR 15 кВт

Горелка AIR 15	
Параметр	15кВт
Настройки PID	
Подача	2 сек. подача, 40 сек. пауза
Внутренний шнек	35 сек. раб.
Вентилятор	50% min, 70 % max
Розжиг	
Подача	10 сек
Вентилятор	50%
Внутренний шнек	35 сек. раб.
Окончание розжига	5 град., 20 мин.