

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ МИНИ-ДИНАМИК

MSP-112



1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызывать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При

резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.

- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендуются для использования.
- Не раскрывайте устройство.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА



Для прослушивания музыки подключите аппарат при помощи прилагаемого в комплекте провода к стандартному 3,5-мм аудиовыходу устройства, на котором воспроизводится звуковой файл, а mini-USB разъемы провода

подключите к соответствующим разъемам на обоих половинах динамика и переведите переключатели на обоих половинах динамика из положения OFF в положение ON.

Для открытия устройства и улучшения качества звучания поверните верхнюю часть обоих половинок аппарата против часовой стрелки.



При выключении нажмите на верхнюю часть обоих половинок аппарата и закройте его, повернув верхнюю часть по часовой стрелке.

Обратите внимание на совпадение защелок при закрытии аппарата.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии. Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.



Для зарядки встроенного аккумулятора подключите аппарат при помощи прилагаемого в комплекте кабеля USB (тип A) - USB (тип A) к компьютеру или адаптеру* переменного тока (220-вольт). Во время зарядки будет гореть красный диод. Если аппарат включен и работает от аккумулятора, то цвет диода - зеленый.

*** Адаптер в комплекте не поставляется.**

Встроенный аккумулятор обеспечивает работу устройства в течение 2-5 часов в зависимости от условий использования.

Время полной зарядки аккумулятора около 4 часов.

3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Неисправность: Устройство не работает.

Пути устранения: Не заряжен аккумулятор. Подключите USB-кабель для зарядки аккумулятора.

2. Неисправность: Тихий звук.

Пути устранения: Переведите переключатель работы из промежуточного положения в положение ON.

- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамик:36 мм, 4 Ом
Макс. выходная мощность: 2 x 3 Вт
Диапазон частот: 150 Гц - 15 кГц
Аккумулятор: 3,7 В, 150 мАч
Питание: 5 В = 500 мА
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3. Максимальный размер поддерживаемых USB-носителей/ микро-SD - 8 Гб. NTFS не поддерживается.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба: тел. 8-800-100-20-17
Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Заполняет торговое предприятие

ПОРТАТИВНЫЙ МИНИ-ДИНАМИК MSP-112

Серийный № _____

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Внимание! Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Неправильно или неполностью заполненный гарантийный талон является недействительным.