

Инструкция по эксплуатации установки для раздачи масел 4920.

Данный набор состоит из следующих составляющих:

- пневматический насос 50:1 4020;
- шланг высокого давления 3м 4503;
- пистолет для раздачи смазок 4205;
- тележка на колесах для 25кг емкостей.

Данная установка предназначена для раздачи смазок под давлением макс 400 бар.
Производительность установки до 0,7 кг/мин.

Перед началом использования установки необходимо ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

1. Надежно установите 20 л тару на тележке.
2. Снимите пломбу с емкости и выкрутите заглушку.
3. Аккуратно вставьте насос 4020 в емкость и опустите его нижний конец на дно емкости со смазкой.
4. С помощью упора на резьбе тележки закрепите насос 4020.
5. Подсоедините шланг воздушной подачи к насосу.
6. Характеристики подаваемого воздуха должны иметь следующие характеристики: давление 8 бар, производительность на входе до 250л/мин.
7. Если давление в воздушной сети у Вас превышает вышеуказанные характеристики, то необходимо с помощью регулятора давления выставить необходимое значение давления.
8. Таким образом, установка готова к эксплуатации.
9. С помощью пистолета для раздачи масел 4205 можно раздавать смазку.
10. При работе следует помнить о том, что шланг находится под давлением, поэтому он в рабочем состоянии не должен иметь перегибов.
11. В рабочем положении установку нельзя переворачивать.
12. После эксплуатации следует отключить воздушное питание либо с помощью регулятора давления, либо отключив воздушный шланг.
13. После отключения воздушной подачи необходимо один раз нажать на пистолет для раздачи смазки 4205 с тем, чтобы снять давление в шланге на длительный период не использования установки.