

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вставить ключ, повернуть по часовой стрелке и снять дужку.

Развернуть дужку пазом в сторону «к ключу» (см. рисунок ниже).

Замок издаст звуковой сигнал, теперь выньте ключ, и режим сирены будет установлен через 15 секунд.

Если замок потревожен дважды в течение 5 секунд, зазвучит сирена.

Пятисекундная задержка позволяет открыть замок ключом, без срабатывания сирены.

Звуковой сигнал звучит в течение 10 секунд.

Если движение или вибрация не прекращаются, сирена продолжит звучать после 35-секундной паузы.



*Пазом в сторону «к ключу» – режим сигнализации*

*Пазом в сторону «от ключа» – режим обычного замка*

*Для замены батареи - отвинтить 2а болта, предварительно вынув дужку.*

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для использования в качестве обычного замка просто вставить дужку пазом в сторону «от ключа» (например, при использовании на транспортных средствах).

Для стационарного использования может быть задействован режим сирены.

### ЗАМЕНА БАТАРЕЙ.

- Удалите два болта (см. рисунок).
- Снимите крышку и замените батареи бшт.xLR44(A76) 1.5V (12 батарей в комплекте). Обязательно соблюдайте полярность!
- Закройте крышку и завинтите болты.
- Батареи прослужат 2 года в режиме ожидания, при нормальной эксплуатации.