

U

vo













Щоб змінити налаштування заданої температури, натисніть 🦳 або 🤍 а потім підтвердіть кнопкою. 🏑



Увага: Якщо терморегулятор працює в АВТО режимі, тоді тимчасово задана температура буде утримуватися до початку наступної програми. У Ручному режимі а також в режимі захисту від замерзання температура змінюється до того часу поки Ви не зміните програми (постійна зміна температури).

Скидання до заводських налаштувань

Якщо Ви помилилися або хочете змінити системні параметри, або хочете повернутися до заводських налаштувань, виконайте наступне.

Важливо: Після виконання цих дій ви втратите всі свої налаштування.



www.salus-controls.eu

Виробник: SALUS Controls plc Salus House, Dodworth Business Park Whinby Road, Barnsley S75 3SP, United Kingdom