# **C** Logline

# **EWIO-9180**

## 110900



METZ

CONNECT

We realize ideas

### 1. Beschreibung

Der EWIO-9180 verbindet Sensoren und Aktoren in der Feld-ebene direkt mit dem Ethernet. Dafür wird eine ARM9 embedded Linux-Plattform mit protokolloffener Ethernet-RJ45-Standard-TCP/IP-Schnittstelle und 27 zum Teil konfigurierbaren I/Os verwendet. Die Einrichtung der Schnittstellen erfolgt über einen Webbrowser. Außerdem können für Web-basierende An-wendungen HTML-Seiten auf dem Webserver hinterlegt werden. Optionale Module erweitern die I/O-Reichweite des EWIO-9180. Anwendungen lassen sich mit dem auf dem Webserver integrierten Linux-Shell-Tool oder mit c und c++ programmierter Software erstellen. Eine Echtzeituhr ist eingebaut, die eine Gangreserve von mindestens einem Tag hat, um einen Stromausfall zu überbrücken. Der integrierte microSD Speicher kartenslot ermöglicht eine Speichererweiterung bis zu 4 GB. Die I/Os sind zum Teil mit einer Handbedienebene ausgestattet und ermöglichen ein manuelles Eingreifen. Der EWIO-9180 ist eine hochkommunikative, intelligente I/O-Komponente, welche zur Programmierung eigener Automations-/Automatisierungscont-roller geeignet ist und Anwendung in der Gebäudeautomation und Industrie-/Prozessautomatisierung findet.

#### 2. Wichtige Hinweise Konformitätserklärung

Das Gerät wurde nach den geltenden Normen geprüft. Die Konformität wurde nachgewiesen. Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller BTR NETCOM GmbH abrufbar.

#### Hinweise zur Gerätebeschreibung

Die Beschreibung enthält Hinweise zum Einsatz und zur Montage des Geräts. Sollten Fragen auftreten, die nicht mit Hilfe dieser Anleitung geklärt werden können, sind weitere Informationen beim Lieferanten oder Hersteller einzuholen.

Die angegebenen Vorschriften/Richtlinien zur Installation und Montage gelten für die Bundesrepublik Deutschland. Beim Einsatz des Geräts im Ausland sind die nationalen Vorschriften in Eigenverantwortung des Anlagenbauers oder des Betreibers einzuhalten.

#### Sicherheitshinweise

Für die Montage und den Einsatz des Geräts sind die jeweils gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und VDE-Vorschriften einzuhalten.

Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig entladen müssen.

Montage- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden, siehe Abschnitt "qualifiziertes Fachpersonal".

Jede Person, die das Gerät einsetzt, muss die Beschreibungen die-ser Anleitung gelesen und verstanden haben. Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

#### Gefahr

bedeutet. dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgeham besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.

#### Qualifiziertes Fachpersonal

Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen. Hierzu gehören zum Beispiel: • Berechtigung zum Anschluss des Geräts gemäß den VDE-

Bestimmungen und den örtlichen EVU-Vorschriften sowie Berechtigung zum Ein-, Aus- und Freischalten des Geräts unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Vorschriften; • Kenntnis der Unfallverhütungsvorschriften;

• Kenntnisse über den Einsatz und Gebrauch des Geräts innerhalb des Anlagensystems usw.

## 3. Technische Daten

Schnittstellen	
Netzwerk:	Ethernet 10/100BaseT autosensing, TCP/IP-Protokoll
Anschluss:	RJ45-Buchse
Debugschnittstelle:	serielle Schnittstelle 0 - 3,3 V DC
Erweiterungsschnittstelle:	für optionale Erweiterungsmodule (I/Os)
Speicherkartenslot:	microSD
Controller Einheit	
Prozessor:	ARM9 180 MHz
interner Speicher:	RAM 64 MB / Flash 64 MB
externer Speicher:	bis 4 GB microSD (nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	embedded Standard Linux, Kernel Version 2.6.26 MC
RealTimeClock:	Ganggenauigkeit 1 s/Tag; Spannungsausfallüberbrückung 24 Std.
Versorgung	
Betriebsspannung U <sub>B</sub> :	24 V AC/DC ± 10% (50/60Hz)
Stromaufnahme:	450 mA bei AC; 225 mA bei DC
Verlustleistung:	12 VA bei AC; 6 W bei DC
Einschaltdauer:	100 % bei 25° C; 50% bei 55° C
Netzgerät:	optional
Ein- und Ausgänge (I/O	s)
Digitale Eingänge	
Optokoppler	8x optisch getrennt
Eingangsspannung	max. U <sub>B</sub>
Higherkennung	>7 V AC/DC,
Zählfrequenz	2 kHz; davon 1-4 Eingänge in Verbindung mit Transistor- ausgängen (D1-D4)
	als SO-Stromschnittstelle nach
	DIN EN 62053-31 Klasse B
	konfigurierbar, (siehe Punkt 5
	Stromschnittstelle)
Zählfrequenz	17 Hz
Digitale Ausgänge	
Relaisausgang	
3x Wechsler	Nennstrom 5 A (ohmsche Last)
2x Wechsler	Nennstrom 10 A (ohmsche Last)
Ein- /Ausschaltstrom	max. 80 A inrush)/20 ms
1x Zweistufig	Nennstrom 5 A (ohmsche Last)
Schaltspannung	250 V AC jeder Relaisausgang
Triacausgang	2x / Nennstrom 0,5 A (ohmsche Last)
Einschaltstrom	max. 0,8 A (10 s)
Schaltspannung	20 bis 250 V AC
Transistorausgang	
3x PNP	24 V DC / 20 mA
1x PNP	15 V DC / 30 mA
Handbedienung:	Taster, Umschaltung Automatik-/ Handbetrieb durch Drücken > 1 s

Analoge Ausgänge	
3x Ausgangsspannung	0 bis 10 V DC
Ausgangsstrom	5 mA (10 V DC)
Auflösung	10 mV
Handbedienung:	Taster, Umschaltung Automatik-/ Handbetrieb durch Drücken > 1 s
Gehäuse	
Abmessungen (BxHxT)	125 x 90 x 60 mm
Gehäuse:	45 mm Kappenmaß / 7 TE
Gewicht:	430 g
Einbaulage:	beliebig, horizontal empfohlen
Montage	Tragschiene TH35 nach IEC 60715
Anreihung	ohne Abstand möglich
Schutzart (IEC 60529)	
Gehäuse	IP20
Klemmen	IP20
Material	
Gehäuse oberteil	PC Polycarbonat
Gehäuse:	PA Polyamid
Farbe	
Gehäuse oberteil:	transluzent
Gehäuseunterteil:	schwarz
Gehäusedeckel:	lichtgrau
Anschlussklemmen	
Geräteanschluss	
Ein-/Ausgänge	0,33 - 2,5 mm² / AWG 22 - 12
Aderndurchmesser	0.3 bis max. 2.7 mm

grün

grün

grün

gelb

gelb

grün

rot

Fortsetzung Technische Daten

rface
rf

IP-Voreinstellungen DHCP Falls kein DHCP vorhanden, Einstellung auf IP-Adresse 192.168.0.111

8

• Gateway-Adresse 192.168.0.1



## 9. Anreihen von Erweiterungsmodulen



#### Hinweis!

10 A 24 V o AC / DC -GND o Versorgun B+ C Erweiter AC / DC -Versorgung Erweiterungen μ**Ρ ARM**9 64MB Flash RAM 4GB Micro SD Analog Aus 0..10 VDC/5 Analog E Spannun 0..10 V Widersta / DC -orgung D 5 5 ÷ ÷ 

GND = 0 V = - (gleiches Potential)

Anzeige Betriebsanzeigen LED Power on

Bootvorgang/Fehler

Zustandsanzeigen LED

Ethernet Link

10/100 MBit

Ausgänge- und digitale Eingänge

Schaltzustände

Handbedienung

4. Prinzipbild

#### 5. Beschaltung für eine Stromschnittstelle



Mit den digitalen Eingängen (1+/1- bis 4+/4-) können in Verbindung mit den 4 Transistorausgängen (D1 bis D4) bis zu 4 S0-Stromschnittstellen konfiguriert werden.

#### 6. Montage

Anlage spannungsfrei schalten Gerät auf Tragschiene (TH35 nach IEC 60715, Einbau in Elektrover-teiler / Schalttafel) setzen. Installation

#### Die Elektroinstallation und der Geräteanschluss dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der VDE-Bestimmungen und örtlicher Vorschriften vorgenommen werden



\$\$**\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Der EWIO-9180 hat im Auslieferungszustand folgende

Um auf die Startseite des EWIO-9180 zu gelangen, geben Sie in der Browser-Adresszeile den Hostnamen oder die IP-Adresse ein. Ist in Ihrem Netzwerk DHCP vorhanden, setzt sich der Hostname aus "ewio-" und den letzten 3Byte der MAC-Adresse zusammen Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Typenschild, das sich seitlich auf dem Gerät befindet (siehe Bild oben) Beispiel: EWIO-9180 mit MAC-Adresse MAC: 00:50:c2:3f:48:74

entspricht dem Hostnamen ewio-3f4874, den Sie in folgender Form in die Adresszeile des Browsers eingeben: http://ewio-3f4874 Wird kein DHCP-Server gefunden, wird die IP-Adresse

192.168.0.111 eingetragen.

Befindet sich Ihr Netz im gleichen IP-Adressbeich, geben Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse in folgender Form ein: http://192.168.0.111 Andernfalls müssen Sie mittels route add diese Adresse eintra-

gen. Dazu unter Windows eine Cmd-Box öffnen und folgendes route ADD 192.168.0.111 netmask 255.255.255.255 10.22.0.52 Weitere Informationen zur Einstellung des EWIO-9180, und zu

den Browseranforderungen entnehmen Sie bitte dem Dokument "Web-Interface Benutzerhandbuch" auf der beiliegenden CD.

## 0000 3-90128039 N18698812201

Es können max. 6 Erweiterungsmodule der Serie EW-xxx an den EWIO-9180 angereiht und per Brückenstecker angeschlossen werden. Der Brückenstecker verbindet Versorgungsspannung und Bus an die angereihten Erweiterungsmodule Jedes am EWIO-9180 angeschlossene Erweiterungsmodul muss auf eine eigene Adresse im Bereich von 0 bis 5 eingestellt sein. Bei doppelte

Vergabe einer Adresse ist die Funktionsweise der Erweiterungsmodule nicht gewährleistet.

Die Einstellungen der Erweiterungsmodule können über das Web-Interface des EWIO-9180 vorgenommen werden. Alle aktiven IO-Module sind im Verzeichnis Konfiguration / IO aufgelistet.

Die angeschlossenen Erweiterungsmodule werden als "IO\_extern" aufgeführt.



Weitere Informationen zur Konfiguration und Einstellung des EWIO-9180 und der Erweiterungsmodule entnehmen Sie bitte der Dokumentation auf der beiligenden CD.

#### 10. Anschlüsse, Anzeige- und Bedienelemente



#### Fortsetzung Anschlüsse, Anzeige- und Bedienelemente

Beschreibung	Taster	Anschluss	LED-Anzeige
Ethernet 10/100 MBit Kommunikationsschnittstelle		RJ45	
Ethernet-Verbindung			Link (grün)
10/100 MBit Verbindung			100 MBit (grün)
Collision auf der Kommunikationsschnittstelle			Collision (rot)
Betriebsbereitschaft			Active (grün)
Bootvorgang			Boot (rot)
erneuter Bootvorgang			Reset (rot)

### 11. Entfernen und Einsetzen der Elektronikbaugruppe

1





Vor dem Einsetzen der Elektronikbaugruppe muss der Auswurfhebel nach hinten gelegt werden!





#### 12. Einsetzen der microSD Karte

Vor dem Einsetzen der microSD Karte muss die Elektronikbaugruppe entfernt (siehe 11) werden!











13. Dokumentation auf der CD-ROM

- Die vollständige Dokumentation zur Nutzung des EWIO-9180 ist in den elektronischen Handbüchern
- ewio\_linux\_de\_vx.xx.pdf • ewio Treiber de vx.xx.pdf

4

- web\_Interface\_Benutzerhandbuch\_de\_vx.xx.pdf
- web Interface Entwicklerhandbuch\_de\_vx.xx.pdf
- auf der beiliegenden CD-ROM beschrieben.
- Des weiteren beinhaltet die CD-ROM Beispiele zum Nutzen und Erzeugen des Bootmanagers (Uboot), des Linux Kernels, des Root File Systems und der Anwender-Daten-Partition und Dateien zum Wiederherstellen des Auslieferzustandes

#### Analoge Eingänge

4x konfigurierbar	
Widerstand	im Bereich 40 Ohm bis 4 MOhm
Auflösung	0,2 K
Fehler	ca. ±0,2 °C
Spannungseingang	0 bis 10 V DC
Auflösung	10 mV (0 bis 100 %)
Fehler	ca. ±10 mV

	Direktanschluss 24 V/0 V = 24 V AC/DC, 450 mA (AC), 225 mA (DC)
ng	2 Spannungsversorgung 24 V AC/DC über Brückenstecker
С	
C	EWID - 9180
	Gefahr!
1	Nach Einschalten der Spannungsversorgung beginnt der Boot- vorgang des EWIO-9180. Während des Bootvorgangs leuchtet die LED "Boot" rot. Nach ca. 30 Sekunden ist der Bootvorgang abgeschlossen und die LED "Boot" wechselt von rot nach grün. Die LED "Boot" befindet sich unter dem Deckel.
t) st)	7. Anschluss an das Ethernet-Netzwerk



Den EWIO-9180 mit einem handelsüblichen RJ45-Patchkabel mit dem Ethernet-Netzwerk verbinden

Beschreibung	Taster	Anschluss	LED-Anzeige
Relaisausgang zweistufig 5 A	DO1	11-14-24	Stufe 1 [ST1] (gelb) Stufe 2 [ST2] (gelb) Hand (grün)
Relaisausgang Wechsler 10 A	DO2	31-32-34	ON (gelb)   Hand (grün)
Relaisausgang Wechsler 10 A	DO3	41-42-44	ON (gelb)   Hand (grün)
Relaisausgang Wechsler 5 A	DO4	51-52-54	ON (gelb)   Hand (grün)
Relaisausgang Wechsler 5 A	DO5	61-62-64	ON (gelb)   Hand (grün)
Relaisausgang Wechsler 5 A	DO6	71-72-74	ON (gelb)   Hand (grün)
Triacausgang 0,5 A	TR1	T13-T14 (Phase)	ON (gelb)   Hand (grün)
Triacausgang 0,5 A	TR2	T23-T24 (Phase)	ON (gelb)   Hand (grün)
Analogausgang 0-10 V	A01	01/[-]	ON (gelb)   Hand (grün)
Analogausgang 0-10 V	AO2	O2/[-]	ON (gelb)   Hand (grün)
Analogausgang 0-10 V	AO3	O3/[-]	ON (gelb)   Hand (grün)
Digitalausgang 24 V / 20 mA		D1/[-]	
Digitalausgang 24 V / 20 mA		D2/[-]	
Digitalausgang 24 V / 20 mA		D3/[-]	
Digitalausgang 15 V / 30 mA		D4/[-]	
Analogeingang 0-10 V / 40-4 MOhm		E1/[-]	
Analogeingang 0-10 V / 40-4 MOhm		E2/[-]	
Analogeingang 0-10 V / 40-4 MOhm		E3/[-]	
Analogeingang 0-10 V / 40-4 MOhm		E4/[-]	
Digitaleingang		1+/1-	DI1 (gelb)
Digitaleingang		2+/2-	DI2 (gelb)
Digitaleingang		3+/3-	DI3 (gelb)
Digitaleingang		4+/4-	DI4 (gelb)
Digitaleingang		5+/5-	DI5 (gelb)
Digitaleingang		6+/6-	DI6 (gelb)
Digitaleingang		7+/7-	DI7 (gelb)
Digitaleingang		8+/8-	DI8 (gelb)
Betriebsspannung		24 V / 0 V	
Betriebsspannung über Brückenstecker		24 V / GND	
Busverbindung für Erweiterungsmodule über Brückenstecker		B+ / A-	

Members of METZ CONNECT RIA CONNECT BTR NETCOM MCQTECH

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland Telefon +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 Weitere Dokumentation siehe www.metz-connect.com

## **C** Logline

## **EWIO-9180** 110900



METZ

CONNECT

We realize ideas

#### 1. Description

The EWIO-9180 connects sensors and actors in the field level directly to the Ethernet. For this an ARM9 embedded Linux platform is used with an open protocol standard Ethernet RJ45 TCP/ IP interface and 27 I/Os; some of them are configurable. Interface setting is done via web browser. Also, HTML pages can be stored on the web server for web based applications. Optional modules extend the reach of the I/Os of the EWIO-9180. Applications can be generated with the Linux Shell Tool that is integrated into the web server or with software programmed with c and c++. A real time clock is integrated with a power reserve of at least one day to bridge a power failure. The integrated microSD memory card slot allows for a memory extension up to 4 GB. Some of the I/Os are provided with a manual control facility and allow for manual intervention. The EWIO-9180 is a highly communicative, intelligent I/O component, suitable to program own automation/automating controllers; it is used in building automation and industrial/process automation

#### 2. Declaration of Conformity

The device was tested according to the applicable standards. Con-formity was proofed. The declaration of conformity is available at the manufacturer BTR NETCOM GmbH.

#### **Notes Regarding Device Description**

These instructions include indications for use and mounting of the device. In case of questions that cannot be answered with these instructions please consult supplier or manufacturer. The indicated installation directions or rules are applicable to the Federal Republic of Germany. If the device is used in other countries it applies to the equipment installer or the user to meet the

## national directions.

Safety Instructions Keep the applicable directions for industrial safety and prevention of accidents as well as the VDE rules.

Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.

Only qualified personnel shall do mounting and installation work with the devices, see section "qualified personnel". The information of these instructions have to be read and understood by every person using this device.

#### Symbols

Warning of dangerous electrical voltage

Danger means that non-observance may cause risk of life, grievous bodily harm or heavy material damage.

#### **Qualified Personnel**

Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and whose professional qualification meets the requirements of their work.

This includes for example: • Qualification to connect the device according to the

VDE specifications and the local regulations and a qualification to put this device into operation, to power it down or to activate it by respecting the internal directions • Knowledge of safety rules.

• Knowledge about application and use of the device within the equipment system etc.

#### 3 Technical Data

J. Technical Data	
Interfaces	
Network	Ethernet 10/100BaseT
	autosensing, TCP/IP protocol
Connection	RJ45 jack
Debug interface	serial interface 0 - 3.3 V DC
Extension interface	for optional
	extension modules (I/Os)
Memory card slot	microSD
Controller Unit	
Processor	ARM9 180 MHz
Internal memory	RAM 64 MB / Flash 64 MB
External memory	up to 4 GB microSD (not included )
Operating system	embedded Standard Linux.
1 3 9	Kernel Version 2.6.26 MC
RealTimeClock	clock accuracy 1 s/day;
	24 h of power failure bridging
Supply	
Operating voltage U <sub>B</sub>	24 V AC/DC ± 10% (50/60Hz)
Current consumption	450 mA with AC; 225 mA with DC
Power loss	12 VA with AC; 6 W with DC
Duty cycle	100 % at 25° C; 50% at 55° C
Power supply	optional
Inputs and outputs (I/O	s)
Digital inputs	-,
Ontocounler	8x ontically separated
	max IIn
High-recognition	
Counting frequency	2 kHz: thereof 1-4 inputs in
counting inequency	connection with transistor
	outputs (D1-D4)
	configurable as S0 current interface
	as per DIN EN 62053-31 Class B
	(see item 5 wiring for a current
	interface)
Counting frequency	17 Hz
Digital outputs	
Relay outputs	
3x changeover contacts	nominal current 5 A (ohmic load)
2x changeover contacts	nominal current 10 A (ohmic load)
Making / breaking current	max. 80 A inrush/20 ms
1x two-stage	nominal current 5 A (ohmic load)
Switching voltage	250 V AC each relay output
Triac output	2x / nominal current 0.5 A (ohmic load)
Making current	max. 0.8 A (10 s)
Switching voltage	20 up to 250 V AC
Transistor output	
3x PNP	24 V DC / 20 mA
1x PNP	15 V DC / 30 mA
Manual control	push-buttons, shift from
	automatic to manual operation

<b>Continuation Technic</b>	cal Data
Analog outputs	
3x voltage output	0 to 10 V DC
Output current	5 mA (10 V DC)
Resolution	10 mV
Manual control	push-buttons, shift from
	automatic to manual operation
	by pressing >1 s
Housing	
Dimensions (WxHxD)	125 x 90 x 60 mm
Housing	45 mm Cover size
	7 divisional units
Weight	430 g
Mounting position	any, horizontally recommended
Mounting	rail TH35 as per IEC 60715
Side-by-side mounting	possible without distance
Type of protection (IEC 6052	9)
Housing	IP20
Terminal blocks	IP20
Material	
Upper part of housing	PC polycarbonate
Housing	PA polyamide
Color	
Upper part of housing	translucent
Lower part of housing	black
Housing cover	light gray
Terminal blocks	
Device connection	
Inputs/outputs	0.33 - 2.5 mm² / AWG 22 - 12
Wire diameter	0.3 bis max. 2.7 mm
Indication	
Operation indicator LED	
Power on	green
Boot sequence/error	red
Ethernet Link	green
10/100 MBit	green
Status indicator LED	

Outputs and digital inputs vellow Switching states yellow

green

#### 4. Wiring diagram

Manual control



#### 5. Wiring for a current interface



Up to 4 S0 current interfaces can be set with the digital inputs (1+/1- to 4+/4-) and the 4 transistor outputs (D1 bis D4).

### 6. Mounting

Power down the equipment. Mount the device on standard rail (TH35 per IEC 60715 in junction boxes and/or on distribution panels). Installation

### Electric installation and device termination shall be done by qualified persons only, by respecting the VDE specifications and local regulations.

## METZ 000 EWIO - 9180

8. Accessability by web interface The EWIO-9180 has the following IP factory settings: • DHCP • If no DHCP exists. setting to IP address 192.168.0.111

• Gateway address 192.168.0.1

0 0 0

Note!



#### 9. Side-by-side mounting of extension modules



A maximum of 6 extension modules of the series EW-xxx can be mounted side-by-side to the EWIO-9180 and connected by bridging plug. The bridging plug connects supply voltage and bus to the aligned extension modules. Each extension module connected to the EWIO-9180 has to be set to an own address between 0 to 5. If one address is assigned twice the

functioning of the extension modules is not assured. Settings of the extension modules can be done by the web interface of the EWIO-9180. All active I/O modules are listed in the folder Configuration / IO.

The connected extension modules are specified as "IO\_extern"



For more information about configuration and setting of the EWIO-9180 and the extension modules see the documentation on the enclosed CD.

#### 10. Contacts, indicator and operating elements



#### Continuation Contacts, indicator and operating elements

Description	Push-buttons	Connection	LED indication
Ethernet 10/100 MBit communication interface		RJ45	
Ethernet connection			Link (green)
10/100 MBit connection			100 MBit (green)
Collision on the communication interface			Collision (red)
Ready-to-operate			Active (green)
Boot sequence			Boot (red)
New boot sequence			Reset (red)

#### 11. Remove and insert the electronic unit





Move the ejection lever backwards before inserting the electronic unit





#### 12. Insert the microSD card













13. Documentation on the CD-ROM The complete documentation concerning the use of the EWIO-9180 is described in the electronic manuals • ewio\_linux\_en\_vx.xx.pdf / ewio driver en vx.xx.pdf • web\_interface\_users\_manual\_en\_vx.xx.pdf web\_Interface\_developers\_manual\_en\_vx.xx.pdf on the enclosed CD-ROM. In addition the CD-ROM contains examples how to use and generate the boot manager (Uboot), the Linux Kernel, the Root File System and the user data partition as well as files to reset the factory default settings.



http://ewio-3f4874

http://192.168.0.111



Enter the host name or the IP address in the browser address line

If your network has DHCP the host name is composed of "ewio-" and the last **3Byte of the MAC address**. The MAC address is on the identification plate on the side of the device (see photo above).

Example: EWIO-9180 with MAC address MAC: 00:50:c2:3f:48:74 makes the host name ewio-3f4874, that you enter in the address

If no DHCP server is found enter the IP address 192.168.0.111. If your network is in the same IP address range enter the IP address in the address line of the browser as follows:

Otherwise you have to enter this address by route add. Open a

cmd box in Windows and enter the following command: route ADD 192.168.0.111 netmask 255.255.255.255 10.22.0.52

to get to the EWIO-9180 home page.

line of the browser in the following way:

#### Please consult the file "Web Interface User manual" on the CD attached for any further information as to the settings of EWIO-

MAC: 00:50:c2:3f:48:74

#### Analog inputs

4x configurable	
Resistance	from 40 Ohm up to 4 MOhm
Resolution	0.2 K
Error	ca. ±0.2 °C
Voltage input	0 to 10 V DC
Resolution	10 mV (0 to 100 %)
Error	ca. ±10 mV

by pressing >1 s



EWIO-9180 starts. The LED "Boot" is lighting red during the boot sequence. The

boot sequence is finished after approximately 30 seconds and the LED "Boot" changes from red to green. The LED "Boot" is below the cover

#### 7. Connection to the Ethernet network



Connect the EWIO-9180 with a standard RJ45 patch cable to the Ethernet network

Description	Push-buttons	Connection	LED indication
Two-stage relay output 5 A	DO1	11-14-24	stage 1 [ST1] (vellow) stage 2 [ST2] (yellow) manual (green)
Relay output changeover contact 10 A	DO2	31-32-34	ON (vellow)   manual (green)
Relay output changeover contact 10 A	DO3	41-42-44	ON (vellow)   manual (green)
Relay output changeover contact 5 A	DO4	51-52-54	ON (vellow)   manual (green)
Relay output changeover contact 5 A	DO5	61-62-64	ON (vellow)   manual (green)
Relay output changeover contact 5 A	DO6	71-72-74	ON (vellow)   manual (green)
Triac output 0.5 A	TR1	T13-T14 (phase)	ON (vellow)   manual (green)
Triac output 0.5 A	TR2	T23-T24 (phase)	ON (vellow)   manual (green)
Analog output 0-10 V	A01	01/[-]	ON (vellow)   manual (green)
Analog output 0-10 V	AO2	O2/[-]	ON (vellow)   manual (green)
Analog output 0-10 V	A03	O3/[-]	ON (vellow)   manual (green)
Digital output 24 V / 20 mA		D1/[-]	
Digital output 24 V / 20 mA		D2/[-]	
Digital output 24 V / 20 mA		D3/[-]	
Digital output 15 V / 30 mA		D4/[-]	
Analog input 0-10 V / 40-4 MOhm		E1/[-]	
Analog input 0-10 V / 40-4 MOhm		E2/[-]	
Analog input 0-10 V / 40-4 MOhm		E3/[-]	
Analog input 0-10 V / 40-4 MOhm		E4/[-]	
Digital input		1+/1-	DI1 (yellow)
Digital input		2+/2-	DI2 (yellow)
Digital input		3+/3-	DI3 (yellow)
Digital input		4+/4-	DI4 (yellow)
Digital input		5+/5-	DI5 (yellow)
Digital input		6+/6-	DI6 (yellow)
Digital input		7+/7-	DI7 (yellow)
Digital input		8+/8-	DI8 (yellow)
Operating voltage		24 V / 0 V	
Operating voltage by bridging plug		24 V / GND	
Bus connection for extension modules by bridging plug		B+ / Δ-	



