Керівництво з монтажу та експлуатації модему СОМ900-ITR-LP

1. Загальна інформація про GSM/GPRS модем COM-900-ITR-IP

1.1 Призначення

Модем «GSM/GPRS COM-900-ITR-LP" (далі - «модем») призначений для використання в автоматизованих системах дистанційного зчитування даних вимірювань лічильників електроенергії ITRON (ACTARIS) серії ACE6000 або серії SL7000 (далі - «лічильників»). Конструктивно модем виконаний в компактному міцному алюмінієвому корпусі і містить вбудований накопичувач енергії (суперконденсатор), що дозволяє йому отримувати живлення від лічильника Itron без зовнішнього блока живлення.

При підключенні модему до інших лічильників, приладів тощо зовнішній блок живлення підключається до порту **DC** модему (див. нижче п.2.3).

Модем підключається до лічильників Itron (Actaris) через порт **485** (інтерфейс RS-485, див. п.1.3), але він також містить порт RS-232 **СОМ1** (див. п.1.3), який можливо використовувати для підключення інших лічильників, приладів тощо.

Для надійного забезпечення каналу зв'язку можлива робота модему з 2-ма SIM-картками різних операторів, з автоматичним перемиканням між ними.

1.2 Комплект поставки

- модем COM-900-ITR-LP 1 шт;
- зовнішня штирьова антена 1 шт;
- кабель USB для конфігурації модему;
- інтерфейсний кабель для підключення до лічильника;
- керівництво з монтажу та експлуатації;

1.3 Зовнішній вигляд і складові частини

Зовнішній вигляд модему представлений на малюнку нижче:



Модем складається з наступних блоків

- металевий корпус
- зовнішня антена GSM
- картотримач для 2-х SIM-карток
- роз'єм живлення
- роз'єми для підключення інтерфейсів RS232 і RS485
- індикатор живлення та режимів роботи

2. Подготовка модему до роботи

2.1 Запобіжні заходи

Категорично забороняється розбирати модем та міняти його складові частини!

Для нормального функціонування модему уникайте:

- падіння модему
- різкого і значного перегріву або охолодження
- потрапляння вологи, пилу та інших сторонніх предметів всередину пристрою
- впливу агресивних хімічних речовин, здатних пошкодити корпус або внутрішні деталі модему

2.2 Встановлення антени

До антенного роз'єму модему підключається або штирьова антена, яка входить в комплект пристрою, або відповідна зовнішня антена з роз'ємом SMA.

2.3 Підготовка та встановлення SIM-картки

Перед встановленням в модем на SIM-картці потрібно активувати послуги GPRS.

Вставте SIM-картку в тримач. SIM-картка основного оператора зв'язку GSM вставляється в слот №1 (SIM1 – це нижній слот) контактами вниз, скосом назовні, як показано на малюнку нижче.



Встановлення, вилучення або заміну SIM-картки можна робити тільки в вимкненому стані модему!

SIM-картка додаткового оператора вставляється в слот №2 зверху (SIM2). На малюнку нижче показані дві встановлених SIM-картки. За бажанням замовника можливі три варіанти виготовлення модему: а) краї SIMкарток визирають приблизно на 1..1,5 мм; б) краї SIM-карток знаходяться врівень з пластиковою кришкою; в) SIM-картки заховані за кришкою, щілини для їх установки немає, SIM-картки вставляються в слоти при знятої крищці. На малюнку нижче показаний варіант а).



Підключіть стабілізоване джерело живлення постійного струму (у діапазоні від 6В до 28В) до клем «DC», дотримуючись полярності + або -. Рекомендована напруга: 12 В.

Починаючи з версії прошивки 1.6 (модеми яки вироблені починая з 01.02.2019р.), модем СОМ-900 дозволяє використовувати SIM-картку оператора GSM-мережі з активованим PIN-кодом на ній, що дозволяє запобігти несанкціонованому використанню SIM-картки.

При включенні і ініціалізації модему він автоматично перевіряє відповідність записаного в його пам'ять PIN-коду і PIN-коду SIM-картки. При розбіжності цих кодів один з одним робота модему з даною карткою блокується, при збігу - дозволяється.

Для введення в пам'ять модему актуального PIN-коду SIM-картки, потрібно ввести команду (див. Додатки 1 и 2):

PIN1 = WXYZ - для картки, що вставляється в слот SIM1 модему і

PIN2 = WXYZ - для картки, що вставляється в слот SIM2 модему,

де **WXYZ** - актуальний PIN-код відповідної картки.

В пам'ять модему при виробництві спочатку записані PIN-коди SIM-карт операторів Київстар (SIM1) і Водафон (SIM2). За замовчуванням PIN-код для Київстару - 1111, для Водафон - 0000. Тобто, якщо в використовуваних SIM-картах встановлені аналогічні PIN-коди, то перезаписувати PIN-коди в пам'ять модему немає необхідності.

При подачі живлення на модем загоряється зелений світлодіод «PW» на торці корпусу, поряд з клеммами «DC».



Жовтий світлодіод «St» - сигналізує про процес обміну даними.

2.4 Підключення до персонального комп'ютера

Всі настройки (конфігурування) модему здійснюється за допомогою персонального комп'ютеру (ПК) та спеціального програмного забезпечення (ПЗ) або подачею на модем SMS-команд (Додаток 2. **Керування модемом за допомогою SMS**).

Модем підключається до комп'ютера через роз'єм microUSB – див. нижче.



Для роботи модему з ПК і його конфігурації використовується спеціальне програмне забезпечення «ESR2 COM-900», яке є на сайті виробника і знаходиться тут

https://drive.google.com/open?id=0B7UN7e0PtBY6SGotUmVJemlyR2s .

Опис роботи ПО з модемом дивіться нижче в Додатку 1 «Інструкція до програмного забезпечення ESR2 COM-900».

3. Підключення модему до лічильників ITRON

3.1 Конфігурування модему

Перед підключенням безпосередньо до лічильника модем спочатку необхідно настроїти, використовуючи спеціальне програмне забезпечення «ESR2 COM-900» (Додаток 1), або використовуючи SMS-команди (Додаток 2).

Від початку модем налаштований на заводських установках NikFact1 .:

MyV = 7;	- GPRS (TCP сервер) + дозволено CSD підключення
MySim = 1	- задіяна 1 - одна SIM-картка
MyApn = 1	- використовувати APN з FLASH-пам'яті;
apn1 = "nik.kyivstar.net", "", ""	- встановлений APN
MyBaudRate = 3	- встановлена швидкість обміну з лічильником 9600 бод
MyTCPC = 7	- спеціальний регістр налаштування параметрів обміну
sPORT=7777	- номер TCP порту в режимі 7 – GPRS (TCP сервер) встановлен 7777

При конфігурації для роботи з лічильниками ITRON (ACTARIS) необхідно:

1. Визначитеся який режим з'єднання Ви будете використовувати:

- CSD; - GPRS + CSD;

Якщо Ви будете використовувати тільки режим CSD, необхідно запрограмувати налаштування MyV = 6

Якщо Ви будете використовувати режим GPRS + CSD, необхідно запрограмувати наступні настройки:

MyV = 7

apn1 = "ваш apn", "", "" - де **ваш apn** це APN (Acess Point Name) SIM-карти яку Ви збираєтеся використовувати в модемі. Цей APN видається Вашим обленерго.

sPORT=N - де N це номер TCP порту в режимі 7 – *GPRS (TCP сервер)*. Цей номер видається Вашим обленерго

2. Остання обов'язкова настройка: МуТСРС = 10

3.2 Підключення модему до лічильників АСЕ6000 і SL7000

Після конфігурації модему його можна підключати безпосередньо до лічильника. На малюнку нижче можна бачити схему підключення модему до лічильника серії ACE6000 або серії SL7000 за допомогою кабелю, що входить в комплект модему. Дана схема не вимагає використання зовнішнього джерела живлення.



Звертаємо Вашу увагу, що підключення модему проводиться тільки до порту RS485 лічильника.

3.3 Кріплення модему до лічильників

Для встановлення модему COM- 900 під кришкою лічильника (чи на будь-якій іншій більш-менш гладкій поверхні) рекомендуємо використати кріплення, що входить в комплект, на основі пластини розміром 35х75 мм з матеріалу TERMOIZOL з приклеєними з двох сторін пластини смужками скоча ULTRA MOUNT 19мм (скоч - червоного кольору) :



Однією стороною (із заздалегідь знятою захисною червоною плівкою із скотча) приклеюємо пластину TERMOIZOL посередині на внутрішню сторону клемної кришки лічильника і ретельно продавлюємо по усій поверхні пластини. На фото нижче показаний варіант кріплення пластини на кришку лічильника АСЕ600 :



Потім, знявши захисну плівку з другого боку пластини, приклеюємо до пластини сам модем, із заздалегідь приєднаними антеною і інтерфейсним кабелем (!), як показано на фото нижче:



Це кріплення має високу міцність, довговічність і зберігає працездатність в інтервалі температур від - 40 до +100 градусів Цельсія.

Додаток 1

Інструкція до програмного забезпечення ESR2 COM-900

Підключаємо комп'ютер до Інтернету. Це необхідно, щоб операційна система Вашого комп'ютера, могла знайти драйвери в Інтернеті для підключення модему до комп'ютера. Запускаємо ESR2 COM900

8	E	COM SERVICE PROGRAM	_	- + ×
		<u>~</u>	Initialization COM	Screen Treat Settings top 68.1.112 168.0.150 DI Activation AT+VMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+WIND=0 at+Factory at+LogOn AT F
,		Clean Command line Сот-порт не выб	ран	To COM To Sock

Натискаємо «SETTINGS»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		_ + ×
		nitialization COM Direct Com S Packet Com I nitialization Socket Host name: alex-lapt Host address: 192.1t Port: 50000 Buffer size: 8192 Remote Host: [192. Remote Host: [192. Remote Port: [1050 AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=2 AT+WOFEN=2 AT+WOFEN=2 WFM=1,"SIM3VON	Screen Freat Settings op 68.1.112 168.0.150 01 Activation AT+VMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+VMD=0 at+Factory at+LogOn AT F
	Сlean Command line Сот-порт не выбран		To COM To Sock

Вибираємо СОМ порт, тобто в поле «Port settings» проставляємо номер віртуального порту Вашого комп'ютера, до якого підключений модем. Цей номер порту в Windows можна побачити в диспетчері пристроїв у вкладці Порти СОМ і LPT. Модем СОМ-900 в цій вкладці при кликання на неї Ви побачите під назвою Mediatek USB port (так як центральний модуль модему виконаний на основі процесора Mediatek). Якщо Ваш комп'ютер «не побачив» модем (таке іноді буває з ОС Windows XP і Windows 10), тобто система не знайшла драйвера до нього, то можна завантажити на комп'ютер драйвер для модему, який знаходиться тут: https://drive.google.com/open?id=1JBDeT-JS19cQ2wMgbSH9fdD4cftc-B6T

Це ж посилання можна знайти в описі відповідного модему на сайті виробника <u>https://astel-com.uaprom.net/</u>.

8	ECOM SERVICE PROGRAM		_ + ×
		Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192.1 Port: 50000 Buffer size: 8192 Remote Host: 192 Remote Port: 105	Screen Treat Settings top 68.1.112 .168.0.150 OT C Activation
		AT+WOPEN=0	AT+WMBS=5,1
		AT+WOPEN=1	AT+STSF=0
		AT+WOPEN=2	AT+WIND=0
		AT+WCFM=2	at+Factory
		AT+WMFM=0,1,2	at+LogOn
		WFM=1,"SIM3VON	ATF
Port settings Com 1 DTR TRTS 115200 OPEN CLOSE	Clean Command line		To COM To Sock
	Сот-порт не выбр	ран	

Натискаємо «OPEN»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		_ + ×
	•	Initialization CDM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192.1 Port: [50000] Buffer size: 8192 Remote Host: [192] Remote Port: [105]	Screen Treat Settings top 68.1.112 168.0.150 01 Activation
		AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WCFM=2 AT+WMFM=0,1,2 +WFM=1,"SIM3VON	AT+WMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+WIND=0 at+Factory at+LogOn AT F
Port settings Com 1 DT RTS 115200 DSEN CLOSE	Сlean Сотталd line Сотторт не выб	ран	To COM To Sock

У робочому вікні бачимо відгук модему

ECOM SERVICE PROGRAM	- + >
IIIIIooooo	Initialization COM © Direct Com Screen © Packet Com Treat Settings Initialization Socket Host name: alex-laptop Host address: 192.168.1.112 Port: 50000 Buffer size: 8192 Remote Host: 192.168.0.150 Remote Port: 10500 Activation
+CREG: 0,1 OK	AT+WOPEN=0 AT+WMBS=5,1 AT+WOPEN=1 AT+STSF=0 AT+WOPEN=2 AT+WND=0 AT+WCFM=2 at+Factory
	AT+VMFM=0,1,2 at+LogOn +VVFM=1,"SIM3VON AT F
Port settings Clean Clean Command line Clean Command line	To COM To Sock

На даній версії ПЗ доступні наступні команди:

PIN1 = WXYZ – встановлення PIN-коду для картки, що вставляється в слот SIM1 модему і **PIN2 = WXYZ** - встановлення PIN-коду для картки, що вставляється в слот SIM2 модему, де **WXYZ** - актуальний PIN-код відповідної картки.

MyV = - установка режиму роботи (6 - CSD, 7 - GPRS (TCP сервер) + CSD);

МуV - перевірка режиму роботи;

MySim = - установка режиму SIM-карток (1 - одна SIM-картка, 2 - дві SIM-картки);

MySim - перевірка режиму SIM-карток;

MyApn = - установка режиму APN (0 - авто, 1 - використовувати з FLASH);

МуАрп - перевірка режиму APN;

MyBaudRate = - щоб визначити UART1 (0 – 1200, 1 – 2400, 2 – 4800, 3 – 9600, 4 – 19200, 5 – 38400, 6 – 57600, 7 – 115200);

MyBaudRate - перевірка швидкості UART1;

sPORT = - установка TCP порту в режимі 7 - GPRS (TCP сервер);

sPORT - перевірка ТСР порту.

ADWL0 - запустити режим оновлення ПЗ

Всі команди вводяться в рядку «Command line»

2	EC	OM SERVICI	E PROGRAM		- + 3
IIIII000000 MMT-900R (v1.09, Feb SIMPRES WO MODE TA Start -> TimerRST Active SIM 1 Start -> TimerCYC Start -> TimerLIF Config = 7,3,0,1,1,0,0,0 +CSQ: 29,0 OK +CREG: 0,1 OK	18 2016) MP CHSIM -> oK ,1		*	Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192.1 Port: [50000] Buffer size: 8192 Remote Host: [192 Remote Port: [105 AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=2 AT+WOFEN=2 AT+WMFM=0,1,2	Screen Treat Settings top 68.1.112
Port settings Com 1 ▼ ▼ D 115200 ▼ 0Pf		Clean Command line		$ \rightarrow $	To COM To Sock
DTR	rs		Сот-порт 1 [акти	вен]	

Для виконання команди натискаємо «To COM»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		_ + ×
Illionono MMT-900R (v1.09, Feb 18 2016) SIMPRES WD MODE TAMP CHSIM -> o Start -> TimerRST Active SIM 1 Start -> TimerCYC Start -> TimerCYC Start -> TimerLIF Config = 7,3,0,1,1,0,0,0,1 +CSQ: 29,0 OK +CREG: 0,1	ж	Initialization COM C Direct Com Screen C Packet Com Treat Initialization Socket Host name: alex-laptop Host address: 192.168.1.11 Port: 50000 Buffer size: 8192 Remote Host: 192.168.0.1 Remote Port: 10501	
ок		AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WCFM=2	AT+WMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+WIND=0 at+Factory
	Ţ	AT+WMFM=0,1,2	AT F
Port settings Com 1 V DTR V RTS 115200 OPEN CLOSE	Clean Command line		To Sock
DTR RTS	Сотпорт 1 [акт	ивен]	

Додаток 2 Керування модемом за допомогою SMS

Підготовка SIМ-картки.

Зніміть запит PIN-коду SIM-картки через мобільний телефон – якщо це потрібно (див. п.2.3).

Якщо SIM-картка нова, раніше ніде не використовувалася, то залиште її включеної в телефоні хвилин 5, поки Оператор скине всі SMS з настройками для GPRS, WAP і так далі.

ПРИБЕРІТЬ ВСЕ SMS ПОВІДОМЛЕННЯ І НОМЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ СЕРВІСНІ, С АДРЕСНОЇ КНИГИ SIM-КАРТКИ.

Вбудованим програмним забезпеченням модема аналізується перші 8 контактів адресної книги SIM-картки (увага - не контакти адресної книги телефону, а SIM-картки!)

Допускаються наступні імена контактів (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ):

SMSADM з номером в форматі **+ 380YYXXXXXX** - телефон адміністратора для відправки SMS команд на модем;

CSDPCO з номером в форматі **+ 380YYXXXXXX** - телефон з яким дозволена установка CSD з'єднання (якщо в адресну книгу не заведений жоден номер з таким ім'ям, дозволена установка з'єднання з будьякого вхідного);

GPRSDWLx (де x - номер порту), а номер телефону вкажіть IP адресу сервера оновлення ПЗ - перший символ +, потім чотири набори по 3 цифри. Якщо в наборі цифр необхідно вказати 1 або 2 цифри, то бракуючі цифри заповнюються нулями.

Наприклад для IP 77.52.151.246 необхідно зробити запис **GPRSDWL50** з номером **+077052151246** Примітка: Контакт GPRSDWL працює тільки через публічні APN, тобто через інтернет мережі, тому використовується при налаштуванні модему, в робочому режимі його необхідно видалити.

На даній версії ПЗ доступні наступні команди з телефону Адміністратора SMSADM:

PIN1 = WXYZ - встановлення PIN-коду для картки, що вставляється в слот SIM1 модему і

PIN2 = WXYZ - встановлення PIN-коду для картки, що вставляється в слот SIM2 модему, де **WXYZ** - актуальний PIN-код відповідної картки.

- MyV= встановлення режиму роботи (6 CSD, 7 GPRS(TCP сервер) + CSD);
- МуV перевірка режиму роботи;
- MySim= встановлення режиму SIM-картка (1 одна SIM-картка, 2 две SIM-картки);
- **MySim** перевірка режиму SIM-карток;

MyApn= – встановлення режиму APN (0 – авто, 1 – использовать из FLASH);

МуАрп – перевірка режиму APN;

MyBaudRate= – перевірка режиму UART1(**0** – 1200, **1** – 2400, **2** – 4800, **3** – 9600, **4** – 19200, **5** – 38400, **6** – 57600, **7** – 115200);

- MyBaudRate перевірка швидкості скорости UART1;
- **sPORT=** встановлення TCP порту в режимі **7 GPRS(TCP сервер)**;
- **sPORT** перевірка ТСР порта.

restart – після отримання цієї команди модем перезавантажиться;

set = п1, п2, n3, n4 – встановлення основних параметрів модему, де

п1 - режим роботи (6 - CSD транслятор, 7 - GPRS (TCP сервер) + CSD транслятор)

- п2 режим SIM-карток (1 використовується одна SIM-картка, 2 використовуються дві SIM-картки)
- n3 режим APN (0 автоматичне визначення, 1 використовувати з FLASH)
- n4 швидкість UART1 (0 1200, 1 2400, 2 4800, 3 9600, 4 19200, 5 38400, 6 57600, 7 115200)

Наприклад, set = 6,1,1,3 означає, що встановлені режими CSD транслятор, одна SIM-картка, використовувати APN з FLASH, швидкість UART1 = 9600;

set - перевірка основних налаштувань модему;

level - на цю команду модем видасть останні 16 відліків рівня сигналу Оператора GSM, запитувані модемом раз в хвилину – команда дозволяє з'ясувати стійкість зв'язку;

config - запит версії і конфігурації контактів адресної книги SIM-картки;

арп1 = "точка доступу", "логін", "пароль" - зміна поточного APN для SIM1 у FLASH-пам'яті

наприклад apn1 = "nik.kyivstar.net", "", "";

apn1? - запит поточного APN для SIM1 у FLASH-пам'яті

apn2 = "точка доступу", "логін", "пароль" - зміна поточного APN для SIM2 у FLASH-пам'яті, наприклад, apn2 = "meregi.kyivstar.net", "", "";

арп2? - запит поточного APN для SIM2 у FLASH-пам'яті

cnl = - зміна контактів адресної книги SIM-картки, наприклад, cnl = 5, "+ 077052151246", 145, "GPRSDWL50"

ADWL0 - запустити режим оновлення ПЗ

ΥΒΑΓΑ!

З питань конфігурації, програмування, оновлення ПЗ модемів, а також іх некоректної роботи з лічильниками звертатися до нашого інженера технічної підтримки Миколи.

тел. 099-669-11-37