Руководство по монтажу и эксплуатации модема COM900-ITR-LP

1. Общая информация о GSM/GPRS модеме COM-900-ITR-LP

1.1 Назначение

Модем «GSM/GPRS COM-900-ITR-LP" (далее - «модем») предназначен для использования в автоматизированных системах дистанционного считывания данных измерений счетчиков электроэнергии ITRON (ACTARIS) серии ACE6000 или серии SL7000 (далее - «счетчиков»).

Конструктивно модем выполнен в компактном прочном алюминиевом корпусе и содержит встроенный накопитель энергии (суперконденсатор), что позволяет ему получать питание от счетчика Itron без внешнего блока питания.

При подключении модема к другим счетчикам, приборам и т.п. внешний блок питания подключается к разъему **DC** модема (см. ниже п.2.3).

Модем подключается к счетчикам Itron (Actaris) через порт **485** (интерфейс RS-485 см. п.1.3), но он также содержит порт RS-232 **COM1** (см. п.1.3), который можно использовать для подключения других счетчиков, приборов и т.п.

Для надежного обеспечения канала связи возможна работа модема с 2-мя SIM-картами разных операторов, с автоматическим переключением между ними.

1.2 Комплект поставки

- модем COM-900-ITR-LP 1 шт;
- внешняя штыревая антенна 1 шт;
- кабель USB для конфигурации модема;
- блок питания (опционально);
- интерфейсный кабель для подключения к счетчику;
- руководство по монтажу и эксплуатации;

1.3 Внешний вид и составляющиечасти

Внешний вид модема представлен на рисунке ниже



Модем состоит из следующих блоков

- металлический корпус
- внешняя антенна GSM
- картодержатель для 2-х SIM-карт
- разъем питания
- разъемы для подключения интерфейсов RS232 и RS485
- индикатор режимов работы и питания

2. Подготовка модема к работе

2.1 Меры предосторожности



Категорически запрещается разбирать модем и производить самостоятельную замену деталей устройства.

Для нормального функционирования модема избегайте:

- падения модема
- резкого и значительного перегрева или охлаждения
- попадания влаги, пыли и других сторонних предметов внутрь устройства
- воздействия агрессивных химических веществ, способных повредить корпус или внутренние детали модема

2.2 Установка антенны

К антенному разъему модема подключается либо штыревая антенна, входящая в комплект устройства, либо подходящая внешняя антенна с разъемом SMA.

2.3 Подготовка и установка SIM-карты

Перед установкой в SIM-карте необходимо модем на активировать услугу GPRS.

Вставьте SIM-карты в держатель. SIM-карта основного оператора связи GSM (SIM1) вставляется в слот №1 (нижний) контактами вниз, скосом наружу, как показано на рисунке ниже.





Установку, изъятие или замену SIM-карты можно производить только в выключенном состоянии модема.

SIM-карта дополнительного оператора (SIM2) вставляется в слот №2 сверху. На рисунке ниже показаны две установленных SIM-карты. По желанию заказчика возможны три варианта изготовления модема: а) края SIM-карт выглядывают примерно на 1..1,5 мм; б) края SIM-карт находятся заподлицо с пластиковой крышкой; в) SIM-карты спрятаны за крышкой, щели для их установки нет, SIM-карты вставляются в слоты при снятой крышке. На рисунке показан вариант а).



Начиная с версии прошивки 1.6, модем COM-900-ITR-LP позволяет использовать SIM-карту оператора GSM-сети с активированным PIN-кодом на ней, что позволяет предотвратить несанкционированное использование SIM-карты.

При включении и инициализации модема он автоматически проверяет соответствие записанного в его память PIN-кода и PIN-кода SIM-карты. При несовпадении этих кодов друг с другом работа модема с данной картой блокируется, при совпадении – разрешается.

Для введения в память модема актуального PIN-кода SIM-карты используется команда:

PIN1=WXYZ – для карты, вставляемой в слот SIM1 модема и **PIN2=WXYZ** – для карты, вставляемой в слот SIM2 модема,

где WXYZ – актуальный PIN-код соответствующей карты.

В память модема при производстве изначально записаны PIN-коды SIM-карт операторов Киевстар (SIM1) и Водафон (SIM2). По умолчанию PIN-код для Киевстара – 1111, для Водафон – 0000. Т.е., если в используемых SIM-картах установлены аналогичные PIN-коды, то перезаписывать PIN-коды в память модема нет необходимости.

Подключите стабилизированный источник питания постоянного тока (в диапазоне от 6В до 28В) к клеммам «DC», соблюдая полярность + или-. Рекомендованное напряжение -12 В.

При подаче питания на модем загорается зеленый светодиод «PW» на торце корпуса, рядом с клеммами«DC».



Желтый светодиод «St» - сигнализирует о процессе обмена данными.

2.4 Подключение к персональному компьютеру

Все настройки (конфигурирование) модема осуществляются с помощью персонального компьютера (ПК) и специального программного обеспечения (ПО) либо подачей на модем SMS-команд (*Приложение2.* **Управление модемом с помощью SMS-команд**).

Модем подключается к компьютеру **через разъем microUSB** – см. ниже.



Для работы модема с ПК и его конфигурирования используется специальное программное обеспечение **«ESR2 COM-900»**, которое доступно на сайте производителяи находится здесь <u>https://drive.google.com/open?id=0B7UN7e0PtBY6SGotUmVJemlyR2s</u>.

Описание работы ПО с модемом смотрите ниже в *Приложении 1* «Инструкция к программному обеспечению ESR2 COM-900».

3. Подключение модема к счетчикам ITRON

3.1 Конфигурирование модема

Перед подключением непосредственно к счетчику модем вначале необходимо сконфигурировать,

используя специальное программное обеспечение **«ESR2 COM-900»** (Приложение 1) либо используя SMS-команды (Приложение 2).

Изначально модем сконфигурирован на заводских установках NikFact1.:

MyV=7 MySim=1	 GPRS (TCP сервер) + разрешено CSD подключение задействована 1 – одна SIM карта
MyApn=1	- использовать APN из FLASH-памяти
apn1="nik.kyivstar.net","",""	- установленный APN
MyBaudRate=3	- установленная скорость обмена с счетчиком 9600 бод
MyTCPC=7	 специальный регистр настройки параметров обмена
sPORT=7777	- номер TCP порта в режиме 7 – GPRS (TCP сервер) установлен 7777

При конфигурирования модема для работы с счетчиками ITRON (ACTARIS) необходимо:

1. Определится, какой режим соединения Вы будете использовать:

- CSD; - GPRS+CSD;

Если Вы будете использовать только режим CSD, необходимо запрограммировать настройку MyV=6

Если Вы будете использовать режим GPRS+CSD, необходимо запрограммировать настройки:

MyV=7

арп1="ваш арп",""," - где **ваш арп** - это APN (Access Point Name) SIM-карты, которую Вы собираетесь использовать в модеме. Этот APN выдается Вашим облэнерго.

sPORT=N - где N - номер TCP порта в режиме **7** – **GPRS (TCP сервер)**. Этот номер выдается Вашим облэнерго

2. Последняя обязательная настройка: МуТСРС=10

3.2 Подключение модема к счетчику АСЕ6000 и SL7000

После конфигурирования модема его можно подключать непосредственно к счетчику. На рисунке ниже можно видеть схему подключения модема к счетчику серии SL7000 или ACE6000 с помощью входящего в комплект интерфейсного кабеля. Данная схема не требует использования внешнего блока питания.



Обращаем Ваше внимание, что подключение модема производится только к порту RS485 счетчика.

3.3 Крепление модема к счетчику

Для установки модема COM-900 под крышкой счетчика (или на любой другой более-менее гладкой поверхности) рекомендуем использовать входящее в комплект крепление на основе пластины размером 35х75 мм из материала TERMOIZOL с приклеенными с двух сторон пластины полосок скотча ULTRA MOUNT 19мм (скотч – красного цвета):



Одной стороной (с предварительно снятой защитной красной пленкой со скотча) приклеиваем пластину TERMOIZOL на внутреннюю сторону клеммной крышки счетчика и тщательно продавливаем по всей поверхности пластины. На фото ниже показан вариант крепления пластины на крышку счетчика АСЕ600:



Затем, сняв защитную пленку со скотча с другой стороны пластины, приклеиваем к пластине сам модем, с заранее присоединенными антенной и интерфейсным кабелем (!), как показано на фото ниже:



Данное крепление обладает высокой прочностью, долговечностью и сохраняет работоспособность в интервале температур от -40 до +100 градусов Цельсия.

Приложение 1 Инструкция к программному обеспечению ESR2 COM-900

Подключаем компьютер к Интернету. Это необходимо, чтобы операционная система Вашего компьютера, могла найти драйверы в Интернете для подключения модема к компьютеру. Запускаем **ESR2 COM900**

8	ECOM SERVICE PROGRAM	- + ×
	Initialization I C Direct Co C Packet C	COM m Screen com Treat Settings
	Initialization 1 Host name Host adde Port: [5000 Buffer size: Remote Ho Remote Po	Socket alex-laptop sss: 192 168.1.112 00 5192 ost: 192.168.0.150 ost: 192.168.0.150 ost: 19501 C Activation
		EN=0 AT+WMBS=5,1
	AT+WOP	EN=2 AT+WIND=0
	AT+WCF	M=2 at+Factory
		M3VON AT F
	Clean	
	Command line	To COM To Sock
	Сотпорт не выбран	

Нажимаем «SETTINGS»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		- + ×
	 ▲ ▼	Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: elex-lap Host address: 192.1 Port [50000 Buffersize: 8192 Remote Host: [192 Remote Host: [192 Remote Port: [105 AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=2 AT+WOFEN=0,1,2 WVFM=1,"SIM3VOM	Screen Treat Settings top 68.1.112 168.0.150 OT Activation AT+VMBS=5,1 AT+VMBS=5,1 AT+VMD=0 at+Factory at+LogOn ATF
	Clean		
	Сотпорт не выб	ран	To COM To Sock

Выбираем COM порт, т.е. в поле «Port settings» проставляем номер виртуального порта Вашего компьютера, к которому подключен модем.

8	ECOM SERVICE PROGRAM		- + ×
	*	Initialization CDM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host address: 1921 Port: 50000 Buffer size: 8192 Remote Host: 1922 Remote Host: 1925	Screen Settings top 68.1.112 168.0.150 01 CActivation
		AT+WOPEN=0	AT+WMBS=5,1
		AT+VVOPEN=1	AT+STSF=0
		AT+WOPEN=2	AT+WIND=0
		AT+WCFM=2	at+Factory
		AT+WMFM=0,1,2	at+LogOn
	_	+WFM=1,"SIM3VON	ATF
Port settings Com 1 DTR TRTS 115200 DPEN CLOS	Clean Clean Command line		To COM To Sock
	Сотпорт не выб	ран	

Этот номер порта в Windows можно увидеть в **Диспетчере устройств** во вкладке **Порты СОМ и LPT**. Модем СОМ-900 в этой вкладке при кликании на нее Вы увидите под названием **Mediatek USB port** (так

как центральный модуль модема выполнен на основе процессора Mediatek).

!!!! Если Ваш компьютер «не увидел» модем (такое иногда бывает с OC Windows XP и Windows 10), т.е. система не нашла драйвера к нему, то можно скачать на компьютер драйвер для модема, который находится здесь: <u>https://drive.google.com/open?id=1JBDeT-JS19cQ2wMgbSH9fdD4cftc-B6T</u>

Эту же ссылку можно найти в описании соответствующего модема на сайте производителя <u>https://astel-</u> com.uaprom.net/.

Нажимаем «OPEN»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		- + ×
	•	Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host address: 192.1 Port: [50000 Buffer size: 8192 Remote Port: [1050 AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=2 AT+WOPEN=0,1,2 +WFM=1,"SIM3VON	Screen Treat Settings op 68.1.112 168.0.150 T Activation AT+VMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+VMBD=0 at+Factory at+LogOn AT F
Port settings Com 1 115200	Clean Command line	ран	To COM To Sock

В рабочем окне видим отклик модема

8	ECOM SERVICE PROGRAM		– + ×
IIIIooooo MMT-90R (v1.99, Feb 18 2016) SIMPRES WD MODE TAMP CHSIM -> Start -> TimerRST Active SIM 1 Start -> TimerCVC Start -> TimerLF Config = 7,3,0,1,1,0,0,0,1 +CSQ: 29,0 OK +CREG: 0,1	oK	Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192.1 Port: [50000] Buffer size: 8192 Remote Host: [192 Remote Port: [105	Screen Treat Settings top 68.1.112 .168.0.150 01 Activation
ок		AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WCFM=2 AT+WCFM=0.1.2	AT+WMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+WIND=0 at+Factory at+LogOn
	<u>_</u>	+WFM=1,"SIM3VON	ATF
Port settings Com 1 V DTR V RTS 115200 DPEN CLOSE DTR RTS	Сlean Command line Сотпорт 1 [акт	ивен]	To COM To Sock

На данной версии ПО доступны команды

PIN1=WXYZ – установка PIN-кода для карты, вставляемой в слот SIM1 модема и **PIN2=WXYZ** – установка PIN-кода для карты, вставляемой в слот SIM2 модема, где **WXYZ** – актуальный PIN-код соответствующей карты.

- **МуV=** установка режима работы (6 CSD, 7 GPRS(TCP сервер) + CSD);
- МуV проверка режима работы;
- MySim= установка режима SIM карт (1 одна SIM карта, 2 две SIM карты);
- **MySim** проверка режима SIM карт;
- MyApn= установка режима APN (0 авто, 1 использовать из FLASH);
- **МуАрп** проверка режима APN;

MyBaudRate= – установка скорости UART1(**0**– 1200,**1** – 2400, **2** – 4800, **3** – 9600, **4** – 19200, **5** – 38400, **6** – 57600,**7** – 115200);

MyBaudRate – проверка скорости UART1;

sPORT= – установка TCP порта в режиме **7** – GPRS(TCP сервер);

sPORT – проверкаТСР порта.

ADWL0 – запустить режим обновления ПО

Все команды вводятся в строке «Command line»

8	ECOM SERVICE PROGRAM		- + ×
Illicototo MMT-90R (v1.09, Feb 18 2016) SIMPRES WO MODE TAMP CHSIM -> o Start -> TimerKST Active SIM 1 Start -> TimerLFec Start -> TimerLF Config = 7,3,0,1,1,0,0,0,1 +CSQ: 29,0 OK +CREG: 0,1 OK	oK 	Initialization COM Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192. Port: [50000 Buffer size: 8192 Remote Port: 105 AT+VVOPEN=0 AT+VVOPEN=1 AT+VVOPEN=2 AT+VVCFM=2 AT+VVCFM=2 AT+VVCFM=2, 2 AT+VVFM=1, "SIM3VOM	Screen Treat Settings top 68.1.112 168.0.150 01 Activation AT+VMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+VMND=0 at+Factory at+LogOn AT F
Port settings Com 1 V DTR V RTS 115200 OPEN CLOSE DTR RTS	Clean Command line Com-nopt 1 [arm	вен]	To COM To Sock

Для выполнения команды нажимаем «ToCOM»

×	ECOM SERVICE PROGRAM		- + ×
Illiborotor MMT-900R (v1.09, Feb 18 2016) SIMPRES WD MODE TAMP CHSIM -> of Start -> TimerRST Active SIM 1 Start -> TimerCCC Start -> TimerLF Config = 7,3,0,1,1,0,0,0,1 +CSQ: 29,0 OK +CREG: 0,1 OK	ж	Initialization COM C Direct Com Packet Com Initialization Socket Host name: alex-lap Host address: 192.1 Port: [50000 Buffer size: 8192 Remote Host: [192 Remote Port: [105	Screen Treat Settings top 68.1.112 .168.0.150 01 Activation
		AT+WOPEN=0 AT+WOPEN=1 AT+WOPEN=2 AT+WCFM=2 AT+WCFM=0.1.2	AT+VVMBS=5,1 AT+STSF=0 AT+WIND=0 at+Factory
	~	WFM=1,"SIM3VON	ATF
Port settings Com 1	Clean Command line Com-nopt 1 [акти	вен]	To COM To Sock

Приложение 2

Управление модемом с помощью SMS-команд

Подготовка SIM-карты.

Снимите запрос PIN-кода SIM-карты через мобильный телефон, если это необходимо.

Если SIM-карта новая, ранее нигде не использовалась, то оставьте ее включенной в телефоне минут 5, пока Оператор сбросит все SMS с настройками для GPRS, WAP и так далее.

УДАЛИТЕ ВСЕ SMS СООБЩЕНИЯ И НОМЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕРВИСНЫЕ, ИЗ АДРЕСНОЙ КНИГИ SIM-КАРТЫ.

Встроенным программным обеспечением модема анализируется первые 8 контактов адресной книги SIM-карты (внимание – не контакты адресной книги телефона, а именно SIM-карты!)

Допускаются следующие имена контактов (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ):

SMSADM с номером в формате **+380YYXXXXXX** – телефон администратора для посылки SMS-команд на модем;

CSDPCO с номером в формате **+380YYXXXXXX** – телефон, с которым разрешена установка CSD соединения (если в адресную книгу не заведен ни один номер с таким именем, разрешена установка соединения с любого входящего);

GPRSDWLx - где **x** – номер порта, а в качестве номера телефона укажите IP адрес сервера обновления ПО – первый символ +, затем четыре набора по 3 цифры. Если в наборе цифр необходимо указать 1 или 2 цифры, то недостающие цифры заполняются нолями.

Например для **IP 77.52.151.246** необходимо сделать запись**GPRSDWL70**с номером**+077052151246** *Примечание:* Контакт GPRSDWL работает только через публичные APN, т.е. через интернет сети, поэтому используется при настройке модема, в рабочем режиме его необходимо удалить.

На данной версии ПО доступны команды с телефона Администратора SMSADM:

PIN1=WXYZ – установка PIN-кода для карты, вставляемой в слот SIM1 модема и

PIN2=WXYZ – установка PIN-кода для карты, вставляемой в слот SIM2 модема, где **WXYZ** – актуальный PIN-код соответствующей карты.

MyV= – установка режима работы (6 – CSD, 7 – GPRS(TCP сервер) + CSD);

МуV – проверка режима работы;

- MySim= установка режима SIM карт (1 одна SIM карта, 2 две SIM карты);
- **MySim** проверка режимаSIMкарт;
- **МуАрп=** установка режима APN (0 авто, **1** использовать из FLASH-памяти);
- **МуАрп** проверка режима APN;

MyBaudRate= – установка скорости UART1(**0**– 1200,**1** – 2400, **2** – 4800, **3** – 9600, **4** – 19200, **5** – 38400, **6** – 57600,**7** – 115200);

MyBaudRate – проверка скорости UART1;

- **sPORT=** установкаТСР порта в режиме **7** GPRS(TCP сервер);
- **sPORT** проверкаТСР порта.

restart – после получения команды модем перезагрузится;

set=п1, п2, п3, п4 – установка основных настроек модема где

п1 -режим работы (6 – CSD транслятор, 7 – GPRS(TCP сервер) + CSD транслятор)

п2 -режим SIMкарт (1 – используется одна SIM-карта, 2 – используются две SIM-карты)

п3 -режим APN (0 – автоматическое определение, **1** – использовать из FLASH-памяти)

п4-скорость UART1(0-1200,1 - 2400, 2 - 4800, 3 - 9600, 4 - 19200, 5 - 38400, 6 - 57600,7 - 115200)

Например команда set=6,1,1,3 означает, что будут установлены режимы CSD транслятор, одна SIM-карта, использовать APN из FLASH, скорость UART1 = 9600;

set – проверка основных настроек модема;

level – модем выдаст последние 16 отсчетов уровня сигнала Оператора GSM, запрашиваемые модемом раз в минуту – позволяет выяснить устойчивость связи;

config – запрос версии и конфигурации контактовадреснойкнигиSIM-карты;

apn1= "точка доступа", "логин", "пароль" – изменение текущего APN для SIM1 воFLASH-памяти, например, **apn1="nik.kyivstar.net"**, ""

apn1?-запрос текущего APN для SIM1из FLASH-памяти;

арп2="точка доступа", "логин", "пароль" – изменение текущего APN для SIM2 воFLASH-памяти, например, **арп2=**"meregi.kyivstar.net", "", ""

apn2?-запрос текущего APN для SIM2 из FLASH-памяти;

cnl= –изменение контактов адресной книги SIM-карты, например,

cnl=5,"+077052151246",145,"GPRSDWL70";

ADWL0 – запустить режим обновления ПО

ВНИМАНИЕ!

По возникшим вопросам конфигурации, программирования, обновления ПО модемов, а также их некорректной работы со счетчиками, просьба обращаться к нашему инженеру технической поддержки Николаю.

тел. 099-669-11-37