Кнопка выхода бесконтактная пластиковая накладная SEVEN К-7491

- Выполнена в пластиковом корпусе.
- Позволяет открывать замок двери без касания рукой кнопки выхода, срабатывает на расстоянии до 15 см. А также со смартфона в приложении SEVEN HOME (при наличии Wi-Fi соединения).
- Подсветка в режиме ожидания индикатор светится белым цветом, в момент срабатывания зеленым.
- Подходит для установки вместе с аудио и видеодомофонами, электромагнитными и электроригельными замками.
- Предназначена для систем контроля и управления доступом.
- Накладной тип монтажа кнопки позволяет установить ее на любую поверхность.
- При наличии интернета кнопку можно активировать с любого места.

Основные характеристики кнопки выхода с подсветкой SEVEN К-7498ND для СКУД

- Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Тип монтажа: накладной.
- Материал корпуса: пластик.
- Контакты: NO, NC, COM.
- Входное напряжение: 9-12 В.
- Время задержки: 1 с.
- Чувствительность: 10-15 см.
- Размер: 85х55х20 мм.

Контакты проводов

| Цвет | Назначение | | |
|------------|--------------|--|--|
| Красный | + 12 B | | |
| Черный | - 12 B (GND) | | |
| Синий | Реле NO | | |
| Фиолетовый | Реле СОМ | | |
| Оранжевый | Реле NC | | |

Схема подключения



Подключение к приложению SEVEN HOME

1. Установка приложения SEVEN HOME

Скачайте и установите на ваш смартфон приложение SEVEN HOME. Вы можете найти его в Play Mapket (OC Android) или App Store (iOS). После установки в настройках смартфона дайте все разрешение, которые потребует приложение. Также включите все уведомления от приложения.

2. Регистрация аккаунта и вход в аккаунт

• При первом запуске приложения нажмите «Зарегистрироваться» и прочтите Политику конфиденциальности после того, как она появится. Нажмите «Согласен» и войдите на страницу регистрации.

• Вы можете использовать адрес электронной почты или номер мобильного телефона при регистрации своего аккаунта. Система автоматически определит текущую страну / регион, в котором вы находитесь или вы можете выбрать самостоятельно. Вы не сможете изменить страну / регион после регистрации. Введите номер мобильного телефона / адрес электронной почты и нажмите «Получить код подтверждения».

• Введите проверочный код и перейдите на страницу установки пароля. Установите свой пароль и нажмите «Готово».

3. Создание дома/офиса/кабинета

Чтобы добавить устройство, необходимо создать как минимум один дом. Нажмите «Профиль» в правом нижнем углу, выберите «Управление домом», нажмите «Создать дом». Введите название дома и нажмите сохранить. Остальные пункты (местоположение, помещение) можно не заполнять или отключить. Далее появится надпись «Дом успешно создан», выберите «Просмотр дома».







4. Добавление участников/пользователей

Нажмите «Добавить участников», затем «Аккаунт приложения». Если вы хотите, чтобы пользователь имел возможность пользоваться контроллером с помощью приложения, ему также необходимо скачать и установить его, а также создать свою учетную запись. Введите имя пользователя и его учетную запись, выберите уровень доступа (обычный участник или администратор) и нажмите сохранить. Ему будет отправлено приглашение, которое он должен принять в течение 3 дней. Если же новому пользователю не нужен доступ через приложение, строку «Учетная запись» оставьте пустой.

| 13:18 \$.atl .atl 📚 | 100 4 | 13:18 | + 🚥 🧟 lh. h. \$ | 13:25 ¥ .ali .ali 🤶 📖 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|--|
| Отмена Создать дом Сохран | нить | < Настройки до | ма | Отмена Добавить участников Сохранит |
| Название дома * Офис 525 | Т. | Название дома | Офис 525 〉 | Имя Денис |
| Местоположение дома Установить | > | Управление комнатами | 0 комнаты > | Страна/Регион Ukraine |
| Помещение: | | Местоположение дома | \rightarrow | Учетная запись support@7s.com.ua |
| Гостиная | 0 | Участники дома | | Только приняв приглашение, владелец учетной записи |
| Главная спальня | 0 | Андрей zbp.work@gmail.com | Владелец дома 🗦 | сталет участником дома и сможет пользоваться соответствующими функциями. |
| Вторая спальня | 0 | Добавить участников | | Семейные роли Обычный участник Настройка роли |
| Столовая | 0 | | | Администратор |
| Кухня | 0 | Удалить до | | Управление устройством и помещением Управление «умными» настройками Управление участниками |
| Кабинет | 0 | | | Обычный участник Использование устройства Использование «умных» настроек |
| Добавить другую комнату | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| < ● ■ | | < ● | | < |

Рекомендуем как минимум одного участника (пользователя) сделать администратором контроллера. Это даст возможность управлять контроллером в случае потери доступа к учетной записи основного владельца.

5. Подключение кнопки

- Переведите кнопку в режим сопряжения. Для этого нужно подать питание на кнопку, после чего нужно быстро махать рукой перед сенсором, чтобы между активацией и деактивацией сенсора было менее 0,5 секунды. После чего кнопка начнет мигать, это означает, что она в режиме сопряжения.
- Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi и на нем запущен Bluetooth. Примечание: Поддерживаются только сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

• Откройте приложение «SEVEN HOME», нажмите «+» в правом верхнем углу. Выберите «Автоматическое сканирование» и дождитесь, когда телефон обнаружит кнопку (для автоматического сканирования на телефоне должен быть включен Bluetooth).



Нажмите кнопку «Далее». Затем выберите сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Подтвердить», чтобы добавить кнопку. После успешного добавления ваше устройство будет отображено в списке устройств.

