- 1. Встановлюється драйвер для принтера на ПК. Драйвера для принтерів можна скачати на сайті **technologic.com.ua.**
- 2. Після встановлення драйвера, відкриваєте утиліту **PrinterSetting**, яка знаходиться в архіві з драйверами.

Printer Setting To	ol	×
Select Communic	cation Port	
C Driver	OneNote for Windows 10	
С сом	▼ 19200 ▼ NONE ▼	1
С ЕТН	PrnFE3512 9100 SEARCH	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[
C LPT	•	
Curr	cent: USB	
	Check Port	
	2 Enter Para Setting	
	V2.1.1.201	81214

3. Принтер повинен визначитись автоматично по **USB**. Якщо принтер підключений через **Ethernet**, потрібно вибрати назву принтера. Після того як принтер знайдено, натискаємо кнопку **Enter Para Setting**.

Printer Setting Tool		×
Base Ethernet	NIFI NET Bluetooth BlackMark Download Hardware A	••
Codepage	UTF - 8	(
Baudrate	Katakana	
Character	CP860[Portuguese] CP860[Portuguese] —CP865[Nordic] WCP302[Focalite]	
Density	CP866 Cyrilliec #2	
Chs/Line	CP755[East Europe, Latvian 2]	
Auto Repri	n CP862[Hebrew]	
	Set	

- 4. У вкладниці **Base** в параметрі **Codepage** потрібно вибрати <u>«CP866 Cyrillec #2».</u> Потім нажимаємо кнопку **Set**. Після цього обов'язково перезавантажуємо принтер.
- 5. В ПО Poster потрібно зайти в меню налаштувань (три рисочки зверху).

1 3 амовлення</th <th>Чек</th> <th>Клієнт</th> <th></th> <th>Чек №495600 ৲</th> <th>,</th> <th>d</th> <th></th> <th>Demo 🔓</th> <th>9</th>	Чек	Клієнт		Чек №495600 ৲	,	d		Demo 🔓	9
Найменування		К-сть Ціна	Загалом	Всі товари				Q AKL	ĩĩ
				Первые блюда	Салаты	Eap	Вто	рые блюда	
									T
				Десерты	Кальян	Пицца	X		
До оплати		Оплат	0,00 2 гити		•	•			

6. В меню Функції вибираємо пункт «Пристрої».

			Φ	ункції			×
Застосунки							^
Моби	ильная касса						
Фіскалізація							
X-3E	ВІТ	Z	Z-звіт		Періодичний звіт		
Зміни праціві	ників						
Bci	зміни		Закрити зміну				
Обладнання							
При	істрої		Відкрити кешбокс				
Інше							
Скл	асти звіт		Режим сортування		Очистити кеш	Вийти з акаунта	•

7. Принтер може визначитись як **ESC/POS** або **Epson POS810**. Важливо звернути увагу на IP адресу по якій підключен принтер. По замовчуванню на принтерах **Asap 58120** та **Asap 80220** <u>IP адреса: 192.168.1.87</u>.

< Функції	Пристрої	\times
Принтери	Epson POS810	÷
Epson POS810	Принтер • Готовий до роботи Під'єднано за допомогою LAN (192.168.1.87)	
ESC/POS	Цехи Налашту	/вання
ESC/POS	Чек	\bigcirc
AnyDesk Printer	Бар	\bigcirc
Canon LBP223	Кухня	\bigcirc
Canon MF440 Series	Кальян	\bigcirc
UFR II	Надрукувати тестовий чек	
POS58 Printer	•	
Інше обладнання		-

8. Переходимо до пункту меню «Налаштування».

Для принтера **Asap 58120** потрібно встановити наступні параметри:

< Функції	Пристрої		\times	
Принтери	Epson POS810		÷	*
ESC/POS	 Принтер ● Готовий до роботи Під'єднано за допомогою LAN (192.168.1.87) 			
ESC/POS	Цехи	Налаштування		
Epson POS810	Дзвінок		\bigcirc	
ESC/POS	Грошова скринька		\bigcirc	
AnyDesk Printer	Швидкий друк		\bigcirc	
Canon LBP223	Ширина паперу			
	52 MM		•	
Canon MF440 Series UFR II	Code Page		Ţ	
Інше обладнання	,		·	Ĵ

Для принтера Asap 80220 потрібно встановити наступні параметри:

< Функції	Пристрої		\times
Принтери	Epson POS810		÷
ESC/POS	Принтер • Готовий до роботи Під'єднано за допомогою LAN (192.168.1.87)		
ESC/POS	Цехи	Налаштування	
Epson POS810	Дзвінок		\bigcirc
ESC/POS	Грошова скринька		\bigcirc
AnyDesk Printer	Швидкий друк		\bigcirc
Canon LBP223	80 мм		Ţ
Canon MF440 Series UFR II	Code Page		
Інше обладнання	1		

9. Повертаємось до «Цехи». Встановлюємо потрібні перемикачі. Натискаємо «Надрукувати тестовий чек». Якщо були зроблені правильно всі налаштування, повинен роздрукуватись чек:



Якщо на чеку будуть невідомі символи, потрібно перевірити всі налаштування.