ІНСТРУКЦІЯ З ПРОКЛЮЧЕННЯ 50000 ПОРТУ НА МАРШРУТИЗАТОРІ МІКROTIK RD750



Рис.1 Схема підключення ретрансляторів до MikroTik RD750

Причина необхідності в проключенні портів в тому, що по замовчуванні в маршрутизаторах налаштовано правило маскардингу, тобто IP адреса пристроїв в локальній мережі не видні за маршрутизатором з зовнішньої мережі. При проходженні пакетів даних із внутрішньої мережі для відправлення в зовнішню мережу, маршрутизатор відкриває необхідний порт і підміняє внутрішню IP адресу на свою зовнішню IP адресу і далі відправляє на пакети на ретранслятор для якого вони призначались. Ретранслятори в зовнішній мережі «бачать» в мережі тільки маршрутизатор і звертаються до його IP адреси не маючи можливості «достукатись» до самого ретранслятора в внутрішній мережі залишається невидимим.

Зазвичай, при встановленому виклику з внутрішньої мережі поки канал знаходиться піднятий, абоненти можуть проводити переговори з абонентами з зовнішньої мережі. По завершенні сеансу зв'язку знову підняти канал зможе тільки абонент з внутрішньої мережі.

IP адрес веб-панелі налаштування маршутизатозатора по замовчуванні: 192.168.88.1

Після налаштування маршрутизатора для проключення необхідних портів необхідно:

- 1) Перейти у вкладку IP → Firewall → NAT
- 2) Додати нове правило: Add New



- 3) Активувати Enable
- 4) Chain вибрати dstnat (для пропускання пакетів із зовнішньої мережі в внутрішню)
- 5) Src.Address вказуємо IP адрес ретранслятра (Головного) в мережі IP Site Connect (в даному випадку 10.0.2.10)

- 6) Dst.Address вказуємо IP адрес ретрансляторва (Однорангового) в мережі IP Site Connect (в даному випадку 192.168.88.3)
- 7) Protocol вказуємо **UDP**
- 8) Any.Port порт, який буде пропускати маршрутизатор в зовнішню та в внутрішню мережу, вказуємо **50000**
- 9) In.Interface вказуємо до якого фізичного порту на маршрутизаторі підключено Головний ретранслятор.
- 10) **Out. Interface** вказуємо до якого фізичного порту на маршрутизаторі підключено Одноранговий ретранслятор.

Interfaces	WebFig v5.25
Bridge	NAT Pula 2
Switch	NAT Rule <>
PPP OK Owned On	
Mesh OK Cancel Ap	piy Remove Reset Counters
IP V	
ARP	
Accounting	Enabled
Addresses	
DHCP Client	General
DHCP Relay	Chain dstnat T
DHCP Server	
DNS	Src. Address A 10.0.2.10
Firewall	10.0.2.10
Hotspot	Dst. Address 192 168 88 3
IPsec	
Neighbors	Protocol 🔺 🗌 udp 🔻
Packing	
Pool	Src. Port
Routes	
SMB	Dst. Port ▼
SNMP	
Services	ANY. Port - 50000
Socks	In. Interface
TFTP	
Traffic Flow	Out. Interface 🔺 🗌 ether3-slave-local 🔻
UPnP	
Web Proxy	Packet Mark 🔻
MPLS ►	Connection Mark 🔻
Routing ►	
System 🔻	Routing Mark 🔻
Auto Upgrade	Routing Table 🔻
Certificates	
Clock	Connection Type 🔻

11) Action – вказаємо accept (для можливості прийому пакетів із зовнішньої мережі)

TTL	Extr
Connection Limit Connection Limit Limit Dat. Limit Dat. Limit Nth Time Src. Address Type Src. Address Type PSD Hotspot IP Fragment Ation accept	Extri
Connection Limit Limit Limit Dst. Limit Dst. Limit Sc. Address Type Sc. Address Type Attion accept	Extr
Connection Limit Limit	
Limit	
Dst. Limit Nth Nth Control Nth Nth Nth Nth Nth Nth Nth Nt	
Nth Time Time Src. Address Type Dst. Address Type PSD Hotspot IP Fragment Attion accept	
Time	
Src. Address Type Dst. Address Type PSD Hotspot IP Fragment Action accept	
Dst. Address Type PSD Hotspot IP Fragment A Action accept	
PSD - Hotspot - IP Fragment - Action accept	
Hotspot - IP Fragment - Action accept	
IP Fragment - A Action accept	
A Action accept	
Action accept	
Action	Action
	•
Stat	tistic
Bytes 0 B	
Packets 0	
Rate 0 bps	
Packet Rate 0 p/s	
Rate Graph	
1 min ago	
cur: avg: r	

12) Для того, щоб налаштування вступили в дію, перевантажуємо маршуртизатор: System → Reboot.



Примітка: в мережі IP Site Connect рекомендовано використовувати наступні маршутизатори:

- 1) HP A-MSR20-20 Router
- 2) HP A-MSR30-20 Router
- 3) Linksys 4 Port Gigabit Security Router with VPN: Model RVS4000